


ALTAVOZ SP100 con kit de soporte en L

Content:


A • Altavoz SP100	x 1 pieza
B • Soporte en L	x 1 pieza
C1 • Perno hexagonal de 5/16" x 3/4"	x 2 piezas
C2 • Arandela plana	x 4 piezas
C3 • Arandela dividida	x 2 piezas
C4 • Tuerca hexagonal de 5/16"	x 2 piezas

CABLEADO:

BLANCO..... a Sirena Altavoz+ (SPK+)
NEGRO a Sirena Altavoz - (SPK-)



Ejemplo de aplicación



El soporte se puede montar en cualquier dirección, siempre y cuando el altavoz Con el marcado "TOP" este orientado hacia arriba para un drenaje adecuado.



No monte el altavoz con la campana de abertura hacia arriba.

Antes de la instalación

1. Seleccione la ubicación de montaje deseada. La superficie de montaje debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del altavoz y (si es posible) debe ser perpendicular al eje móvil del vehículo para proyectar mejor su volumen de sonido hacia adelante.
2. Simule la holgura del área de montaje y la ruta de cableado con el altavoz y el soporte antes de continuar con el siguiente paso.
3. Al montar, elija ensamblar el soporte en el altavoz primero o ensamblar el soporte en la superficie de montaje primero base en la facilidad de instalación y el posible flujo de trabajo.

Montaje del soporte en el altavoz

1. Oriente el altavoz de modo que la marca "TOP" esté orientada hacia arriba para un drenaje adecuado. El soporte puede montarse en cualquier dirección, ya que siempre y cuando el orador esté correctamente orientado. Sin embargo, NO monte el altavoz con la abertura de la campana hacia arriba.
2. Retire solo 3 de los 4 pernos premontados en la parte posterior del altavoz (NO retire el último perno del altavoz; al menos un perno es necesario para mantener el controlador del altavoz y la carcasa correctamente juntos.); Alinee el orificio del tornillo con el orificio de montaje del soporte y, a continuación, Reemplace el tornillo con el tornillo más largo proporcionado y asegure el soporte en el altavoz. [Ajuste la fuerza de torsión @ 70 ~ 90 kgf-cm (60.8 ~ 78.1 lbf-in)]

Montaje del soporte en la superficie de montaje

1. Utilice el soporte como plantilla, marque y perforo los orificios de montaje respectivos en la superficie de montaje.
2. Fije el soporte a la superficie de montaje con los pernos y tuercas suministrados.

CABLEADO

1. Extienda los cables de los altavoces **BLANCO** (+) y **NEGRO** (-) al amplificador de sirena y conéctelo como se muestra en su manual del usuario.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de sonido: el nivel de sonido de un altavoz sirena (>120dBa @ 10 pies) puede causar daño auditivo. No Opere la sirena sin protección auditiva adecuada para usted y cualquier persona en las inmediaciones. (Ref. OSHA 1910.95 para pautas de exposición al ruido ocupacional)


ALTAVOZ SP100 con kit de soporte en U

Contenido:


A • Altavoz SP100	x 1 pieza
B1 • Soporte en U(A)	x 1 pieza
B2 • Soporte en U(B)	x 1 pieza
C1 • Perno hexagonal de 5/16" x 3/4"	x 2 piezas
C2 • Arandela dividida de 5/16"	x 2 piezas
C3 • Arandela plana de 5/16"	x 2 piezas
D1 • Perno hexagonal M6	x 2 piezas
D2 • Arandela plana M6	x 4 piezas
D3 • Arandela dividida M6	x 2 piezas
D4 • Tuerca hexagonal M6	x 2 piezas

CABLEADO:

BLANCO a Sirena Altavoz+ (SPK+)
NEGRO a Sirena Altavoz - (SPK-)



Ejemplo de aplicación



El soporte se puede montar en cualquier dirección, siempre y cuando el altavoz
 Con el marcado "TOP" este orientado hacia arriba para un drenaje adecuado.

No monte el altavoz con la campana
 de abertura hacia arriba.

Antes de la instalación

1. Seleccione la ubicación de montaje deseada. La superficie de montaje debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del altavoz y (si es posible) debe ser perpendicular al eje móvil del vehículo para proyectar mejor su volumen de sonido hacia adelante.
2. Simule la holgura del área de montaje y la ruta de cableado con el altavoz y el soporte antes de continuar con el siguiente paso.
3. Al montar, elija ensamblar el soporte en el altavoz primero o ensamblar el soporte en la superficie de montaje primero base en la facilidad de instalación y el posible flujo de trabajo.

Montaje del soporte en el altavoz

1. Oriente el altavoz de modo que la marca "TOP" esté orientada hacia arriba para un drenaje adecuado. El soporte puede montarse en cualquier dirección, ya que siempre y cuando el orador esté correctamente orientado. Sin embargo, NO monte el altavoz con la abertura de la campana hacia arriba.
2. Retire solo 3 de los 4 pernos premontados en la parte posterior del altavoz (NO retire el último perno del altavoz; al menos un perno es necesario para mantener el controlador del altavoz y la carcasa correctamente juntos.); Alinee el orificio del tornillo con el orificio de montaje del soporte y, a continuación, Reemplace el tornillo con el tornillo más largo proporcionado y asegure el soporte en el altavoz. [Ajuste la fuerza de torsión @ 70 ~ 90 kgf-cm (60.8 ~ 78.1 lbf-in)]
3. Elija la altura de montaje adecuada y monte el Soporte-A y el Soporte-B con los pernos suministrados. Ajuste el Soporte-B a la ángulo deseado antes de apretar el perno. [Ajuste la fuerza de torsión a 90~110 kgf-cm (78.1~95.5 lbf-in)]

Montaje del soporte en la superficie de montaje

1. Utilice el soporte(B) como plantilla, marque y perforo los orificios de montaje respectivos en la superficie de montaje.
2. Fije el soporte(B) a la superficie de montaje con los pernos y tuercas suministrados.

CABLEADO

1. Extienda los cables de los altavoces **BLANCO** (+) y **NEGRO** (-) al amplificador de sirena y conéctelo como se muestra en su manual del usuario.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de sonido: el nivel de sonido de un altavoz sirena (>120dBa @ 10 pies) puede causar daño auditivo. No Opere la sirena sin protección auditiva adecuada para usted y cualquier persona en las inmediaciones. (Ref. OSHA 1910.95 para pautas de exposición al ruido ocupacional)