



Configurar con videos:


Escanee el código QR o visite <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



1 Conectar el hardware




- Desconecte la alimentaciónApague su módem, si tiene, y retire la batería de respaldo si tiene una.
- Referirse aQ5de¿Necesitar ayuda?Colocar el enrutador para obtener un rendimiento óptimo de Wi-Fi.



Si su Internet proviene de una salida Ethernet en lugar de un módem DSL/Cable/Satélite, conecte el enrutadorPuerto WANLuego siga los pasos 3 y 4 para completar la conexión del hardware.

*La imagen puede diferir del producto real.



- 2 Encienda el módem y espere unos minutos.**2 minutos**para que se reinicie.

- 4 Verifique que la conexión del hardware sea correcta comprobando los siguientes LED.



Nota: Si los LED de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz están apagados, mantén presionado el botón de Wi-Fi en la parte posterior durante más de 2 segundos. Estos LED deberían quedar encendidos sin parpadear.

2 Configurar la red

Método UNO: A través de la aplicación TP-Link Tether

1. Descargue la aplicación Tether.



2. Abra la aplicación Tether e inicie sesión con su ID de TP-Link.

Nota: Si no tiene una cuenta, cree una primero.

3. Toque el botón en la aplicación Tether y seleccione Enrutador > Enrutador inalámbrico. Siga los pasos para completar la configuración y conectarse a Internet.



: Enjoy the internet !

Para disfrutar de un acceso servicio de TP-Link, más completo a su ID TP-Link enrutador.

Método DOS: A través de un navegador web

1. Conecte su dispositivo al enrutador de forma inalámbrica o con un cable Ethernet.

Los nombres de red inalámbrica (SSID) y la contraseña predeterminados están impresos en la etiqueta en la parte inferior del enrutador.



2. Abra un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> En la barra de direcciones. Crea una contraseña para iniciar sesión.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte Q1 de ¿Necesitar ayuda?en esta guía.



3. Siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet y registrarse en el servicio TP-Link Cloud.

: Enjoy the internet !

Protector de pantalla para el hogar de TP-Link

Los servicios de seguridad premium TP-Link HomeShield mantienen su red doméstica segura con funciones de red de vanguardia.

Descargue la aplicación Tether para disfrutar de las funciones de HomeShield.

Protección de red

Detecta amenazas ciberneticas para mantener tu privacidad y tus dispositivos conectados bien protegidos.



Controles parentales

Administre el tiempo en línea y bloquee contenido inapropiado para mantener a las familias saludables en línea.

Calidad de servicio (QoS)

Priorice sus necesidades de ancho de banda para obtener una mejor experiencia de red.

Informes completos

Obtenga estadísticas e información completa que le ayudarán a conocer mejor su red doméstica.

Para más detalles, visite <https://www.tp-link.com/homeshield>.

Explicación del botón

• Botón LED

Presione el botón durante 1 segundo para encender o apagar los LED de su enrutador.

• Botón WPS

Presione el botón durante 1 segundo y luego presione inmediatamente el botón WPS en su cliente para iniciar el proceso WPS.

• Botón Wi-Fi

Mantenga presionado el botón durante más de 2 segundos, luego suéltelo para encender o apagar la función inalámbrica de su enrutador.

• Botón de reinicio

Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 6 segundos hasta que el LED de encendido parpadee para restaurar el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

Para comunicarse con usuarios o ingenieros de TP-Link, visite <https://community.tp-link.com> para unirse a la Comunidad TP-Link.

Para obtener asistencia técnica, servicios de reemplazo, guías de usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support>.

Si tiene alguna sugerencia o necesidad para nuestras guías de productos, le invitamos a enviarlos un correo electrónico: redactor_tecnico@tp-link.com.cn.

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- No utilice ningún otro cargador que el recomendado.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- El adaptador deberá instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores únicamente.

El funcionamiento de este dispositivo está prohibido en plataformas petroleras, automóviles, barcos y aeronaves, excepto en aeronaves de gran tamaño que vuelan a más de 10 000 pies. El funcionamiento de transmisores en la banda de 5,925-7,125 GHz está prohibido para el control o las comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.

¿Necesitar ayuda?



P1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

- Reinicie su enrutador e inténtelo nuevamente.
- Si la computadora está configurada con una IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verificar que <http://tplinkwifi.net> ha introducido correctamente en el navegador web. Alternativamente, introduzca <http://192.168.0.10> en el navegador web.
- Utilice otro navegador web e inténtelo nuevamente.
- Deshabilitar y habilitar el adaptador de red en uso.

P2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Apague el módem durante unos 5 minutos, luego enciéndalo y verifique la conexión a Internet. Si el módem tiene más de un puerto Ethernet, deje los demás puertos sin conectar.
- Compruebe si Internet funciona con normalidad conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no es así, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.
- Inicie sesión en la página de administración web y vaya a la Página para comprobar si la dirección IP de Internet es válida o no. Si es válida, acceda a Avanzado > Red > Internet, hacer clic Configuración avanzada, seleccionar Utilice las siguientes direcciones DNS, Establezca el DNS principal en 8.8.8.8 y el DNS secundario en 8.8.4.4. Si no es así, verifique la conexión del hardware o comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.
- Para usuarios de módem de cable, inicie sesión en la página de administración web del enrutador y vaya a Avanzado > Red > Internet > Clonar MAC. Seleccionar Clonar la MAC actual del dispositivo y haga clic AHORRAR. Luego reinicie tanto el módem como el enrutador.

P3. ¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña inalámbrica?

- Si no ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puede encontrarla en la etiqueta en la parte inferior del enrutador.
- Conecte una computadora directamente al enrutador mediante un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web del enrutador en <http://tplinkwifi.net>, y ve a la Inalámbrico Página para recuperar o restablecer su contraseña inalámbrica.

P4. ¿Qué debo hacer si olvidé la contraseña de mi página de administración web?

- Si está utilizando un ID de TP-Link para iniciar sesión, haga clic en Has olvidado tu contraseña en la página de inicio de sesión y luego siga las instrucciones para restablecerlo.
- Alternativamente, mantenga presionada la tecla Reiniciar botón en la parte posterior durante unos 6 segundos hasta que el LED de encendido parpadee. Luego visite <http://tplinkwifi.net> para crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

P5. ¿Cómo debo colocar mi enrutador para obtener un rendimiento óptimo de Wi-Fi?

- No coloque el enrutador en una esquina o en un armario.
- Evite obstáculos y aparatos de alta potencia.
- Mantenga el enrutador en una ubicación central a una altura determinada.
- Mantenga las antenas en posición vertical cuando el enrutador esté colocado sobre un escritorio.
- Mantenga las antenas en posición vertical cuando el enrutador esté colgado en una pared.

©2021 TP-Link 7106509320 REV1.0.0

Guía de instalación rápida



Enrutador Wi-Fi 6E de tres bandas

tp-link | Wi-Fi 6E