


## USB Bluetooth Adaptador

Las imágenes son sólo para demostración.

©2024TP-Link 7106511187 REV1.3.0

### 1 Conectarse a una computadora

- a. Desactiva todos los dispositivos Bluetooth existentes (tanto integrados como de terceros) de la Administración de dispositivos en Windows.
- b. Inserte el adaptador directamente en un puerto USB de su computadora.



Consejo:

Para los modelos con antena ajustable, puedes intentar ajustar la dirección de la antena para obtener un mejor rendimiento.

### 2 Instalar el controlador de Bluetooth

- a. Descargue el controlador más reciente en <https://www.tp-link.com/download-center>.

Consejo:

Para el sistema Windows 11/10/8.1, la instalación del controlador comenzará automáticamente cuando se conecte a Internet.

En caso contrario, descargue el controlador manualmente.

- b. Extraiga el archivo descargado y ejecútelo. `instalación.exe` para iniciar la instalación del controlador.

- d. Siga las instrucciones para completar la instalación.

- d. Una vez finalizado el proceso, reinicia tu computadora.

Nota:

- Su adaptador USB Bluetooth TP-Link aparecerá en la lista Administración de dispositivos cuando el controlador está instalado correctamente.
- Si falla la instalación del controlador, desactive el software antivirus y el firewall, luego vuelva a intentarlo.
- En Windows 7, si aparece un mensaje de seguridad de Windows, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

### 3 Emparejar con dispositivos Bluetooth

a. Haga clic derecho en el icono (Bluetooth) en la barra de tareas.

Nota:


Si no se muestra el icono de Bluetooth, consulte Preguntas frecuentes > Q1.

b. Seleccionar Agregar un dispositivo Bluetooth o Agregar un dispositivo para buscar dispositivos disponibles.

d. Seleccione su dispositivo Bluetooth de la lista y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Nota:

Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo esté habilitado y sea detectable.



### Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. ¿Qué debo hacer si no aparece el icono de Bluetooth?

A1. Asegúrate de haber activado el Bluetooth en

Configuración de Windows.

A2. Si hay otros dispositivos Bluetooth en la computadora,

deshabilitarlos en Administrador de dispositivos, Luego inserte el adaptador e intente nuevamente.

P2. ¿Por qué el adaptador no funciona con mi Bluetooth?

¿dispositivo?

A1. Asegúrese de que su dispositivo tenga función BLUETOOTH.

A2. Asegúrate de haber instalado la última versión de Bluetooth.

controlador en la computadora. Puede consultar las versiones de controladores publicadas en

<https://www.tp-link.com/download-center>.

A3. Para dispositivos con protocolos Bluetooth no estándar,

Al igual que con Logitech Mouse, puede haber algunos problemas de compatibilidad.

P3. ¿A cuántos dispositivos se puede conectar el adaptador a la vez?

¿tiempo?

A1. El adaptador admite la conexión de hasta siete

Dispositivos Bluetooth simultáneamente, incluidos auriculares, teclados y controladores de juegos Bluetooth. Sin embargo, en el caso de los dispositivos de salida de audio Bluetooth (por ejemplo, auriculares y parlantes) y dispositivos de entrada de audio (por ejemplo, micrófonos), solo se puede usar uno de cada uno a la vez.

### Apoyo

Para obtener asistencia técnica, la guía del usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support>, o simplemente escanee el código QR.



TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La Declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/en/support/ce>

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de Equipos de Radio de 2017.

La Declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/ukca>

- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
- Este equipo puede ser alimentado únicamente por equipos que cumplan con la Clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o Fuente de alimentación limitada (LPS) definida en la norma IEC 62368-1.

