

X100CM Lista de tonos de advertencia

Configuración general (se puede controlar a través del controlador)	Siren
	Wail
	Traffic
Tono de advertencia adicional Solo un tono de advertencia en reserva (a través de la conmutación de la conexión de cable)	Horn u otros tonos de advertencia personalizados específicos

La sirena sólo tiene 3 tonos de advertencia que se pueden conmutar a través del controlador. pero se puede cambiar la conexión del cable si necesitan otros tonos de advertencia para que funcione.

El diseño actual del controlador no admite 4 tonos de advertencia, se eligen 3 tonos de 4 tonos que pueden cambiar a través del controlador, y el resto son de repuestos.