



Guía Rápida

CR60W

La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows.

¿Para que sirve?

Su funcionamiento es para leer tarjetas de proximidad. Permite transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED.

¿Como funciona?

Se debe conectar a la PC a través del puerto USB (plug & play).

