



# Guía Rápida

---

**KR1000**

Lector esclavo

# Diagrama de colores



# Conexión con Panel de Control

Panel de Control de Acceso

