

Rojo fijo	Error de la estación de baterías*
-----------	-----------------------------------

* Conéctela al control remoto, ejecute DJI Pilot 2 y pulse en Sistema de gestión de estado para diagnosticar el error.

Descripción del sonido del timbre

El timbre emite un pitido para indicar los siguientes errores:

- Quando el led de estado de la batería está rojo y el timbre pita, significa que hay un error en la batería.
- Quando el led de estado de la estación de baterías está rojo y el timbre pita, significa que hay un error en la estación de baterías.

Especificaciones

Modelo	CSX320-550
Dimensiones	353 × 267 × 148 mm
Peso neto	3.95 kg
Tipo de batería compatible	Batería de vuelo inteligente TB30 Batería inteligente WB37
Entrada	100-240 V CA; 50/60 Hz
Salida	Puerto de la batería TB30: 26.1 V, 8.9 A (admite hasta dos salidas simultáneamente) Puerto de la batería WB37: 8.7 V, 6 A
Potencia de salida	525 W
Puerto USB-C	Potencia de salida máx. de 65 W
Puerto USB-A	Potencia de salida máx. de 10 W (5 V, 2 A)
Consumo de potencia (cuando no está cargando la batería)	<8 W
Potencia de salida (al calentar la batería)	Aprox. 30 W
Temperatura de funcionamiento	De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F)
Índice de protección de entrada	IP55 (con la tapa cerrada correctamente)
Tiempo de carga*	Aprox. 30 min (al cargar dos baterías TB30 del 20 % al 90 %) Aprox. 50 min (al cargar dos baterías TB30 del 0 % al 100 %)
Funciones de protección	Protección antirretorno Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrevoltaje Protección contra sobrecorriente Protección de temperatura

* El tiempo de carga se ha obtenido en un entorno de laboratorio a temperatura ambiente. El valor proporcionados debe usarse solo como referencia.