



Visión de conjunto



- ① Control de volumen
- ② Auricular
- ③ Botón de liberación de puerta
- ④ S-CORD
- ⑤ Cable de alimentación



(1)

(2)

(3)

1. Audioportero

2. Interfon

3. Chapa eléctrica

DP2S

DR2GN

1. Audioportero

2. Interfon


3. Chapa eléctrica

Contrachapa

NOTA: No tiene polaridad

CHAPA NO
YLI YS130NO

Fuente
12V



1
2
5
6

