

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300
Fax: +1 (617) 249 - 1987

www.grandstream.com

*Android is a Registered Trademark of Google LLC.

*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation

HDMI™ HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



FCC ID: YZZGVC3212

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150 - 5350 MHz is restricted to indoor use only.



GVC3212

HD Video Conferencing Device

Quick Installation Guide

For Certification, Warranty and RMA information, please visit
www.grandstream.com

Content

English.....	1
简体中文.....	6
Español.....	11
Français.....	16
Deutsch.....	21
Italiano.....	26
Русский.....	31
Português.....	36
Polski.....	41

The GVC3212 is not pre-configured to support or carry emergency calls to any type of hospital, law enforcement agency, medical care unit (“Emergency Service(s)”) or any other kind of Emergency Service. You must make additional arrangements to access Emergency Services. It is your responsibility to purchase SIP-compliant Internet telephone service, properly configure the GVC3212 to use that service, and periodically test your configuration to confirm that it works as you expect. If you do not do so, it is your responsibility to purchase traditional wireless or landline telephone services to access Emergency Services.

GRANDSTREAM DOES NOT PROVIDE CONNECTIONS TO EMERGENCY SERVICES VIA THE GVC3212. NEITHER GRANDSTREAM NOR ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AFFILIATES MAY BE HELD LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGE, OR LOSS. YOU HEREBY WAIVE ANY AND ALL SUCH CLAIMS OR CAUSES OF ACTION ARISING FROM OR RELATING TO YOUR INABILITY TO USE THE GVC3212 TO CONTACT EMERGENCY SERVICES, AND YOUR FAILURE TO MAKE ADDITIONAL ARRANGEMENTS TO ACCESS EMERGENCY SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE IMMEDIATELY PRECEDING PARAGRAPH.

PRECAUTIONS

WARNING: Use only the power adapter included in the GVC3212 package. Using an alternative non-qualified power adapter may possibly damage the unit.

WARNING: Please DO NOT power cycle the GVC3212 during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.

OVERVIEW

The GVC3212 is a compact and affordable HD video conferencing endpoint for TV and desktop mounting. This device pairs with Grandstream’s IPVideoTalk Meeting plans, an online conferencing platform that allows you to host meetings that can be joined on nearly any device including mobile, PCs, and laptops. The GVC3212 comes equipped with integrated dual microphones that offer high quality voice pickup at up to 3-meter distance, advanced echo cancellation, and sophisticated background noise suppression. It supports Miracast and AirPlay for convenient wireless content screen sharing, allowing meeting participants to share presentations, videos, or other content directly from their PC/Mac or Android/iOS devices without tangling cables. This easy-to-use, easy-to-deploy video conferencing endpoint is the ideal choice for remote workers and small offices who need a price-friendly option that still provides the features necessary to sustain highquality video communications.

PACKAGE CONTENTS



1x GVC3212 Main Case



1x 12V Power Supply



1x Remote Control

2x AAA
Batteries

1x 1m HDMI Cable


1x Ethernet Cable
(1.5m)

1x Quick Installation Guide

INSTALLATION


The GVC3212 can be installed on TV screen using its Built-in bracket by following the steps below :

1. Open the rotating bracket under the main unit, as shown in the following figure:
2. Fasten the main unit to the top border of the TV.
3. According to the thickness of the display, adjust the rotating bracket to the most suitable angle to ensure that the top of the bracket is level.




CONNECTING THE GVC3212

1. Connect the LAN port of the GVC3212 to the RJ-45 socket of a hub/switch or a router (LAN side of the router) using the Ethernet cable.
2. Connect the HDMI-out port of the GVC3212 to the HDMI port of the main display device (e.g., TV) using the HDMI cable.
3. Connect the 12V DC output plug to the power jack on the GVCThen, plug the power adapter into an electrical outlet.
4. The display device (e.g., TV) will show the idle HOME screen with IP address on the top status bar.
5. (Optional) Connect USB accessory (e.g., mouse, keyboard, USB flash drive and etc) to the USB port.
6. Use the Line-In Port to connect a microphone (External audio input device).




~ 3 ~



USING THE GVC3212 REMOTE CONTROL

1. Open the battery cover on the back of the remote control.
2. Place two AAA batteries properly and put the cover back on.

Note: Users need to keep the two devices in front of each other without any substantial obstruction in between



~ 4 ~

CONFIGURING GVC3212 VIA WEB UI

1. Ensure your GVC3212 is properly powered up and connected to the Internet.
2. The IP address of the GVC3212 will show on the top status bar of the connected display device (e.g., TV) via HDMI.
3. Type the IP address in your PC's browser (see figure below).
4. Enter username and password to login. (The default administrator username is "admin" and the default random password can be found at the back sticker on the GVC3212).

Note: Please contact your ITSP (Internet Telephony Service Provider) for additional settings that may be necessary to configure the GVC3212.



The GNU GPL license terms are incorporated into the device firmware and can be accessed via the Web user interface of the device at `my_device_ip/gpl_license`. It can also be accessed here:

<http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>

To obtain a CD with GPL source code information please submit a written request to info@grandstream.com

For the detailed user manual, please download from:

<http://www.grandstream.com/support>

GVC3212不预设对医院，执法机构，医疗中心(急救服务)以及各种紧急服务的紧急通话服务。用户必须自行设定紧急通话功能。用户必须自行购买SIP兼容的网络电话服务，正确的设定GVC3212使用该服务，并定期测试您的配置以确保GVC3212如预期工作，否则请购买传统无线或有线电话服务来拨打紧急电话。

Grandstream Networks 公司的GVC3212不支持紧急通话服务。Grandstream Networks公司、其管理者和员工以及其相关机构对此所造成的任何索赔、损失或者损害都不负有任何法律追究责任。在此，您将无权对任何以及所有由于无法通过GVC3212拨打紧急电话以及没有遵照前段文字描述而造成紧急通话失败的事件提出诉讼。

注意事项:

警告: 请使用设备包装中的电源。使用其他没有经过认证的替代电源适配器有可能对设备造成损害。

警告: 请不要在设备启动未完成的时候或设备的软件升级过程中断开电源。如上所述的操作会导致设备本身的程序损坏, 进而造成设备无法启动。

产品概览:

GVC3212作为高清视频会议终端, 适用于电视机和显示器安装。该设备集成Grandstream的在线IPVideoTalk会议系统, 支持主持会议, 在任意设备(包括手机、PC和笔记本电脑)上加入会议。GVC3212配备了内置双麦克风, 可在最大3米的距离内提供高质量的语音拾取, 具备先进的回声消除和复杂的背景噪音抑制功能。它支持Miracast和Airplay, 可方便地共享无线投屏内容, 使与会人员不需要借助辅助线缆, 可以直接从PC/Mac或Android/iOS设备共享视频或其他内容。这种易于使用、易于部署的视频会议终端是远程办公人员和小型办公室的理想选择, 不仅价格合适, 同时也提供了高品质的视频通信功能。

包装清单



GVC3212 (1台)



12V电源适配器 (1个)



遥控器 (1个)



AAA电池 (2节)



1米HDMI线 (1根)



1.5米网线 (1根)




快速安装手册 (1本)

安装设备


GVC3212支持使用内置支架安装在电视/显示器上, 具体步骤如下:

1. 将主机下方的旋转支架打开, 如下图所示
2. 将主机固定在电视的顶部边框上
3. 根据显示屏的厚度, 将旋转支架调节到最合适的角度, 确保支架顶端处于水平。



连接GVC3212


1. 使用以太网电缆将GVC3212的LAN端口连接到集线器/交换机或路由器的RJ45接口(路由器的LAN侧)
2. 使用HDMI电缆将GVC3212的HDMI输出端口连接到主显示设备(例如, 电视)的HDMI端口。
3. 将12VDC电源插头连接到GVC3212的电源接口; 将电源适配器插入电源插座。
4. 显示设备(如电视)将显示设备空闲主界面, 顶部状态栏上显示设备IP地址。
5. (可选) 将USB辅助设备, 例如鼠标、键盘或USB存储设备接入GVC3212的USB接口。
6. 将麦克风(外置的音频输入设备)接入GVC3212的Line-IN接口。



后视图

3.5mm LINE IN 接口


USB 接口



使用GVC3212遥控器

1. 打开遥控器后盖。
2. 正确装入两节AAA电池，然后将后盖装回。

注意：用户需要将两个设备放在彼此前面，并且两者之间没有任何明显的障碍。



通过Web界面配置GVC3212：

1. 确保GVC3212正常启动并且连接网络。
2. GVC3212的IP地址将通过HDMI显示在所连接显示设备（例如电视）的顶部状态栏上。
3. 在电脑浏览器输入设备的IP地址，见下图。
4. 输入用户名和密码登录（默认管理员用户名是“admin”，随机密码可从终端设备的标签上找到）。

注意：如有其他需要的设置，请联系您的服务提供商。



GNU GPL许可条款已包含在设备固件中，可以通过设备的Web用户界面 `my_device_ip/gpl_license` 进行访问。也可以通过以下链接访问：

<http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>
 如果需要包含GPL源代码信息的CD，请发邮件到 info@grandstream.com 提交请求。

请登录以下网址获取GVC3212用户手册：
<http://www.grandstream.com/support>

El GVC3212 no viene pre configurado ni tiene acceso a información de ningún tipo de servicio de llamadas de emergencia, hospitales, servicios policiales, unidades de cuidados médicos o cualquier otro tipo de servicio de socorro. Usted deberá hacer las coordinaciones necesarias para poder acceder a estos servicios. Será su responsabilidad, el contratar el servicio de telefonía por internet compatible con el protocolo SIP, configurar apropiadamente el GVC3212 para usar dicho servicio y periódicamente probar su configuración para confirmar su funcionamiento de acuerdo a sus expectativas. Si usted decide no hacerlo, será su responsabilidad comprar servicios de telefonía tradicional, ya sea por línea fija o inalámbrica para poder acceder a los servicios de emergencia.

GRANDSTREAM NO PROVEE CONEXIONES CON NINGUN SERVICIO DE EMERGENCIA MEDIANTE EL GVC3212. NI GRANDSTREAM NI SUS DIRECTORES, EMPLEADOS O AFILIADOS, PUEDEN SER SUJETOS REPOSNABLES POR NINGUN RECLAMO, DAÑO O PERDIDA. POR LO TANTO, USTED RENUNCIA A SU DERECHO DE RECLAMO O DENUNCIA QUE PUEDA SURGIR DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL USO DEL GVC3212 PARA CONTACTAR A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, ASI COMO A SU NEGLIGENCIA DE REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA ACCEDER A TODOS LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, MENCIONADOS EN EL PARRAFO PRECEDENTE.

PRECAUCIONES:

CUIDADO: Use solamente el adaptador de corriente incluido con el GVC3212. Usar uno alternativo puede dañar el equipo.

CUIDADO: Por favor NO apague el GVC3212 durante el arranque o durante la actualización del firmware. La interrupción de la actualización del firmware puede causar mal funcionamiento del equipo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

INFORMACIÓN GENERAL:

El GVC3212 es un equipo final de videoconferencia HD compacto y asequible para montaje en TV y escritorio. Este dispositivo se combina con los planes IPVideoTalk Meeting de Grandstream, una plataforma de conferencias en línea que le permite organizar reuniones a las cuales se pueden unir desde casi cualquier dispositivo, incluidos dispositivos móviles, PC y Laptops. El GVC3212 viene equipado con micrófonos duales integrados que ofrecen captura de voz de alta calidad a una distancia de hasta 3 metros, cancelación de eco avanzada y sofisticada supresión de ruido de fondo. Es compatible con Miracast y AirPlay para compartir pantalla de contenido inalámbricamente, permitiendo a los participantes de la reunión compartir presentaciones, videos u otro contenido directamente desde su PC / Mac o dispositivos Android / iOS sin cables enredados. El GVC3212 es fácil de usar y fácil de implementar por lo cual es la opción ideal para trabajadores remotos y oficinas pequeñas que necesitan de una opción económica que aún brinde las características necesarias para mantener comunicaciones de video de alta calidad.

CONTENIDO DEL PAQUETE:



1x GVC3212



1x Adaptador de Alimentación 12V



Control Remoto




2x AAA Pilas



1x Cable HDMI (1m)



1x Cable de Red (1.5m)




1x Guía de Instalación Rápida

INSTALACIÓN:


El GVC3212 se puede instalar en la pantalla de TV utilizando su soporte incluido y siguiendo los pasos a continuación:

1. Abra el soporte rotativo debajo de la unidad principal, como se indica en la siguiente figura.
2. Ajuste la unidad principal en el borde arriba de la TV.
3. De acuerdo al grosor de la pantalla, ajuste el soporte rotativo al ángulo mas apropiado que asegure el tope del freno a nivel.




CONECTANDO EL GVC3212:

1. Conecte el puerto LAN del GVC3212 a un puerto RJ45 de un Hub/Switch o Router (del lado LAN del router) usando el cable Ethernet.
2. Conecte el puerto HDMI del GVC3212 al puerto HDMI de la pantalla principal (Ej. TV) con el cable HDMI.
3. Conecte el plug de salida de 12V DC al enchufe de poder del GVC3212, conecte el adaptador de poder a un toma corriente.
4. El dispositivo de visualización (Televisor) mostrará la pantalla de Inicio con la dirección IP en la barra superior de Estado.
5. (Opcional) Conecte un accesorio USB (Ejemplo, ratón, teclado, memoria USB, entre otros) al puerto USB.
6. Use el puerto de entrada de línea (Line-in) para conectar un micrófono (Dispositivo de entrada de audio externo).



Vista trasera




Vista de fondo

USANDO EL CONTROL REMOTO DEL GVC3212:

1. Abra la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto.
2. Coloque (2) pilas AAA de manera adecuada y vuelva a colocar la cubierta.

Nota: Los usuarios necesitan mantener los dos dispositivos uno frente al otro sin ningún obstáculo sustancial en el medio.



Configurando el GVC3212 utilizando un navegador Web:

1. Asegúrese de que su GVC3212 esté prendido y conectado a internet de manera apropiada.
2. La dirección IP de la GVC3212 se mostrará en la barra de estado ubicada en la parte superior del dispositivo audiovisual (Ejemplo una TV) conectado vía HDMI.
3. Típee la dirección Ip en el navegador de su PC (ver figura).
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión. (El nombre de usuario de administrador predeterminado es "admin" y la contraseña aleatoria predeterminada puede ser encontrada en la etiqueta del GVC3212).

Nota: Por favor contacte su ITSP (Proveedor de servicios de telefonía de internet) para ajustes adicionales que puedan ser necesarios en la configuración del GVC3212.



Los términos de licencia GNU GPL son incorporados en el firmware del dispositivo y puede ser accedido a través de la interfaz de usuario Web del dispositivo en `ip_de_mi_dispositivo/gpl_license`. También puede ser accedido aquí: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Para obtener un CD con la información del código fuente GPL, por favor, remita una solicitud escrita a info@grandstream.com

Para obtener el manual de usuario, favor haga click aquí:
<http://www.grandstream.com/support>

Le GVC3212 n'est pas préconfiguré pour prendre en charge ou de procéder les appels d'urgence à tout type d'hôpital, d'application de la loi, ou unité de soins médicaux ("Service (s) d'urgence") ou tout autre type de service d'urgence. Vous devez faire des arrangements pour l'accès aux services d'urgence. C'est votre responsabilité d'acheter un service téléphonique Internet compatible SIP, configurer correctement le GVC3212 à utiliser ce service et, périodiquement, de tester votre configuration afin de confirmer qu'il fonctionne comme prévu. Si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité d'acheter un accès au service téléphonique traditionnel sans fil ou filaire afin d'accéder aux services d'urgence.

GRANDSTREAM NE FOURNIT AUCUNE CONNEXION AUX SERVICES D'URGENCE VIA LE GVC3212. NI GRANDSTREAM, NI SES DIRIGEANTS, EMPLOYES OU FILIALES PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLE POUR TOUTE RECLAMATION OU CAUSE D'ACTION DECOULANTE OU RELATIVE A VOTRE INCAPACITE D'UTILISER LE GVC3212 POUR CONTACTER LES SERVICES D'URGENCE ET VOTRE ECHEC DE FAIRE DES ARRANGEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR ACCEDER AUX SERVICES D'URGENCE EN CONFORMITE AVEC LE PARAGRAPHE PRECEDENT.

PRECAUTIONS:

Avertissement: Utilisez seulement le boîtier d'alimentation inclus dans le pack du GVC3212. L'utilisation d'un boîtier d'alimentation alternatif non qualifié peut endommager l'équipement.

Avertissement: Veuillez ne pas éteindre le GVC3212 pendant le démarrage du système ou la mise à jour du firmware. Cela risque de rompre l'image du firmware et en conséquence rendre l'unité inutilisable.

PRESENTATION:

Le GVC3212 est un terminal de vidéoconférence HD compact et abordable pour le montage sur un téléviseur ou un ordinateur de bureau. Cet appareil est associé aux plans de réunion IPVideoTalk de Grandstream, une plate-forme de conférence en ligne qui vous permet d'héberger des réunions pouvant être rejointes sur presque tous les appareils, y compris les mobiles, les PC et les ordinateurs portables. Le GVC3212 est équipé de deux microphones intégrés qui offrent une prise de voix de haute qualité jusqu'à une distance de 3 mètres, une annulation d'écho avancée et une suppression sophistiquée du bruit de fond. Il prend en charge Miracast et AirPlay pour un partage d'écran de contenu sans fil pratique, permettant aux participants à la réunion de partager des présentations, des vidéos ou d'autres contenus directement depuis leur PC/Mac ou appareils Android/iOS sans emmêler les câbles. Ce produit de visioconférence facile à utiliser et à déployer est le choix idéal pour les travailleurs distants et les petits bureaux qui ont besoin d'une option économique qui fournit toujours les fonctionnalités nécessaires pour maintenir des communications vidéo de haute qualité.

CONTENU DU PACK:



1x GVC3212 Boîtier Principal



1x Adaptateur d'alimentation 12V



1x Télécommande



2x Piles AAA



1x Câble HDMI (1m)



1x Câble Ethernet (1.5m)




1x Guide d'installation rapide

~ 17 ~

INSTALLATION:


Le GVC3212 peut être installé sur l'écran du téléviseur à l'aide de son support intégré en suivant les étapes ci-dessous:

1. Ouvrez le support de rotation sous l'unité principale, comme illustré dans la figure suivante.
2. Fixez l'unité principale au bord supérieur du téléviseur.
3. Selon l'épaisseur de l'écran, ajuster le support de rotation à l'angle le plus approprié pour vous assurer que le haut du support est au bon niveau.



CONNECTER LE GVC3212:

1. Connecter le port LAN du GVC3212 au port RJ-45 d'un hub/switch ou un routeur (Partie LAN du routeur) en utilisant un câble Ethernet.
2. Branchez la prise HDMI port du GVC3212 au port HDMI de l'écran principal (par exemple, TV) en utilisant le câble HDMI.
3. Connecter le port de sortie 12V DC à la prise d'alimentation sur le GVC3212; brancher l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique.
4. Le dispositif d'affichage (exemple: TV) va afficher l'écran HOME avec l'adresse IP en haut au niveau de la barre de statut également.
5. (Facultatif) Connecter un accessoire USB (par exemple, souris, clavier, lecteur de flash USB et etc) au port USB.
6. Utilisez le port d'entrée de ligne pour connecter un microphone (périphérique externe d'entrée audio).




Entrée de ligne 3.5mm

Port USB

Vue arrière


~ 18 ~



UTILISATION DE LA TELECOMMANDE DU GVC3212

1. Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la télécommande.
2. Placez proprement (2) piles AAA et remettez le capot.

Remarque: Les utilisateurs doivent garder les deux appareils en face l'un de l'autre sans obstruction substantielle entre eux.



CONFIGURER LE GVC3212 VIA LE NAVIGATEUR WEB:

1. Assurez vous le GVC3212 est proprement mis sous tension et connecté à Internet.
2. L'adresse IP du GVC3212 va apparaitre en haut sur la barre de statut au niveau du dispositif d'affichage connecté (exemple: TV) via HDMI.
3. Entrez l'adresse IP dans le navigateur de votre PC (voir figure ci-dessous).
4. Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter. (Le nom d'utilisateur de l'administrateur par défaut est « admin » et le le mot de passe aléatoire par défaut peut être trouvé sur l'autocollant du GVC3212).

Remarque: Veuillez contacter votre ITSP (fournisseur de téléphonie sur Internet) pour des paramètres supplémentaires qui pourront être nécessaires pour la configuration du GVC3212.



Les termes de la licence GNU GPL sont incorporés dans le firmware du périphérique et sont accessibles via l'interface utilisateur Web du périphérique à l'adresse [my_device_ip / gpl_license](http://my_device_ip/gpl_license). Vous pouvez également y accéder ici: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software> Pour obtenir un CD contenant les informations du code source GPL, veuillez envoyer une demande écrite à info@grandstream.com

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur: <http://www.grandstream.com/support>

Das GVC3212 ist nicht für die Durchführung von Notrufen an Krankenhäuser, Strafverfolgungsbehörden, medizinische Pflegeeinrichtungen ("Notdienste") oder jegliche andere Form von Notdiensten ausgerichtet. Sie müssen zusätzliche Einstellungen vornehmen, um Zugang zu Notdiensten zu erhalten. Es liegt an Ihnen, einen SIP-kompatiblen Internettelefoniedienst zu erwerben, das GVC3212 korrekt für die Nutzung dieses Dienstes zu konfigurieren und die Konfiguration regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen. Andernfalls liegt es an Ihnen, herkömmliche Drahtlosoder Festnetztelefoniedienste zu erwerben, um Zugang zu Notdiensten zu erhalten.

GRANDSTREAM BIETET ÜBER DAS GVC3212 KEINE VERBINDUNG ZU NOTRUFEN AN. WEDER DAS UNTERNEHMEN GRANDSTREAM NOCH SEINE FUNKTIONÄRE, ANGESTELLTEN ODER PARTNER KÖNNEN FÜR FORDERUNGEN, SCHADEN ODER VERLUSTE HAFTBAR GEMACHT WERDEN. SIE VERZICHTEN HIERMIT AUF JEGLICHE UND ALLE SOLCHE FORDERUNGEN ODER RECHTLICHEN SCHRITTE, DIE DURCH DIE UNMÖGLICHKEIT, ÜBER DAS GVC3212 NOTRUFEN ZU NUTZEN, SOWIE DURCH IHR VERSÄUMNIS, DIE GEMÄß DEM VORHERGEHENDEN PARAGRAPH NOTWENDIGEN ZUSÄTZLICHEN EINSTELLUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZU NOTRUFEN VORZUNEHMEN, VERURSACHT WERDEN KÖNNEN.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

WARNUNG: Verwenden Sie nur den im GVC3212 Paket eingeschlossenen Netzadapter. Die Verwendung eines alternativen, nicht geeigneten Netzadapters kann vielleicht das Gerät beschädigen.

WARNUNG: Schalten Sie das GVC3212 beim Systemstart oder bei der Firmware-Aktualisierung NICHT aus und wieder ein. Andernfalls können Firmware-Bilder beschädigt werden und es könnten Funktionsstörungen am Gerät auftreten.

ÜBERSICHT:

Das kompakte Videokonferenzsystem GVC3212 ist für die Nutzung an nahezu allen verfügbaren Monitor-Typen konzipiert und für die Anwendung mit Grandstream's IPVideoTalk Meeting- und Konferenzservices optimiert. Es können ganz einfach virtuelle Treffen organisiert und durchgeführt werden, wobei die Teilnehmer mit unterschiedlichsten stationären und mobilen Endgeräten (PC, Notebook, Tablet, Smartphone usw.) teilnehmen können. Das GVC3212 ist komplett ausgestattet, es bietet zwei Mikrofone mit bis zu 3m Aufnahmeradius, erweiterte Echounterdrückung und die effiziente Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. PC/MAC/Android Inhalte (Präsentationen, Video, Bilder) können intuitiv und kabellos über Miracast und AirPlay mit allen Konferenz- und Meetingteilnehmern geteilt werden. Das GVC3212 ist ein kompaktes und flexibles Videokonferenzsystem für Huddle-Rooms und kleine Gruppen zur Optimierung der täglichen Kommunikation.

PACKUNGSGEHALT:



1x GVC3212 Hauptgerät



1x 12V Netzteil




1x Fernbedienung

2x AAA
Batterien

1x Ethernet-Kabel (1.5m)



1x HDMI Kabel (1m)




1x Kurzinstallationsanleitung

INSTALLATION:


Das GVC3212 kann mit der integrierten Halterung an jedem Fernseher oder Monitor installiert werden. Folgen Sie bitte der Anleitung:

1. Öffnen Sie den rotierenden Halter an der Geräteunterseite wie nachfolgend skizziert.
2. Positionieren Sie das Konferenzsystem am oberen Monitorrand.
3. Je nach Breite des Monitors, justieren und befestigen Sie die Halterung im besten Winkel für eine optimale Befestigung.




GVC3212 ANSCHLIESSEN:

1. Verbinden Sie den LAN-Port des GVC3212 mit dem Switch oder Router, benutzen Sie hierfür das Netzwerk/Ethernet Kabel.
2. Verbinden Sie den HDMI Ausgang des GVC3212 per HDMI Kabel mit dem HDMI Eingang des Hauptmonitors.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem GVC3212 und stecken Sie das Netzkabel anschließend in die Steckdose.
4. Die eigene IP Adresse auf dem Hauptmonitor in der oberen Statuszeile angezeigt.
5. (Optional) Verbinden Sie über den USB Port weiteres Zubehör, z.B. eine Tastatur, Maus, USB Speicher usw...
6. Über den Line-In (Line-Eingang) kann ein externes Mikrofon angeschlossen werden.



Rückansicht




Draufsicht

Nutzung der Fernbedienung des GVC3212:

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
2. setzen Sie die (2) AAA Batterien in die richtige Richtung ein, anschließend schließen Sie die Abdeckung wieder.

Hinweis: Zwischen Fernbedienung und Endgerät muss immer eine "Sichtverbindung" bestehen, nichts darf diese Verbindung unterbrechen.



Konfigurieren Sie das GVC3212 über einen Webbrowser:

1. Versichern Sie sich, dass das GVC3212 sicher mit dem Stromnetz sowie mit dem Netzwerk (Internet) verbunden ist.
2. Die IP Adresse des GVC3212 wird in der oberen Anzeigeleiste am Bildschirm (Display, TV, HDMI) angezeigt.
3. Tippen Sie die IP Adresse in den Browser an Ihrem PC (Siehe Skizze)
4. Geben Sie Benutzername und Passwort ein. Der voreingestellte Administrator-Benutzername lautet "admin", das Zufallspasswort befindet sich auf dem Produktaufkleber auf der Rückseite der GVC3212.

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie Ihren Internet Service Provider für Informationen, die eventuell zur Konfiguration wichtig sein könnten.



Die GNU GPL Lizenz ist in der Gerätesoftware hinterlegt und kann über die Web-Schnittstelle unter my_device_ip/gpl_license (Endgerät_ip/gpl_Lizenz aufgerufen werden. Die Lizenz ist ebenfalls abrufbar unter <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Um eine CD mit der Lizenz zu erhalten, senden Sie uns bitte eine Email an info@Grandstream.com

Das ausführliche Benutzerhandbuch kann geladen werden von:

<http://www.grandstream.com/support>

GVC3212 non è preconfigurato per supportare o effettuare chiamate di emergenza a qualsiasi tipo di ospedale, struttura giudiziaria, unità di assistenza medica ("Servizi di emergenza") o a qualsiasi altro tipo di servizio di emergenza. È necessario effettuare accordi supplementari per accedere ai Servizi di emergenza. È a Vostra esclusiva responsabilità acquistare servizi di telefonia internet conformi con SIP, configurare GVC3212 correttamente per usare tale servizio ed effettuare test periodici della configurazione per assicurarsi che funzioni in modo idoneo. Se non si effettua ciò, è Vostra responsabilità acquistare servizi telefonici fissi o wireless tradizionali per accedere ai Servizi di emergenza.

GRANDSTREAM NON FORNISCE COLLEGAMENTI AI SERVIZI DI EMERGENZA ATTRAVERSO GVC3212. NÈ GRANSTREAM NÈ I SUOI RESPONSABILI, DIPENDENTI O AFFILIATI POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI QUALSIASI RECLAMO, DANNO O PERDITA, E DI QUALSIASI AZIONE LEGALE DERIVANTE DA TALI RECLAMI O CAUSE IN RELAZIONE ALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL GVC3212 PER CHIAMATE AI SERVIZI O DI STRINGERE ACCORDI SUPPLEMENTARI PER ACCEDERE AI SERVIZI DI EMERGENZA IN CONFORMITÀ AL PARAGRAFO PRECEDENTE.

PRECAUZIONI:

AVVERTENZA: Usare solo l'alimentatore incluso nella confezione del GVC3212. L'uso di un alimentatore alternativo non idoneo potrebbe danneggiare l'unità.

AVVERTENZA: NON spegnere e riaccendere il GVC3212 durante l'avvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. Si possono corrompere le immagini del firmware e causare problemi di funzionamento.

PANORAMICA:

The GVC3212 is a compact and affordable HD video conferencing end-point for videoconferencing in HD compact and economic, with mounting on TV and desk. This device is based on the IPVideoTalk Meeting of Grandstream, a platform of online conferences that allows to host meetings to which it is possible to participate from almost all devices, including cellular, PC and laptop. GVC3212 is equipped with two integrated microphones that offer a vocal reception of high quality up to 3 meters of distance, advanced noise cancellation and a sophisticated background noise suppression. Supports Miracast and AirPlay for a comfortable sharing of content through wireless screen, allowing participants to the meeting to share presentations, video or other content directly from their PC/Mac or Android/iOS device without the complicated use of cables. This endpoint for videoconferencing, easy to use and to implement, is the ideal choice for remote workers and small offices that need an option at low cost able to provide at the same time the characteristics necessary to support video communications of high quality.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:



1x GVC3212 Apparecchi principale



1x Alimentatore 12V



1x Telecomando




2x AAA Batterie



1x Cavo HDMI (1m)



1x Cavo Ethernet (1.5m)




1x Guida di installazione rapida

~ 27 ~

INSTALLAZIONE:


GVC3212 può essere installato su schermo TV utilizzando la staffa incorporata e facendo riferimento alla seguente procedura:

1. Aprire la staffa rotante sotto l'unità principale, come mostrato nella seguente figura.
2. Fissare l'unità principale al bordo superiore della TV.
3. A seconda dello spessore del display, regolare l'angolatura della staffa rotante in base alla posizione più adatta, per garantire che la parte superiore della staffa sia in piano.



CONNESSIONE DEL GVC3212:

1. Collegare la porta LAN di GVC3212 alla presa RJ-45 di un hub o di un router (lato LAN del router) usando un cavo Ethernet.
2. Collegare la porta HDMI del GVC3212 alla porta HDMI del dispositivo di visualizzazione principale (ad es. TV) usando il cavo HDMI.
3. Collegare il jack dell'alimentatore all'uscita 12V CC su GVC3212; collegare l'alimentatore a una presa elettrica.
4. Il dispositivo di visualizzazione (ad es., TV) visualizzerà la schermata HOME con l'indirizzo IP sulla barra di stato superiore.
5. (Opzionale) Collegare l'accessorio USB (ad es. mouse, tastiera, unità flash USB, ecc.) alla porta USB.
6. Utilizzare la porta Line-In per collegare un microfono (dispositivo di ingresso audio esterno).




3.5mm Linea IN

Porta USB

Vista posteriore


~ 28 ~



UTILIZZO DEL TELECOMANDO DI GVC3212:

1. Aprire lo sportello della batteria sul retro del telecomando.
2. Inserire (2) batterie AAA e richiudere lo sportello.

Nota: Gli utenti dovranno tenere i due dispositivi uno di fronte all'altro senza alcuna ostruzione sostanziale tra di essi.



Configurazione del GVC3212 mediante un browser web:

1. Assicurarsi che GVC3212 sia in corrente e collegato a Internet.
2. L'indirizzo IP di GVC3212 sarà visualizzato sulla barra di stato superiore del dispositivo di visualizzazione collegato (ad es., TV) tramite HDMI.
3. Digitare l'indirizzo IP nel browser del PC (vedere la figura in basso).
4. Immettere nome utente e password per accedere. (Lo username di default dell'amministratore è "admin" e la password casuale di default può essere trovata sull'etichetta del GVC3212).

Nota: Contattare il proprio ITSP (fornitore servizi di telefonia internet) per le impostazioni supplementari che possono essere necessarie per la configurazione di GVC3212.



I termini della licenza GNU GPL sono incorporati nel firmware del dispositivo e sono accessibili tramite l'interfaccia utente Web del dispositivo a: ip_dispositivo/gpl_license. È anche possibile accedervi all'indirizzo: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Per ottenere un CD con informazioni sul codice sorgente GPL, si prega di inviare una richiesta scritta a info@grandstream.com

Scaricare il manuale utente dettagliato da:
<http://www.grandstream.com/support>

GVC3212 не предназначен для поддержки и выполнения срочных звонков в медицинские учреждения, правоохранительные органы, учреждения здравоохранения (“Экстренные службы”) и в какие-либо другие экстренные службы. Для доступа к экстренным службам необходимо предпринять дополнительные меры. Приобретение SIP-совместимой услуги Интернет телефонии, надлежащая конфигурация GVC3212 для использования данной услуги и периодическая проверка конфигурации с целью подтверждения правильности работы являются обязанностью заказчика. Если это не сделано, то для доступа к экстренным службам необходимо подключиться к услугам беспроводной или проводной телефонной связи.

GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ ЧЕРЕЗ GVC3212. КРОМЕ ТОГО, НИ КОМПАНИЯ GRANDSTREAM, НИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ, УЩЕРБА ЛИБО ПОТЕРЬ, И ВЫ ТЕМ САМЫМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ КАКИХ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ КАСАЮЩИХСЯ ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GVC3212, ЧТОБЫ СВЯЗАТЬСЯ С АВАРИЙНЫМИ СЛУЖБАМИ И ВАШИМ ОТКАЗОМ СДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К АВАРИЙНЫМ СЛУЖБАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ПАРАГРАФОМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует использовать только адаптер питания, входящий в комплект поставки GVC3212. Использование другого не отвечающего требованиям адаптера может привести к повреждению устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует выключать/включать GVC3212 во время загрузки системы или обновления микропрограммного обеспечения. Возможно повреждение встроенных программ, что приведет к поломке устройства.

ОБЩИЙ ОБЗОР:

GVC3212 - это компактное и доступное абонентское устройство для HD видеоконференцсвязи для подключения к телевизору и настольного монтажа. Это устройство можно использовать с планами GrandVid IPVideoTalk Meeting, онлайновой платформой для конференций, которая позволяет проводить конференции, к которым можно присоединиться с практически любого устройства, включая мобильные устройства, ПК и ноутбуки. GVC3212 имеет два встроенных микрофона, которые обеспечивают высококачественную передачу голоса на расстоянии до 3 метров, улучшенное подавление эха и подавление фонового шума. GVC3212 имеет поддержку Miracast и AirPlay для удобного беспроводного доступа к экранам, позволяя участникам собрания обмениваться презентациями, видео или другим контентом непосредственно со своих ПК/Mac или устройств Android/iOS без кабелей. Это простое в использовании, удобное в развёртывании абонентское устройство для видеоконференцсвязи является идеальным выбором для удалённых сотрудников и небольших офисов, которым нужен недорогое устройство, который по-прежнему предоставляет функции, необходимые для обеспечения высококачественной видеосвязи.


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



УСТАНОВКА


При соблюдении перечисленных ниже шагов GVC3212 можно установить на телевизор при помощи встроенного крепления:

1. Откройте поворотное крепление, расположенное под основным устройством, как показано на картинке.
2. Закрепите основное устройство на верхней кромке ТВ.
3. В зависимости от толщины экрана отрегулируйте поворотное крепление до наиболее подходящего угла, убедитесь, что верхняя часть кронштейна выровнена.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ GVC3212:

1. Подключите LAN-порт GVC3212 к гнезду RJ-45 концентратора/коммутатора или маршрутизатора (со стороны LAN на маршрутизаторе) при помощи Ethernet-кабеля.
2. Подключите GVC3212 через HDMI порт к HDMI порту основного дисплея (например, телевизора) с помощью HDMI кабеля.
3. Подключите выходной штекер 12V DC к разъёму питания на GVC3212; подключите блок питания к сети.
4. Устройство отображения (напр. ТВ) покажет экран HOME в режиме ожидания, а также IP-адрес в строке состояния сверху.
5. (Опционально) Подключите USB-аксессуар (напр., мышь, клавиатуру, USB-накопитель) к USB-порту.
6. Используйте линейный вход для подключения микрофона (внешнего устройства ввода звука).



Вид сзади



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ GVC3212:

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Поместите (2) батарейки AAA и установите крышку на место.

Примечание: Пользователям необходимо держать оба устройства друг перед другом без каких-либо существенных препятствий между ними.



Настройка GVC3212 с помощью веб-обозревателя:

1. Убедитесь, что ваша GVC3212 правильно подключена к электросети и к сети интернет.
2. IP-адрес GVC3212 будет отображаться в верхней строке состояния подключенного по HDMI устройства отображения (например, телевизора).
3. Введите IP-адрес в браузере вашего ПК (см. рис. ниже).
4. Для входа введите имя пользователя и пароль. (Имя пользователя администратора по умолчанию - "admin", случайный пароль по умолчанию можно найти на наклейке на GVC3212).

Примечание: Пожалуйста свяжитесь с вашим ITSP (Провайдером Интернет-телефонии) для дополнительных настроек, которые могут понадобиться при конфигурации GVC3212.



Условия лицензии GNU GPL включены в прошивку устройства и доступны через веб-интерфейс пользователя устройства по адресу `my_device_ip/gpl_license`. Также можно получить доступ здесь: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>
Для получения компакт-диска с информацией об исходном коде GPL, пожалуйста, отправьте письменный запрос по адресу info@grandstream.com.

Подробное руководство пользователя можно загрузить здесь: <http://www.grandstream.com/support>

O GVC3212 não é pré-configurado para suportar ou realizar chamadas de emergência a qualquer tipo de hospital, agência policial, unidade de atendimento médico (“Serviço(s) de emergência”), ou qualquer outro tipo de serviço de emergência. Você deverá tomar providências adicionais para acessar serviços de emergência. É da sua responsabilidade adquirir serviço de telefonia via Internet compatível com o protocolo SIP, configurar corretamente o GVC3212 para usar esse serviço e periodicamente testar a configuração para confirmar que ele funciona como você espera. Se você não fizer isso, é da sua responsabilidade adquirir os serviços tradicionais de telefones celulares ou fixos para acessar serviços de emergência.

GRANDSTREAM NÃO FORNECE CONEXÕES A SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DO GVC3212. NEM GRANDSTREAM, NEM OS SEUS DIRIGENTES, EMPREGADOS OU AFILIADOS PODEM SER RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANO OU PERDA, E VOCÊ, NESTE ATO, RENUNCIA QUAISQUER E TODAS REIVINDICAÇÕES OU MOTIVOS DE ACÇÃO RESULTANTES DA OU RELATIVA À SUA INCAPACIDADE DE USAR O GVC3212 PARA CONTATAR SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E POR NÃO FAZER ARRANJOS ADICIONAIS PARA ACEDER AOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA, SEGUNDO O PARÁGRAFO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.

PRECAUÇÕES:

ATENÇÃO: Use apenas o adaptador de alimentação incluído no pacote do GVC3212. Usando um adaptador de alimentação alternativo não-qualificado possivelmente pode danificar o aparelho.

ATENÇÃO: Por favor, não desligue e ligue o GVC3212 durante a inicialização do sistema ou atualização de firmware. Você pode corromper as imagens de firmware e fazer que a unidade funcione mal.

RESUMO:

O GVC3212 é um terminal de vídeo conferência HD compacto e acessível para TV ou para montagem no escritório. Este dispositivo pode emparelhar-se com os planos IPVideoTalk Meeting da Grandstream, uma plataforma de conferência on-line que permite hospedar reuniões que podem ser realizadas em praticamente qualquer dispositivo, incluindo dispositivos móveis, PCs e laptops. O GVC3212 vem equipado com microfones duplos integrados que oferecem captação de voz de alta qualidade a uma distância de até 3 metros, cancelamento avançado de eco e supressão sofisticada de ruído de fundo. Também suporta Miracast e AirPlay para compartilhamento de tela sem fios, permitindo que os participantes da reunião possam transmitir apresentações, vídeos ou qualquer outro conteúdo diretamente desde seus dispositivos PC / Mac ou Android / iOS sem necessidade de cabos. Este terminal de vídeo conferência fácil de implantar e fácil de utilizar, é a escolha ideal para os trabalhadores remotos e pequenos escritórios que precisam de uma opção acessível e que tenha a capacidade de fornecer os recursos necessários para sustentar comunicações de vídeo de alta qualidade.

CONTEÚDO DO PACOTE:



1x Equipamento GVC3212



1x 12V Adaptador de Corrente



1x Controle Remoto




2x AAA Baterias



1x Cabo de Ethernet (1.5m)



1x Cabo HDMI (1m)




1x Guia de Instalação Rápida

INSTALAÇÃO:


The GVC3212 can be installed on TV screen using its Built-in bracket by following the steps below :

1. Abra o suporte rotativo sob a unidade principal, conforme mostrado na figura a seguir.
2. Fixe a unidade principal na borda superior da TV.
3. De acordo com a espessura da tela, ajuste o suporte rotativo no ângulo mais adequado para garantir que a parte superior do suporte esteja nivelada.



CONNECTANDO O GVC3212:


1. Conecte a porta LAN do GVC3212 à tomada RJ-45 de um hub / switch ou roteador (Lado LAN) através do cabo Ethernet.
2. Ligue a porta HDMI do GVC3212 à porta HDMI do visor primário (P. exemplo, TV) usando o cabo HDMI.
3. Ligue a ficha de saída de 12V DC ao conector de energia no GVC3212; conecte o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica.
4. O dispositivo de visualização (por exemplo, TV) vai mostrar o endereço IP na barra de status superior do ecrã inicial de repouso.
5. (Opcional) Ligue acessório USB (por exemplo, mouse, teclado, drive USB flash e etc) à porta USB.
6. Use a porta de entrada de linha (Line-in) para conectar um microfone (dispositivo de entrada de áudio externo).



3.5mm LINE IN

Porta USB

Vista traseira




Vista de baixo

UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO DO GVC3212:

1. Abra o compartimento das baterias na parte posterior do controle remoto.
2. Coloque as (2) baterias AAA de maneira apropriada e coloque novamente a tampa protetora das baterias.

Nota: Os usuários devem manter os dois dispositivos um frente ao outro sem nenhum tipo de obstrução entre eles.



CONFIGURAÇÃO DO GVC3212 VIA WEB UI:

1. Certifique-se que o seu GVC3212 está devidamente ligado e conectado à Internet.
2. O endereço IP do GVC3212 será exibido na barra de estado que está na parte superior do dispositivo conectado (p.e, TV) via HDMI.
3. Digite o endereço IP no navegador do seu PC (veja a figura abaixo).
4. Coloque o nome de usuário e a senha para fazer o login. (O nome de usuário padrão para o administrador é "admin" e a senha aleatória predefinida pode ser encontrada na etiqueta do GVC3212).

Nota: Por favor, entre em contato com o seu ITSP (Internet Telephony Service Provider) para configurações adicionais que podem ser necessárias para configurar o GVC3212



Os termos de licença GNU GPL estão dentro do firmware do dispositivo e você pode visualizar o documento através da interface web do dispositivo, em `my_device_ip/gpl_license`. Também, pode visualizar o documento através do site: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>
Para obter um CD com a informação do código fonte GPL, por favor solicite-o através de info@grandstream.com

Para o manual do usuário detalhado, faça o download desde: <http://www.grandstream.com/support>

Urządzenie GVC3212 nie jest wstępnie skonfigurowane do obsługi lub wykonywania połączeń alarmowych do szpitali, organów ochrony porządku publicznego, jednostek opieki medycznej (zwanymi dalej „służbami ratunkowymi”) ani jakichkolwiek innych służb ratunkowych. Aby uzyskać dostęp do służb ratunkowych, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych ustawień. Użytkownik jest odpowiedzialny za zakup usług telefonii internetowej zgodnej z protokołem SIP, odpowiednią konfiguracją urządzenia GVC3212 umożliwiającą korzystanie z tej usługi oraz okresowe testy konfiguracji w celu sprawdzenia, czy działa ona zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku niewykonania tych czynności użytkownik jest odpowiedzialny za zakup tradycyjnych bezprzewodowych lub przewodowych usług telefonicznych w celu uzyskania dostępu do służb ratunkowych.

FIRMA GRANDSTREAM NIE ZAPEWNIAMOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA ZE SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI ZA POŚREDNICTWEM URZĄDZENIA GVC3212. FIRMA GRANDSTREAM, JEJ KIEROWNICTWO, PRACOWNICY ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, SZKÓD LUB STRAT, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH TEGO TYPU ROSZCZEŃ I PODSTAW POWÓDZTWA WYNIKAJĄCYCH LUB POWIĄZANYCH Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA URZĄDZENIA GVC3212 W CELU NAWIĄZANIA KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI I NIEWPROWADZENIEM DODATKOWYCH USTAWIEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE DOSTĘPU DO SŁUŻB RATUNKOWYCH ZGODNIE Z INFORMACJAMI W POPRZEDNIM AKAPICIE.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:


OSTRZEŻENIE: korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w opakowaniu urządzenia GVC3212. Korzystanie z innego, nieodpowiedniego zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia.

OSTRZEŻENIE: NIE wyłączaj i nie włączaj ponownie urządzenia GVC3212 podczas uruchamiania systemu lub aktualizacji oprogramowania układowego. Może to spowodować uszkodzenie obrazów oprogramowania układowego i nieprawidłową pracę urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA:

Urządzenie GVC3212 jest niewielkich wymiarów i stanowi niedrogie urządzenie końcowe do konferencji wideo HD przeznaczony do montażu do telewizorów i biur. Urządzenie można sparować z IPVideoTalk Meeting firmy Grandstream, platformą do konferencji sieciowych umożliwiającą prowadzenie spotkań, w których można brać udział z praktycznie każdego urządzenia, takiego jak telefon komórkowy, komputer i komputer przenośny. Urządzenie GVC3212 jest wyposażone w dwa mikrofony, które zapewniają wysokiej jakości odbiór głosu na odległość do trzech metrów, zaawansowaną funkcję usuwania echa i redukcję hałasów otoczenia. Obsługuje funkcje Miracast i AirPlay pozwalające na wygodne bezprzewodowe udostępnianie zawartości ekranu, umożliwiając uczestnikom pokazywanie prezentacji, filmów lub innych treści bezpośrednio z ich komputerów PC/Mac lub urządzeń z systemem Android/iOS bez przelączania kabli. To łatwe w obsłudze i wdrożeniu urządzenie końcowe do konferencji wideo jest idealnym wyborem dla pracowników zdalnych i małych biur, którzy potrzebują ekonomicznych rozwiązań zapewniających funkcje niezbędne do prowadzenia wysokiej jakości komunikacji wideo.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:



INSTALACJA:


Urządzenie GVC3212 można zainstalować na telewizorze za pomocą wbudowanego wspornika, wykonując poniższe czynności:

1. Otwórz obrotowy wspornik pod urządzeniem głównym, jak pokazano na następującym rysunku.
2. Zamocuj urządzenie główne na górnej części telewizora.
3. Zależnie od grubości wyświetlacza dostosuj obrotowy wspornik, aby uzyskać odpowiedni kąt i wyrównać górną część wspornika.



PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA GVC3212:


1. Przy użyciu kabla Ethernet połącz port LAN w urządzeniu GVC3212 z gniazdem RJ-45 koncentratora/przełącznika lub routera (strona LAN w routerze).
2. Podłącz port HDMI urządzenia GVC3212 do portu HDMI głównego urządzenia wyświetlającego (np. TV) za pomocą kabla HDMI.
3. Podłącz wtyczkę wyjściową 12 V DC do gniazda zasilania w urządzeniu GVC3212; podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
4. Na urządzeniu do wyświetlania (np. telewizor) wyświetlany będzie ekran główny z adresem IP na pasku stanu.
5. (Opcjonalnie) Podłącz akcesorium USB (np. mysz, klawiaturę, pamięć USB itp.) do portu USB.
6. Podłącz mikrofon (zewnętrzne urządzenie wejściowe dźwięku) do wejścia liniowego.



3.5mm Wejście liniowe

USB Port

Widok od tyłu




Widok z dołu

KORZYSTANIE Z PILOTA DO URZĄDZENIA GVC3212:

1. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania.
2. Włóż (2) baterie AAA, zachowując prawidłową biegunowość, i załóż pokrywę komory.

Uwaga: Urządzenia muszą być ustawione naprzeciwko siebie bez żadnych istotnych przeszkód między nimi.



KONFIGURACJA URZĄDZENIA GVC3212 ZA POŚREDNICTWEM SIECIOWEGO GRAFICZNEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA:

1. Sprawdź, czy urządzenie GVC3212 jest właściwie podłączone do Internetu i włączone.
2. Adres IP urządzenia GVC3212 zostanie wyświetlony na górnym pasku stanu urządzenia wyświetlającego (np. telewizora) podłączonego za pośrednictwem HDMI.
3. Wpisz adres IP w przeglądarce na komputerze (patrz rysunek poniżej).
4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować. (Domyślną nazwą administratora jest "admin", unikalne wygenerowane hasło znajduje się na naklejce GVC3212).

Uwaga: Więcej informacji potrzebnych do skonfigurowania urządzenia GVC3212 można uzyskać od dostawcy usług telefonii internetowej.



Warunki licencji GNU GPL użytej są nieodłączną częścią oprogramowania systemowego urządzenia i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem sieciowego interfejsu użytkownika urządzenia, wybierając opcję `my_device_ip/gpl_license`. Można do niej również uzyskać dostęp poprzez stronę: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Aby otrzymać płytę CD z informacjami dotyczącymi kodu źródłowego GPL, należy przesłać prośbę na adres info@grandstream.com

Szczegółową instrukcję obsługi można pobrać ze strony:

<http://www.grandstream.com/support>