

Guia Rapida

Modelos:

CRS305-1G-4S+IN, CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT,
CRS326-24G-2S+IN, CRS326-24G-2S+RM, CRS309-1G-8S+IN,
CRS318-16P-2S+OUT

Este dispositivo ya está configurado como una switch, requiere conectar un cable de su ISP a cualquier puerto de red y comenzar a usar Internet en los puertos restantes. Le recomendamos que configure una contraseña para proteger su dispositivo.

Alimentación

- El dispositivo acepta energía del conector de alimentación o del primer puerto Ethernet (PoE pasivo):
 - Toma de corriente de entrada directa (5,5 mm por fuera y 2 mm por dentro, hembra, clavija positiva)
 - El primer puerto Ethernet acepta alimentación pasiva a través de Ethernet, a excepción del modelo CRS318-16P-2S+OUT.

Nota: verificar hoja de especificaciones para el voltaje de entrada.

Primer Uso

- Conecte sus cables de red a los puertos Ethernet o a un puerto SFP disponible. Los puertos están conmutados, por lo que cualquier pedido es posible.
- El dispositivo no tiene un servidor DHCP habilitado de forma predeterminada, su PC debe estar configurado con una dirección de esta red 192.168.88.0/24.
- Una vez conectado al router, abra <https://192.168.88.1> en su navegador web para iniciar la configuración, nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto.
- Configure su contraseña en la pantalla que se carga.

Descargue la Guía en www.routerboard.com

SYSCOM[®]

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.

Av. 20 de Noviembre No. 805, Chihuahua, Chih. C.P. 31000

Para mas información de configuración acceder a:

www.syscom.mx y/o www.soporte.syscom.mx

Advertencias

1. Utilice los cables de corriente proporcionado para encender el dispositivo
2. Utilizar los accesorios de alimentación MikroTik para evitar descargas eléctricas.

¡Este dispositivo necesita ser actualizado a la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales! Es responsabilidad de los usuarios finales seguir las regulaciones del país local.

Todos los dispositivos de radio MikroTik deben estar instalados profesionalmente.

Instrucciones: mikrotik.com/update

Preguntas Frecuentes FAQ

1. El equipo no enciende:
 - a. Verificar que la toma electrica entregue energía.
 - b. Verificar que la fuente de alimentación este bien conectada y qué entrega energía.
2. No tengo acceso a la red:
 - a. Verificar que este bien conectado el cable de red a la computadora, y el dispositivo al modem.
 - b. Verificar que no este activa la tarjeta de red inalámbrica de la computadora si es que esta la tiene.

La documentación del software está disponible en <http://mt.lv/help>