



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DE: DESFORRADOR AJUSTABLE PARA CABLE DE 4.5-25MM MODELO PSTH05005

Nombre de producto: Desferrador ajustable para cables forrados con PVC de 4.5 a 25mm.

Marca: PRECISION

Modelo: PSTH05005

Instrucciones de Uso:

Paso 1: Ajustable la Desferradora para el tipo de corte requerido

Paso 2: Coloque el cable dentro de la Desferradora, asegurándose de que esté sujeto de manera firme pero no apretada.

Paso 3: Sujete la Desferradora con firmeza y gira según aplique. La cuchilla de la Desferradora cortará la cubierta exterior del cable sin dañar los conductores internos.

- Para cortes circulares gire varias veces la Desferradora alrededor del cable, cuidando de no dañar la parte interna del cable.
- Para realizar cortes longitudinales gire 90° la herramienta y jale a lo largo del cable.
- Para cortes espirales gire 45° la herramienta y gire alrededor del cable

Paso 4: Después de realizar el corte, verifica que la cubierta exterior se ha cortado completamente. Asegúrate de no cortar demasiado profundo para evitar dañar los conductores.

Paso 5: Retire la Cubierta Exterior.

Paso 6: Después de retirar la cubierta, inspeccione los conductores internos para asegurarte de que no hayan sufrido daños durante el proceso de desferrado.

Recomendaciones:

El uso correcto de su equipo ayudara a que la vida útil de su herramienta de mano sea más larga, por lo cual brindamos los siguientes consejos para el cuidado de su equipo:

- Almacene la Desferradora en un lugar seco para evitar la corrosión.
- No fuerce la Desferradora al cortar cables que excedan su capacidad.

Precauciones para el usuario:

- Usa siempre gafas de seguridad para proteger tus ojos.
- Mantén tus manos alejadas de la cuchilla durante el uso.
- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada para evitar cortes accidentales

Para más información del producto y su Garantía, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.