



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DE: JGO. 2PZ SEGUETA BI METAL D/12IN (30CM) X 1/2IN X 0.65MM MODELO PSTH05003R1

Nombre de producto: Segueta Bimetálica de 24 Dientes, 12 in (2 piezas)

Marca: PRECISION

Modelo: PSTH05003R1

Instrucciones de Uso:

1.-Instalación de la Hoja de Segueta:

- Asegúrese de que la segueta esté desensamblada y que la hoja no esté bajo tensión antes de manipularla.
- Inserte un extremo de la hoja en el soporte de la segueta.
- Asegure el otro extremo de la hoja en el soporte opuesto de la segueta.
- Asegúrese de que los dientes de la hoja estén orientados hacia el frente de la segueta.
- Ajuste la tensión de la hoja utilizando el mecanismo de la segueta; la hoja debe estar firmemente sujeta, pero no demasiado tensa.

2.-Sujeción del Material:

- Use un tornillo de banco o una abrazadera para sujetar firmemente el material a cortar.
- Asegúrese de que el material esté estable y no se mueva durante el corte.

3.-Realización del Corte:

- Posicione la segueta en el punto de inicio del corte.
- Use movimientos suaves y controlados para iniciar el corte.
- Aplique una presión uniforme hacia adelante mientras empuja la segueta.
- Mantenga una velocidad constante para evitar que la hoja se sobrecaliente o se desgaste prematuramente.
- Reduzca la presión al acercarse al final del corte para evitar astillar el material.

Recomendaciones:

El uso correcto de su equipo ayudara a que la vida útil de su herramienta de mano sea más larga, por lo cual brindamos los siguientes consejos para el cuidado de su equipo:

- No exponer al solo por periodos prolongados
- Utilizar cada herramienta para lo que fueron diseñadas, ya que el uso para otros trabajos puede afectar su vida Útil

Precauciones para el usuario:

- Use gafas de seguridad para proteger los ojos de partículas voladoras.
- Use guantes de seguridad para proteger las manos de cortes.
- Use ropa ajustada y evite el uso de Accesorios sueltos para prevenir accidentes.

Para más información del producto y su Garantía, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.