



Cámara de red Web 3.0

Operación manual







Prefacio

General

Este manual presenta las funciones, la configuración, el funcionamiento general y el mantenimiento del sistema de la cámara de red.

Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con significado definido pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Sentido
 WARNING	Indica un riesgo potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
 CAUTION	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, puede resultar en daños a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.
 TIPS	Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle tiempo.
 NOTE	Proporciona información adicional como énfasis y complemento del texto.

Revisión histórica

Versión	Contenido de la revisión	Fecha de lanzamiento
V2.0.7	<ul style="list-style-type: none"> • Modificar "5.1.1.7 Luz de advertencia Enlace". • Añadir "4.6.12 5G". • Modificar "4.7.3.2 Local". 	Julio de 2020
V2.0.6	<ul style="list-style-type: none"> • Adicional "4.5.2.3.11 Configuración Posición del PIB". • Actualizado "5.2 Configuración inteligente Pista". 	Julio de 2020
V2.0.5	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizado "4.5.1.1.8 Iluminador". • Actualizado "4.7.3.2 Local". • Adicional "5.19.6 Configuración Encantador". 	Junio de 2020
V2.0.4	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizado "4.5.1.4 Empalme". • Actualizado "5.14 Configuración del vehículo Densidad". • Actualizado "5.12 Configuración de personas Contando". 	Mayo de 2020
V2.0.3	Nota agregada en "4.7.3.2 Local".	Mayo de 2020

V2.0.2	<ul style="list-style-type: none">• Modificado el contenido de "5.16 Configuración de ANPR".• Modelado agregado en "5.11 Configuración Detección de rostro".	Diciembre de 2019
--------	---	-------------------

Versión	Contenido de la revisión	Fecha de lanzamiento
V2.0.1	Adicional "5.5 Configuración de Smart Motion Detección".	Agosto de 2019
V2.0.0	<ul style="list-style-type: none"> Se consolidó el esquema y se agregaron contenidos básicos y de seguridad, y algunas funciones inteligentes como reconocimiento facial y ANPR. Se eliminó alguna función antigua, como la visión estéreo. 	Julio de 2019
V1.0.4	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron los capítulos de "5.12 Configuración del conteo de personas " y "5.13.1 Mapa de calor". Agregue el modo VR del dispositivo Fisheye. Agregue la función de metadatos de video. 	Marzo de 2019
V1.0.3	Se agregó la función de análisis estéreo.	Noviembre de 2018
V1.0.2	<ul style="list-style-type: none"> Capítulos añadidos de "3 Dispositivo Inicialización ". y "Visión estéreo". Se actualizaron los capítulos de "4.8.4 Cuenta"y "4.6.7 SNMP". 	Octubre de 2017
V1.0.1	Primer lanzamiento.	Septiembre de 2016

Acerca del manual

- El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecerá el producto real.
- No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el manual.
- El manual se actualizaría de acuerdo con las leyes y regulaciones más recientes de las jurisdicciones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el manual en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más actualizado y la documentación complementaria.
- Todavía puede haber desviaciones en los datos técnicos, la descripción de funciones y operaciones, o errores en la impresión. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho a una explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de

empresas que aparecen en el manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o el servicio de atención al cliente si se produce algún problema al utilizar el dispositivo.
- Si existe alguna duda o controversia, nos reservamos el derecho a una explicación final.

Advertencias y medidas de seguridad importantes

Seguridad ELECTRICA

- Toda la instalación y operación debe cumplir con los códigos de seguridad eléctrica locales.
- La fuente de energía debe cumplir con el estándar de seguridad de voltaje muy bajo (SELV) y suministrar energía con un voltaje nominal que cumple con el requisito de fuente de energía limitada de acuerdo con IEC60950-1. Tenga en cuenta que el requisito de la fuente de alimentación está sujeto a la etiqueta del dispositivo.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación sea correcta antes de operar el dispositivo.
- Se debe incorporar un dispositivo de desconexión de fácil acceso en el cableado de instalación del edificio.
- Evite que el cable de alimentación sea pisoteado o presionado, especialmente el enchufe, la toma de corriente y la unión extruida del dispositivo.

Ambiente

- No apunte el dispositivo a una luz fuerte para enfocar, como la luz de una lámpara y la luz del sol; de lo contrario, podría causar un brillo excesivo o marcas de luz, que no son el mal funcionamiento del dispositivo y afectarán la longevidad del semiconductor complementario de óxido de metal (CMOS).
- No coloque el dispositivo en un ambiente húmedo, polvoriento extremadamente caliente o frío, o en lugares con radiación electromagnética fuerte o iluminación inestable.
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier líquido para evitar daños en los componentes internos.
- Mantenga el dispositivo interior alejado de la lluvia o la humedad para evitar incendios o rayos.
- Mantenga una buena ventilación para evitar la acumulación de calor.
- Transporte, use y almacene el dispositivo dentro del rango de humedad y temperatura permitidas.
- No se permiten esfuerzos intensos, vibraciones violentas o salpicaduras de agua durante el transporte, almacenamiento e instalación.
- Empaque el dispositivo con un embalaje estándar de fábrica o con un material equivalente cuando lo transporte.
- Instale el dispositivo en una ubicación a la que solo pueda acceder el personal profesional con conocimientos relevantes sobre las protecciones de seguridad y las advertencias. La lesión accidental podría ocurrirle al no profesionales que ingresan al área de instalación cuando el dispositivo está funcionando normalmente.

Operación y mantenimiento diario

- No toque el componente de disipación de calor del dispositivo para evitar quemaduras.
- Siga cuidadosamente las instrucciones del manual cuando realice cualquier operación de desmontaje del dispositivo; de lo contrario, podría causar fugas de agua o una mala calidad de imagen debido a un desmontaje no profesional. Comuníquese con el servicio posventa para el reemplazo del desecante si hay niebla condensada en la lente después de desempacar o cuando el desecante se vuelve verde. (No todos los modelos están incluidos con el desecante).

- Se recomienda utilizar el dispositivo junto con el pararrayos para mejorar el efecto de protección contra rayos.
- Se recomienda conectar a tierra el dispositivo para mejorar la confiabilidad.
- No toque el sensor de imagen (CMOS) directamente. El polvo y la suciedad se pueden eliminar con un soplador de aire, o puede limpiar la lente suavemente con un paño suave humedecido con alcohol.
- Puede limpiar el cuerpo del dispositivo con un paño suave y seco y, para las manchas rebeldes, utilice el paño con

detergente suave. Para evitar posibles daños en el revestimiento del cuerpo del dispositivo que podrían causar una disminución del rendimiento, no utilice disolventes volátiles como alcohol, benceno, diluyentes, etc. para limpiar el cuerpo del dispositivo, ni se puede utilizar un detergente abrasivo fuerte.

- La cubierta del domo es un componente óptico. No toque ni limpie la cubierta con las manos directamente durante la instalación o el funcionamiento. Para eliminar el polvo, la grasa o las huellas dactilares, limpie suavemente con un algodón sin aceite humedecido con dietil o un paño suave humedecido. También puede eliminar el polvo con un soplador



WARNING
de aire.

- Fortalezca la protección de la red, los datos del dispositivo y la información personal mediante la adopción de medidas que incluyen, entre otras, el uso de contraseñas seguras, la modificación de la contraseña con regularidad, la actualización del firmware a la última versión y el aislamiento de la red informática. Para algunos dispositivos con versiones de firmware antiguas, la contraseña de ONVIF no se modificará automáticamente junto con la modificación de la contraseña del sistema, y deberá actualizar el firmware o actualizar manualmente la contraseña de ONVIF.
- Utilice componentes o accesorios estándar proporcionados por el fabricante y asegúrese de que el dispositivo sea instalado y mantenido por ingenieros profesionales.
- La superficie del sensor de imagen no debe exponerse a la radiación del rayo láser en un entorno en el que se utilice un dispositivo de rayo láser.
- No proporcione dos o más fuentes de alimentación para el dispositivo a menos que se especifique lo contrario. El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar el dispositivo.

Tabla de contenido

Prefacio.....	yo
Advertencias y medidas de seguridad importantes.....	III
1 Visión general.....	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 Conexión de red.....	1
1.3 Función.....	1
1.3.1 Función básica.....	1
1.3.2 Función inteligente.....	2
2 Flujo de configuración.....	5
3 Inicialización del dispositivo.....	6
4 Configuración básica.....	9
4.1 Iniciar sesión.....	9
4.2 En Vivo.....	10
4.2.1 Interfaz en vivo.....	10
4.2.2 Barra de codificación.....	11
4.2.3 Barra de funciones de visualización en vivo.....	11
4.2.4 Barra de ajuste de ventana.....	14
4.2.4.1 Ajustamiento.....	14
4.2.4.2 Zoom y enfoque.....	17
4.2.4.3 Ojo de pez.....	18
4.3 Operación PTZ.....	22
4.3.1 Configuración del protocolo PTZ externo.....	22
4.3.2 Configuración de la función PTZ.....	23
4.3.2.1 Preestablecido.....	23
4.3.2.2 Excursión.....	24
4.3.2.3 Escanear.....	24
4.3.2.4 Patrón.....	25
4.3.2.5 Pan.....	26
4.3.2.6 Velocidad PTZ.....	27
4.3.2.7 Movimiento inactivo.....	27
4.3.2.8 Encender.....	28
4.3.2.9 Límite PTZ.....	29
4.3.2.10 Tarea de tiempo.....	29
4.3.2.11 Reinicio de PTZ.....	30
4.3.2.12 Defecto.....	31
4.3.3 Llamar a PTZ.....	32
4.3.3.1 Control PTZ.....	32

4.3.3.2 Función PTZ.....	34
4.4 Reproducción.....	34
4.4.1 Interfaz de reproducción.....	35
4.4.2 Reproducción de video o imagen.....	37
4.4.3 Video de recorte.....	40
4.4.4 Descarga de video o imagen.....	41
4.4.4.1 Descarga de un solo archivo.....	41
4.4.4.2 Descarga de archivos en lotes.....	41
4.5 Cámara.....	42
4.5.1 Condiciones.....	42
4.5.1.1 Condiciones.....	42
4.5.1.1.1 Diseño de interfaz.....	42
4.5.1.1.2 Imagen.....	43
4.5.1.1.3 Exposición.....	44
4.5.1.1.4 Iluminar desde el fondo.....	47
4.5.1.1.5 WB.....	48
4.5.1.1.6 Día y noche.....	48
4.5.1.1.7 Zoom y enfoque.....	49
4.5.1.1.8 Iluminador.....	50
4.5.1.1.9 Desempañar.....	52
4.5.1.1.10 Ojo de pez.....	53
4.5.1.1.11 Corrección de imagen.....	53
4.5.1.1.12 Modo de empalme.....	54
4.5.1.2 Gestión de perfiles.....	54
4.5.1.3 Zoom y enfoque.....	56
4.5.1.4 Empalme.....	56
4.5.2 Configuración de parámetros de video.....	56
4.5.2.1 Vídeo.....	57
4.5.2.2 Instantánea.....	59
4.5.2.3 Cubrir.....	60
4.5.2.3.1 Configurar el enmascaramiento de privacidad.....	60
4.5.2.3.2 Configurar el título del canal.....	62
4.5.2.3.3 Configurar el título de la hora.....	62
4.5.2.3.4 Configurar la superposición de texto.....	63
4.5.2.3.5 Configurar atributo de fuente.....	64
4.5.2.3.6 Configurar superposición de imágenes.....	64
4.5.2.3.7 Configurar superposición personalizada.....	sesenta y cinco
4.5.2.3.8 Configuración de la información de OSD.....	66
4.5.2.3.9 Configurar el conteo.....	67

4.5.2.3.10	Configurar estadísticas estructuradas.....	67
4.5.2.3.11	Configuración de la posición del PIB.....	68
4.5.2.3.12	Configurar rango.....	68
4.5.2.3.13	Configurar ANPR.....	69
4.5.2.3.14	Configuración de estadísticas faciales.....	69
4.5.2.4	ROI.....	70
4.5.2.5	Camino.....	71
4.5.3	Audio.....	72
4.5.3.1	Configuración de parámetros de audio.....	72
4.5.3.2	Configuración de audio de alarma.....	73
4.6	Red.....	74
4.6.1	TCP / IP.....	74
4.6.2	Puerto.....	77
4.6.3	PPPoE.....	78
4.6.4	DDNS.....	79
4.6.5	SMTP (correo electrónico).....	80
4.6.6	UPnP.....	83
4.6.7	SNMP.....	84
4.6.8	Bonjour.....	87
4.6.9	Multidifusión.....	87
4.6.10	802.1x.....	88
4.6.11	QoS.....	88
4.6.12	5G.....	89
4.6.12.1	Configuración de marcación.....	89
4.6.12.2	Configuración móvil.....	91
4.6.13	Plataforma de acceso.....	91
4.6.13.1	P2P.....	91
4.6.13.2	ONVIF.....	92
4.6.13.3	RTMP.....	93
4.7	Almacenamiento.....	94
4.7.1	Configuración del plan de almacenamiento.....	94
4.7.2	Programación de configuración.....	94
4.7.3	Configuración de destino.....	95
4.7.3.1	Camino.....	95
4.7.3.2	Local.....	96
4.7.3.3	FTP.....	97
4.7.3.4	NAS.....	98
4.8	Sistema.....	98
4.8.1	General.....	98

4.8.2 Fecha y hora.....	99
4.8.3 Empalme.....	100
4.8.4 Cuenta.....	101
4.8.4.1 Agregar un usuario.....	102
4.8.4.2 Agregar grupo de usuarios.....	105
4.8.4.3 Usuario ONVIF.....	106
4.8.5 La seguridad.....	108
4.8.5.1 Servicio del sistema.....	108
4.8.5.2 HTTPS.....	109
4.8.5.3 Cortafuegos.....	113
4.8.6 Periférico.....	115
4.8.6.1 Configuración del puerto serie.....	115
4.8.6.2 Luz externa.....	116
4.8.6.3 Limpiaparabrisas.....	117
5 Evento.....	119
5.1 Configuración de enlace de alarma.....	119
5.1.1 Enlace de alarma.....	119
5.1.1.1 Periodo de ajuste.....	119
5.1.1.2 Vinculación de registros.....	120
5.1.1.2.1 Establecimiento de un plan récord.....	120
5.1.1.2.2 Configuración del control de grabación.....	121
5.1.1.2.3 Establecer vinculación de registro.....	122
5.1.1.3 Vinculación de instantáneas.....	123
5.1.1.3.1 Configuración del plan de instantáneas.....	123
5.1.1.3.2 Configuración de la vinculación de instantáneas.....	124
5.1.1.4 Enlace de salida de relé.....	124
5.1.1.5 Enlace de correo electrónico.....	124
5.1.1.6 Enlace PTZ.....	125
5.1.1.7 Enlace de luz de advertencia.....	125
5.1.1.8 Enlace de audio.....	125
5.1.2 Suscripción de alarma.....	126
5.1.2.1 Acerca de los tipos de alarma.....	126
5.1.2.2 Suscripción de información de alarma.....	127
5.2 Configuración de Smart Track.....	127
5.2.1 Configuración de parámetros de calibración para Smart Track.....	127
5.2.2 Habilidad de seguimiento de alarma.....	130
5.3 Configuración de la calibración panorámica.....	131
5.4 Configuración de la detección de video.....	133
5.4.1 Configuración de la detección de movimiento.....	133

5.4.2 Configuración de manipulación de video.....	135
5.4.3 Configuración de cambio de escena.....	136
5.5 Configuración de la detección de movimiento inteligente.....	137
5.6 Configuración de la detección de audio.....	138
5.7 Establecer un plan inteligente.....	140
5.8 Configuración de IVS.....	141
5.8.1 configuración global.....	141
5.8.2 Configuración de reglas.....	143
5.9 Configuración del mapa de multitudes.....	147
5.9.1 configuración global.....	147
5.9.2 Configuración de reglas.....	148
5.10 Configuración del reconocimiento facial.....	151
5.10.1 Configuración de la detección de rostros.....	151
5.10.2 Configuración de la base de datos de rostros.....	153
5.10.2.1 Crear base de datos de rostros.....	153
5.10.2.2 Agregar imagen de rostro.....	155
5.10.2.2.1 Adición única.....	155
5.10.2.2.2 Importación por lotes.....	157
5.10.2.3 Gestión de la imagen de la cara.....	159
5.10.2.3.1 Modificación de la información de la cara.....	159
5.10.2.3.2 Eliminar la imagen de la cara.....	160
5.10.2.4 Modelado facial.....	160
5.10.3 Configuración del enlace de alarma de reconocimiento facial.....	162
5.10.4 Visualización del resultado del reconocimiento facial.....	163
5.10.4.1 Ver resultado en la interfaz en vivo.....	163
5.10.4.2 Visualización de resultados por función de búsqueda.....	163
5.11 Configuración de la detección de rostros.....	164
5.12 Configuración del conteo de personas.....	167
5.12.1 Contando personas.....	167
5.12.2 Configuración de calibración.....	171
5.12.3 Hacer cola.....	172
5.12.4 Visualización del diagrama de conteo de personas.....	174
5.12.5 Visualización del informe de recuento de personas.....	176
5.13 Configuración del mapa de calor.....	177
5.13.1 Mapa de calor.....	177
5.13.2 Visualización del informe de mapa de calor.....	178
5.14 Configuración de la densidad del vehículo.....	179
5.15 Configuración del análisis estéreo.....	181
5.15.1 Establecer reglas para el análisis estéreo.....	182

5.15.2 Configuración de calibración.....	184
5.16 Configuración de ANPR.....	185
5.16.1 Configuración de escena.....	185
5.16.2 Configuración de superposición de imágenes.....	187
5.16.3 Visualización del informe ANPR.....	187
5.17 Configuración de metadatos de video.....	188
5.17.1 Configuración de escena.....	188
5.17.2 Configuración de la información de la imagen.....	191
5.17.3 Visualización del informe de metadatos de video.....	192
5.18 Configuración de relé.....	192
5.19 Configuración de anomalía.....	193
5.19.1 Configuración de la tarjeta SD.....	193
5.19.2 Configuración de red.....	194
5.19.3 Configuración de acceso ilegal.....	195
5.19.4 Configuración de la detección de voltaje.....	195
5.19.5 Configuración de la excepción de seguridad.....	196
5.19.6 Configuración de desarmado.....	196
6 Mantenimiento.....	198
6.1 Requisitos.....	198
6.2 Mantenimiento automático.....	198
6.3 Restablecimiento de contraseña.....	198
6.4 Copia de seguridad y predeterminado.....	201
6.4.1 Importación y exportación.....	201
6.4.2 Defecto.....	201
6.5 Potenciar.....	202
6.6 Información.....	203
6.6.1 Versión.....	203
6.6.2 Registro.....	203
6.6.3 Registro remoto.....	204
6.6.4 Usuario en línea.....	205
Apéndice 1 Recomendaciones de ciberseguridad.....	206

1. Información general

1.1 Introducción


Cámara IP (cámara de protocolo de Internet), es un tipo de cámara de video digital que recibe datos de control y envía datos de imágenes a través de Internet. Se utilizan comúnmente para la vigilancia y no requieren un dispositivo de grabación local, sino solo una red de área local.

La cámara IP se divide en cámara monocanal y cámara multicanal según la cantidad de canales. Para la cámara multicanal, puede configurar los parámetros para cada canal.

1.2 Conexión de red

En la topología de red general de IPC, IPC está conectado a la PC a través de un conmutador de red o enrutador.

Figura 1-1 Red IPC general



Obtenga la dirección IP buscando en ConfigTool, y luego puede comenzar a acceder a IPC a través de la red.

1.3 Función

Las funciones pueden variar con los diferentes dispositivos y prevalecerá el producto real.

1.3.1 Función básica

Monitoreo en tiempo real

- Vista en vivo.
- Al ver la imagen en vivo, puede habilitar el audio, la conversación de voz y conectar el centro de monitoreo para un procesamiento rápido de la anomalía.
- Ajuste la imagen a la posición adecuada mediante PTZ.
- Anomalía de instantánea y triple instantánea de la imagen de monitorización para su posterior visualización y procesamiento.

- Registre la anomalía de la imagen de monitorización para su posterior visualización y procesamiento.
- Configure los parámetros de codificación y ajuste la imagen de visualización en vivo.

Grabar

- Registro automático como horario.
- Reproduzca el video y la imagen grabados según sea necesario.
- Descarga videos e imágenes grabados.
- Grabación vinculada a alarma.

Cuenta

- Agregue, modifique y elimine grupos de usuarios y administre las autorizaciones de usuarios según el grupo de usuarios.
- Agregue, modifique y elimine usuarios y configure las autoridades de los usuarios.
- Modifique la contraseña del usuario.

1.3.2 Función inteligente

Alarma

- Configure el tono y el modo de aviso de alarma según el tipo de alarma.
- Ver mensaje de aviso de alarma.

Pista inteligente

- Configure la calibración y los parámetros para la pista inteligente y habilite la pista de alarma.
- Cambie entre la pista inteligente y la pista automática del domo de velocidad.

Detección de video

- Detección de movimiento, detección de manipulación de video y detección de cambio de escena.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Detección de movimiento inteligente

- Evite las alarmas provocadas por los cambios ambientales.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Detección de audio

- Detección anormal de entrada de audio y detección de cambio de intensidad.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

IVS

- Tripwire, intrusión, objeto abandonado, objeto en movimiento, movimiento rápido, detección de estacionamiento, reunión de personas y detección de merodeo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Mapa de multitudes

- Vea la distribución de la multitud en tiempo real para que el brazo oportuno evite accidentes como estampidas.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Detección de rostro

- Detecta rostros y muestra los atributos relacionados en la interfaz en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Reconocimiento facial

- Después de detectar el rostro, haga una comparación entre el rostro detectado y el rostro en la base de datos de rostros y active la salida de alarma.
- Consultar el resultado del reconocimiento.

Contando personas

- Cuento el flujo de personas que entran y salen del área de detección y genere un informe.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Mapa de calor

- Cuento la densidad acumulada de objetos en movimiento.
- Ver informe del mapa de calor.

Densidad del vehículo

- Admite detección de congestión de tráfico y detección de límite superior de estacionamiento.
- Vea los datos estadísticos en la interfaz en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico e instantánea.

Análisis estéreo

- Incluya detección de caídas, detección de violencia, error de número de personas, detección de personas que se acercan y detección de estadías.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

ANPR

- Reconozca el número de placa en el área de detección y muestre la información relacionada en la interfaz en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema vincula la salida de alarma y la instantánea.

Metadatos de video

- Capture personas, vehículos no motorizados y vehículos, y muestre la información relacionada en la interfaz en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema enlaza la salida de alarma.

Ajuste de alarma

- La alarma se activa cuando un dispositivo de entrada de alarma externo activa la alarma.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ e instantánea.

Anomalía

- Error de tarjeta SD, desconexión de la red, acceso ilegal, detección de voltaje y excepción de seguridad.
- Cuando se activa un error de tarjeta SD o un acceso ilegal, el sistema vincula la salida de alarma y el envío de correo electrónico.
- Cuando se activa la alarma de desconexión de la red, el sistema vincula la grabación y la salida de alarma.
- Cuando la tensión de entrada es mayor o menor que la tensión nominal, se activa la alarma y el sistema se vincula enviando un correo electrónico.

2

Flujo de configuración

Para el flujo de configuración del dispositivo, consulte Figura 2-1. Para obtener más detalles, consulte Tabla 2-1. Configure el dispositivo de acuerdo con la situación real.




Tabla 2-1 Descripción del flujo

Configuración		Descripción	Referencia
Iniciar sesión		Abra el navegador IE e introduzca la dirección IP para iniciar sesión en la interfaz web. La dirección IP de la cámara es 192.168.1.108 de forma predeterminada.	"4.1 Iniciar sesión"
Inicialización		Inicialice la cámara cuando la use por primera vez.	"3 Dispositivo Inicialización"
Parametros básicos	dirección IP	Modifique la dirección IP de acuerdo con la planificación de la red para el primer uso o durante el ajuste de la red.	"4.6.1 TCP / IP"
	Fecha y hora	Configure la fecha y la hora para asegurarse de que la hora de grabación sea la correcta.	"4.8.2 Fecha y hora"
	Parámetros de imagen	Ajuste los parámetros de la imagen de acuerdo con la situación real para garantizar la calidad de la imagen.	"4.5.1 Condiciones"
Evento inteligente	Reglas de detección	Configure las reglas de detección necesarias, como detección de video e IVS.	"5 eventos"
	Suscribirse e alarma	Suscribir evento de alarma. Cuando se activa la alarma suscrita, el sistema grabará la alarma en la pestaña de alarma.	"5.1.2 Suscripción Alarma"

3

Inicialización del dispositivo

Se requiere la inicialización del dispositivo para el primer uso. Este manual se basa en el funcionamiento de la interfaz web. También puede inicializar el dispositivo a través de



ConfigTool, NVR o dispositivos de plataforma.


- Para garantizar la seguridad del dispositivo, mantenga la contraseña correctamente después de la inicialización y cámbiela con regularidad.
- Al inicializar el dispositivo, mantenga la IP de la PC y la IP del dispositivo en la misma red.

Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione la tecla Enter.



La IP es 192.168.1.108 por defecto.

Figura 3-1 Inicialización del dispositivo



The screenshot shows a web form titled "Device Initialization". It contains the following elements:

- Username:** A text field containing "admin".
- Password:** A text field with a red error message: "The minimum pass phrase length is 8 characters". Below it are three buttons: "Weak", "Middle", and "Strong".
- Confirm Password:** An empty text field.
- Instructions:** "Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.(please do not use special symbols like '*' ; : &)"
- Email Address:** A text field with a checked checkbox and the label "Email Address". Below it is the text: "To reset password, please input properly or update in time."
- Save:** A button at the bottom center.


Paso 2 Establezca la contraseña para la cuenta de administrador.

Tabla 3-1 Descripción de la configuración de la contraseña

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	El nombre de usuario predeterminado es admin.
Contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excepto "" ; : &). Establezca una contraseña de alto nivel de seguridad de acuerdo con aviso de seguridad de contraseña.
Confirmar contraseña	
correo electrónico	Ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña y estará seleccionada de manera predeterminada. Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad para restablecer la contraseña a la dirección de correo electrónico reservada.


Paso 3 Clic en Guardar.

Figura 3-2 Acuerdo de licencia de usuario final




Paso 4 Seleccione la casilla de verificación He leído y acepto todos los términos y luego haga clic en Siguiente.

Figura 3-3 Easy4ip



Paso 5 Puede registrar la cámara en Easy4ip, seleccionar la casilla de verificación según sea necesario y luego hacer clic en Siguiente.

Figura 3-4 Actualización en línea



Paso 6 Seleccione el método de actualización según sea necesario.

Si selecciona Verificación automática de actualizaciones, el sistema verifica la nueva versión una vez al día automáticamente. Habrá un aviso del sistema en la interfaz de actualización y la interfaz de versión si hay alguna nueva versión



disponible.

Seleccione Configuración> Sistema> Actualizar> Actualización en línea, y puede habilitar el función de verificación automática.

Paso 7 Clic en Guardar.

Se completa la inicialización del dispositivo.

4

Configuración básica

El capítulo presenta la configuración básica, que incluye inicio de sesión, visualización en vivo, operación PTZ, operación de reproducción, configuración de la cámara, configuración de la red, configuración del almacenamiento y configuración del sistema.

4.1 Iniciar sesión

Esta sección presenta cómo iniciar y cerrar sesión en la interfaz web. Esta sección toma IE Explorer 9 como ejemplo.



- Debe inicializar la cámara antes de iniciar sesión en la interfaz web. Para obtener más detalles, consulte "3 Inicialización del dispositivo".
- Al inicializar la cámara, mantenga la IP de la PC y la IP del dispositivo en la misma red.
- Siga las instrucciones para descargar e instalar el complemento para el primer inicio de sesión.

Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP de la cámara (192.168.1.108 por defecto) en la barra de direcciones y presione Enter.

Figura 4-1 Inicio de sesión



Paso 2 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario es admin por defecto




Haga clic en [¿Olvidaste la contraseña?](#) que se establece durante la inicialización. Para obtener más detalles, consulte "6.3 Restablecimiento de contraseña".

Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

- En vivo: haga clic en En vivo y podrá ver la imagen de monitoreo en tiempo real.
- Reproducción: haga clic en Reproducción y podrá reproducir o descargar videos grabados o archivos de imagen.
- Configuración: haga clic en Configuración y podrá configurar las funciones básicas e inteligentes de la cámara.
- Para la cámara con múltiples canales, mediante la selección de los números de canal, puede establecer los parámetros de los canales.
- Alarma: haga clic en Alarma y podrá suscribirse y ver la información de la alarma.

- Cerrar sesión: haga clic en Cerrar sesión para ir a la interfaz de inicio de sesión.
- El sistema dormirá automáticamente después de estar inactivo durante un período de tiempo.

Figura 4-2 En vivo



4.2 En Vivo

Esta sección presenta el diseño de la interfaz y la configuración de funciones.

4.2.1 Interfaz en vivo

Esta sección presenta el menú del sistema, la barra de codificación, la barra de funciones de visualización en vivo y la barra de ajuste de la ventana.

Inicie sesión y haga clic en la pestaña En vivo.



Las funciones e interfaces de diferentes modelos pueden variar, y prevalecerá el producto real.

Figura 4-3 En vivo




Tabla 4-1 Descripción de la barra de funciones

No.	Función	Descripción
1	Barra de codificación	Establece el tipo de transmisión y el protocolo.
2	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real.
3	Barra de funciones de visualización en vivo	Funciones y operaciones en visualización en directo.
4	Barra de ajuste de ventana	Operaciones de ajuste en visualización en directo.

4.2.2 Barra de codificación

Para la barra de codificación, consulte Figura 4-4.

Figura 4-4 Barra de codificación



- **Convencional:** Tiene un gran valor de flujo de bits e imagen con alta resolución, pero también requiere un gran ancho de banda. Esta opción se puede usar para almacenamiento y monitoreo. Para obtener más detalles, consulte "4.5.2.1 Vídeo".
- **Sub corriente:** Tiene un valor de flujo de bits pequeño y una imagen fluida, y requiere menos ancho de banda. Esta opción se usa normalmente para reemplazar la transmisión principal cuando el ancho de banda no es suficiente. Para obtener más detalles, consulte "4.5.2.1 Vídeo".
- **Protocolo:** Puede seleccionar el protocolo de transmisión de red según sea necesario y las opciones son TCP, UDP y Multicast.











Antes de seleccionar Multicast, asegúrese de haber configurado los parámetros de Multicast.










4.2.3 Barra de funciones de visualización en vivo



Para la barra de funciones de visualización en vivo, consulte Tabla 4-2.







Tabla 4-2 Descripción de la barra de funciones de visualización en directo

Icono	Función	Descripción
	Posición manual	<p>Coloque manualmente el domo de velocidad de seguimiento en la ubicación seleccionada de la cámara panorámica correspondiente.</p> <p>Haga clic en el icono y haga clic o seleccione aleatoriamente en la imagen del canal de la cámara panorámica, el domo de velocidad de seguimiento posicionará automáticamente la ubicación seleccionada.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para la cámara de red panorámica multisensor + cámara PTZ, antes de habilitar la posición manual, asegúrese de haber habilitado el seguimiento de alarma y la calibración de seguimiento inteligente. Para obtener más detalles, consulte "5.2 Configuración Smart Track". • Para la cámara de red panorámica, antes de habilitar la posición manual, asegúrese de haber habilitado el enlace panorámico. Para obtener más detalles, consulte "5.3 Configuración panorámica Calibración".
	Enfoque regional	Seleccione la imagen del canal del domo de velocidad de seguimiento, haga clic en el icono y haga clic o seleccione aleatoriamente en la imagen del canal del domo de velocidad de seguimiento, y luego el domo de velocidad puede realizar un enfoque automático en la región seleccionada.
	Limpiaparabrisas	Controla el limpiaparabrisas de la cámara. Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar la función de limpiaparabrisas.
	Rango	<p>Haga clic en el icono, seleccione un punto en el suelo y se mostrará la distancia entre la cámara y el punto seleccionado.</p>  <p>Antes de utilizar esta función, debe configurar el instalación del dispositivo primero. Para obtener más detalles, consulte "4.5.2.3.12 Configuración de rango".</p>
	Gesto	<p>Controla PTZ operando el mouse en la vista en vivo del domo de velocidad de seguimiento.</p> <p>Seleccione la vista en vivo del domo de velocidad de seguimiento, haga clic en el icono, presione el botón izquierdo y arrastre la imagen para controlar PTZ. Y puede hacer zoom en la imagen girando la rueda del mouse.</p>

	Seguimiento manual	Haga clic en el icono y seleccione el objetivo de seguimiento en la vista en vivo del domo de velocidad de seguimiento, la cámara rastrea el objetivo seleccionado automáticamente.
---	--------------------	---

Icono	Función	Descripción
	Densidad del vehículo	<p>Haga clic en el icono y seleccione un área en la imagen en vivo, la cámara contará automáticamente el número de vehículos en el área seleccionada y mostrará el número en la interfaz en vivo.</p>
	Relevo	<p>Muestra el estado de la salida de alarma. Haga clic en el icono para forzar la activación o desactivación de la salida de alarma.</p> <p>Descripción del estado de la salida de alarma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rojo: salida de alarma habilitada. ● Gris: Salida de alarma desactivada.
	Luz de alerta	<p>Muestra el estado de la luz de advertencia. Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar la luz de advertencia por la fuerza.</p>
	Alarma	<p>Muestra el estado del sonido de la alarma. Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar el sonido de la alarma a la fuerza.</p>
	Mapa de multitudes	<p>Haga clic en el icono para mostrar el mapa de multitudes en el En Vivo interfaz.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Solo después de habilitar la función, puede ver el icono en la interfaz en vivo. ● Las posiciones del icono pueden variar según modelos.
	Zoom digital	<p>Puede ampliar la imagen de vídeo mediante dos operaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Haga clic en el icono y luego seleccione un área de la imagen de video para acercarla; haga clic con el botón derecho en la imagen para recuperar el tamaño original. En el estado de zoom, arrastre la imagen para verificar otra área. ● Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse en la imagen de video para acercar o alejar.
	Instantánea	<p>Haga clic en el icono para capturar una imagen de la imagen actual y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.</p> <p></p> <p>Acerca de ver o configurar la ruta de almacenamiento, ver "4.5.2.5 Ruta".</p>

	<p>Instantánea triple</p>	<p>Haga clic en el icono para capturar tres imágenes de la imagen actual y se guardarán en la ruta de almacenamiento configurada.</p> <p></p> <p>Acerca de ver o configurar la ruta de almacenamiento, ver "4.5.2.5 Ruta".</p>
---	---------------------------	---












Icono	Función	Descripción
	Grabar	<p>Haga clic en el icono para grabar el video y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.</p>  <p>Acerca de ver o configurar la ruta de almacenamiento, ver "4.5.2.5 Ruta".</p>
	Enfoque fácil	<p>Haga clic en el icono, AF Peak (valor propio de enfoque) y AF Max (valor propio de enfoque máximo) se muestran en la imagen de video.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pico AF: El valor propio de la definición de la imagen, se muestra durante el enfoque. ● AF máx.: El mejor valor propio de definición de imagen. ● Cuanto menor sea la diferencia entre el valor máximo de AF y el valor máximo de AF, mejor será el enfoque.  <p>El enfoque fácil se cierra automáticamente después de las cinco minutos.</p>
	Audio	<p>Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar la salida de audio.</p>
	Hablar	<p>Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar la toma de audio.</p>







4.2.4 Barra de ajuste de ventana


4.2.4.1 Ajustamiento

Esta sección presenta el ajuste de la imagen. Para obtener más detalles, consulte Tabla 4-3.

Tabla 4-3 Descripción de la barra de ajuste

Icono	Función	Descripción
	Ajuste de imagen	<p>Haga clic en el icono y, a continuación, se muestra la interfaz de Ajuste de imagen en el lado derecho de la interfaz en vivo. Puede ajustar el brillo, el contraste, el tono y la saturación.</p> <p></p> <p>El ajuste solo está disponible en la interfaz web y no ajusta los parámetros de la cámara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  (Ajuste de brillo): ajusta el brillo general de la imagen y cambia el valor cuando la imagen es demasiado brillante o demasiado oscura. Las áreas brillantes y oscuras tendrán cambios iguales. •  (Ajuste de contraste): cambia el valor cuando el brillo de la imagen es el adecuado pero el contraste no es suficiente •  (Ajuste de tono): hace que el color sea más intenso o más claro. El valor predeterminado lo establece el sensor de luz y se recomienda. •  (Ajuste de saturación): ajusta la saturación de la imagen, este valor no cambia la imagen brillo.
	Tamaño original	<p>Haga clic en el icono y cambiará a , y luego el video se muestra con el tamaño original; hacer clic , y el video se muestra con un tamaño adaptado.</p>
	Pantalla completa	<p>Haga clic en el icono para ingresar al modo de pantalla completa; haga doble clic o presione Esc para salir.</p>
	W: H	<p>Haga clic en el icono para reanudar la proporción original o cambiar la proporción.</p>

Icono	Función	Descripción
	Fluidez	<p>Haga clic en el icono para seleccionar la fluidez entre Realtime, Fluency y Normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tiempo real: Garantiza el tiempo real de la imagen. Cuando el ancho de banda no es suficiente, es posible que la imagen no sea uniforme. ● Fluidez: Garantiza la fluidez de la imagen. Puede haber un retraso entre la imagen de visualización en vivo y imagen en tiempo real. ● Normal: Está entre Realtime y fluidez.
	Información de la regla	<p>Haga clic en el icono y luego seleccione Activar para mostrar reglas inteligentes y cuadro de detección; seleccione Desactivar para detener la pantalla. Está habilitado por defecto.</p>
	PTZ	<p>Haga clic en el icono y el panel de control PTZ se muestra en el lado derecho de la interfaz en vivo. Puede controlar y llamar a la función PTZ. Para obtener más detalles, consulte "4.3.3 Llamar a PTZ".</p>
	Zoom y enfoque	<p>Ajuste la distancia focal para acercar y alejar la imagen de video. Haga clic en el icono y la interfaz de configuración de Zoom y enfoque se muestra en el lado derecho de la interfaz en vivo. Puede controlar y llamar a la función PTZ. Para obtener más detalles, consulte "4.2.4.2 Zoom y enfoque".</p>
	Ojo de pez	<p>Haga clic en el icono y, a continuación, se muestra la interfaz de configuración de ojo de pez en el lado derecho de la interfaz en vivo. Para obtener más detalles, consulte "4.2.4.3 Ojo de pez".</p>
	Cara	<ul style="list-style-type: none"> ● Haga clic en el icono y los resultados de la detección de rostros o el reconocimiento de rostros se muestran en la interfaz en vivo. ● Para el reconocimiento facial, consulte "5.10.1 Configuración de la detección facial". ● Para la detección de rostros: consulte "5.11 Configuración de la detección facial".

	ANPR	Haga clic en el icono y los resultados de ANPR se muestran en la interfaz en vivo. Para obtener más detalles, consulte "5.16 Configuración de ANPR".
	Metadatos de video	Haga clic en el icono, los resultados de los metadatos del video se muestran en la interfaz en vivo. Para obtener más detalles, consulte "5.17 Configuración de metadatos de video".

Icono	Función	Descripción
	Disposición de la ventana	Cuando vea una imagen multicanal, puede seleccionar el diseño de pantalla.
	Mapa de multitudes	Haga clic en el icono y seleccione la casilla de verificación Activar. Se muestra la interfaz de Crowd Map. Para obtener más detalles, consulte "5.9 Configuración del mapa de multitudes".

4.2.4.2 Zoom y enfoque

Puede ajustar la distancia focal para acercar o alejar la imagen de video; Al ajustar el enfoque de forma manual, automática o dentro de un área determinada, puede cambiar la claridad de



la imagen o corregir errores de ajuste.

El enfoque se ajustará automáticamente después de acercar o alejar la imagen.



Figura 4-5 Zoom y enfoque



Tabla 4-4 Descripción de zoom y enfoque

Parámetro	Descripción
Enfocar	<p>Cambia la distancia focal de la cámara para acercar o alejar la imagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establezca el valor de Velocidad. La velocidad es el rango de ajuste en un clic. Cuanto mayor sea el valor, más se acercará o alejará la imagen con un solo clic. 2. Haga clic o mantenga presionado el botón + o -, o arrastre el control deslizante para ajustar el zoom.

Atención	<p>Ajusta la distancia focal trasera óptica para que la imagen sea más clara.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Establezca el valor de Velocidad. La velocidad es el rango de ajuste en un clic. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el ajuste en un clic.2. Haga clic o mantenga presionado el botón + o -, o arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque.
----------	--

Parámetro	Descripción
Enfoque automático	Ajusta la claridad de la imagen automáticamente.  No realice ninguna otra operación durante el proceso de enfoque automático.
Restaura todo	Restaura el enfoque al valor predeterminado y corrige errores.  Puede restaurar el enfoque si la imagen tiene poca claridad o ha sido zoom con demasiada frecuencia.
Enfoque regional	Enfoque el tema de un área seleccionada. Haga clic en Enfoque regional y luego seleccione un área en la imagen, la cámara realiza un enfoque automático en esa área.
Actualizar	Obtenga la última configuración de zoom del dispositivo.

4.2.4.3 Ojo de pez



Puede seleccionar el modo de instalación, el modo de visualización y el modo VR de los dispositivos ojo de pez según sea necesario. Para obtener más detalles, consulte Tabla 4-5.







- **Modo de instalación:** Seleccione el modo de instalación según la situación real.
- **Modelo de pantalla:** Seleccione el modo de visualización de la vista en directo.
- **Modo VR:** Seleccione el modo VR para mostrar imágenes en modo estéreo.


Figura 4-6 Ojo de pez











Tabla 4-5 Descripción de la configuración de ojo de pez

Parámetro	Descripción	
Modo de instalación	Incluye montaje en techo, montaje en pared y montaje en suelo.	
Modo de visualización	El modelo de visualización de la imagen actual. Hay diferentes modos de visualización para cada modo de instalación. <ul style="list-style-type: none"> • Techo: 1P + 1, 2P, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1P + 6, 1 + 8. • Pared: 1P, 1P + 3, 1P + 4, 1P + 8. • Tierra: 1P + 1, 2P, 1 + 3, 1 + 4, 1P + 6, 1 + 8.  La imagen tendrá el tamaño original de forma predeterminada al cambiar de instalación modo.	
Montaje en techo / pared / suelo	 Imagen original	La imagen original antes de la corrección.

Parámetro	Descripción	
Montaje en techo / suelo		Pantalla de imagen panorámica rectangular de 360 ° + subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede mover el punto de inicio (izquierda y derecha) en la pantalla de imagen panorámica rectangular.
		Dos pantallas de imagen rectangulares de 180 ° asociadas, y en cualquier momento, las dos pantallas forman una imagen panorámica de 360 °. También se denomina imagen panorámica dual. Puede mover el punto de inicio (izquierda y derecha) en las dos pantallas de imágenes panorámicas rectangulares y las dos pantallas se enlazan entre sí.
		Pantalla de imagen original + dos independientes subpantallas. Ground Mount no admite este modo de visualización. <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
		Pantalla de imagen original + tres subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
		Pantalla de imagen original + cuatro subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
		Pantalla panorámica rectangular de 360 ° + seis subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede mover el punto de inicio (izquierda y derecha) en la pantalla de imagen panorámica rectangular.

	 1P + 8	<p>Pantalla de imagen original + ocho subpantallas independientes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas.• Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
--	--	--

Parámetro	Descripción
montaje en pared	 1P <p>Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180 ° (de izquierda a derecha). Puede arrastrar la imagen en todas las pantallas (arriba y abajo) para ajustar la vista vertical.</p>
	 1P + 3 <p>Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180 ° + tres subpantallas independientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede arrastrar la imagen en todas las pantallas (superior e inferior) para ajustar la vista vertical.
	 1P + 4 <p>Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180 ° + cuatro subpantallas independientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede arrastrar la imagen en todas las pantallas (superior e inferior) para ajustar la vista vertical.
	 1P + 8 <p>Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180 ° + ocho subpantallas independientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • Puede arrastrar la imagen en todas las pantallas (superior e inferior) para ajustar la vista vertical.
Modo VR	 <p>Panorama</p> <p>Arrastre o cruce la pantalla 360 ° para desplegar el panorama de distorsión, y puede arrastrar la imagen en dirección izquierda / derecha.</p>
	 <p>Semicírculo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede arrastrar la imagen en dirección superior / inferior / izquierda / derecha. Presione I para mostrar el panorama y presione O para reanudar el tamaño original. • Presione S para rotar la imagen en sentido antihorario y presione E para detener la rotación. • Mueva la rueda del mouse para hacer zoom en la imagen.

Parámetro	Descripción	
	 <p data-bbox="528 474 628 506">Cilindro</p>	<p data-bbox="860 244 1267 309">Visualice el panorama de distorsión en circularidad de 360</p> <ul data-bbox="868 349 1394 730" style="list-style-type: none"> • Puede arrastrar la imagen en dirección superior / inferior / izquierda / derecha. Presione I para mostrar el panorama y presione O para volver al tamaño original. • Presione S para rotar la imagen en sentido antihorario y presione E para detener la rotación. • Mueva la rueda del mouse para hacer zoom en la imagen.
	 <p data-bbox="612 880 734 911">Asteroide</p>	<ul data-bbox="868 745 1410 1122" style="list-style-type: none"> • Puede arrastrar la imagen en dirección superior / inferior / izquierda / derecha. Presione I para mostrar el panorama y presione O para volver al tamaño original. • Presione el botón izquierdo del mouse para deslizarse hacia abajo y mostrar la imagen en la superficie del plano. • Mueva la rueda del mouse para hacer zoom en la imagen.

4.3 Operación PTZ

Esta sección presenta la configuración de los parámetros PTZ, el control PTZ y la configuración de la función PTZ.

4.3.1 Configuración del protocolo PTZ externo

Debe configurar el protocolo PTZ cuando acceda a la cámara PTZ externa; de lo contrario, la cámara no puede controlar la cámara PTZ externa.


Prerrequisitos

- Acceda a PTZ externo a través de RS-485.
- Ha configurado los parámetros del puerto serie. Para obtener más detalles, consulte "4.8.6.1 Puerto serie Configuración".

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración > Configuración de PTZ > Protocolo.

Figura 4-7 Configuración de PTZ



Paso 2 Seleccione el protocolo PTZ. **Paso 3** Haga clic en Aceptar.


4.3.2 Configuración de la función PTZ

4.3.2.1 Preestablecido

Preestablecido significa una cierta posición a la que la cámara puede orientarse rápidamente. Incluye ángulos de giro e inclinación de PTZ, enfoque de la cámara y ubicación.

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Preestablecido.

Figura 4-8 Preajuste



Paso 2 Establezca la velocidad y haga clic en , y para ajustar los parámetros de dirección, zoom, enfoque e iris, para mover la cámara a la posición que necesita.

Paso 3 Haga clic en Agregar para agregar la posición actual como un ajuste preestablecido, y el ajuste preestablecido se muestra en la lista de ajustes preestablecidos.

Paso 4 Haga doble clic en el título preestablecido para editarlo. **Paso 5** Hacer clic para guardar el preset.

Operaciones relacionadas

- Haga clic para eliminar el ajuste preestablecido.

- Haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los ajustes preestablecidos.

4.3.2.2 Excursión


Tour significa una serie de movimientos que realiza la cámara a lo largo de varios presets.

Prerrequisitos

Ha establecido varios preajustes.

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Tour.

Figura 4-9 Tour



Paso 2 Haz clic en Agregar^① para agregar un recorrido.

Haga doble clic en el nombre del recorrido para editar el nombre.

Paso 3 Haga clic en Agregar^② para agregar un ajuste preestablecido.

Haga doble clic en la duración para establecer la duración.

Paso 4 Seleccione el modo de recorrido.

- Ruta original: la cámara PTZ se mueve en el orden de los preajustes seleccionados.
- Ruta más corta: la cámara PTZ clasifica los valores predeterminados por distancia y se mueve en la ruta óptima.

Paso 5 Clic en Guardar.

Paso 6 Haga clic en Iniciar para comenzar a viajar.




- Si utiliza PTZ durante el recorrido, la cámara detendrá el recorrido.
- Haga clic en Detener para detener la gira.

4.3.2.3 Escanear

Escanear significa que la cámara se mueve horizontalmente a una cierta velocidad entre los límites izquierdo y derecho configurados.

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Escanear.

Figura 4-10 Escanear



Paso 2 Seleccione el número de escaneo y configure la velocidad. **Paso 3** Haga clic en Configuración para establecer el límite izquierdo y el límite derecho.

- 1) Haga clic en Establecer límite izquierdo para establecer la posición actual como límite izquierdo.
- 2) Haga clic en Establecer límite derecho para establecer la posición actual como el límite derecho. **Paso 4** Haga clic en Iniciar para comenzar a escanear.


Haga clic en Detener para detener el escaneo.

4.3.2.4 Patrón

Patrón significa una grabación de una serie de operaciones que usted realiza a la cámara, y cuando el patrón comienza, la cámara realiza las operaciones repetidamente. Las operaciones incluyen movimientos horizontales y verticales, zoom y llamadas preestablecidas. Registre y guarde las operaciones, y luego podrá llamar directamente a la ruta del patrón.

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Patrón.

Figura 4-11 Patrón



Paso 2 Seleccione el número de patrón.

Paso 3 Haga clic en Configuración y luego en Iniciar grabación. Ajuste los parámetros de dirección, zoom, enfoque e iris según la situación real.


Paso 4 Haga clic en Detener grabación para detener la grabación. Paso 5 Haga clic en Iniciar para comenzar a crear patrones.

Paso 6 Haga clic en Detener para comenzar a crear patrones.

4.3.2.5 Pan

Habilite Pan, la cámara puede realizar una rotación horizontal continua de 360 ° a una cierta velocidad. Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Panorámica.

Figura 4-12 Pan



Paso 2 Establezca la velocidad de panorámica y haga clic en Iniciar, y la cámara comenzará la

rotación horizontal.


Haga clic en Detener para detener la rotación.

4.3.2.6 Velocidad PTZ

La velocidad de PTZ significa la velocidad de rotación de la cámara PTZ durante la gira, el patrón o el seguimiento automático.

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Velocidad de PTZ.

Figura 4-13 Velocidad PTZ



Paso 2 Seleccione la velocidad de PTZ: Baja, Media y Alta.



Velocidad debajo de los botones de dirección se refiere al ángulo de rotación de la cámara PTZ para cada pulsación del botón de dirección.

4.3.2.7 Movimiento inactivo

Movimiento inactivo significa que la cámara PTZ implementa la operación que está configurada de antemano cuando no recibe ningún comando válido dentro del tiempo establecido.


Prerrequisitos

Ha configurado los movimientos de PTZ, incluidos los preestablecidos, escaneo, recorrido o patrón.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Movimiento inactivo.

Figura 4-14 Movimiento inactivo



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de movimiento inactivo. **Paso 3** Seleccione el movimiento inactivo y establezca el tiempo inactivo.

Debe seleccionar el número correspondiente para algunos movimientos inactivos seleccionados, como

Preset001.


Paso 4 Clic en Guardar.

4.3.2.8 Encender

Después de configurar el movimiento de encendido, la cámara realizará el movimiento configurado después de que se encienda.

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Encendido.

Figura 4-15 Encendido



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de encendido.

Paso 3 Seleccione el movimiento de encendido.




Cuando seleccione Auto, el sistema realizará el último movimiento que se ejecute para más de 20 s antes del apagado.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

4.3.2.9 Límite PTZ

Después de establecer el límite de PTZ, la cámara solo puede girar dentro del área configurada. Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Límite de PTZ.

Figura 4-16 Límite PTZ



Paso 2 Ajuste los botones de dirección y luego haga clic en Configuración^① para configurar la línea ascendente; haga clic en Configuración

^② para establecer la línea descendente.

Haga clic en Live para ver la línea ascendente y descendente configuradas.

Paso 3 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de límite PTZ.

4.3.2.10 Tarea de tiempo

Después de configurar la tarea de tiempo, la cámara realiza los movimientos durante el período configurado.


Prerrequisitos

Ha configurado los movimientos PTZ, incluidos los valores predeterminados, escaneo, recorrido y patrón.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Tarea de tiempo.

Figura 4-17 Tarea de tiempo



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de tarea de tiempo. **Paso 3** Seleccione el número de tarea de tiempo.

Paso 4 Seleccione la acción de la tarea de tiempo.

Debe seleccionar el número de acción correspondiente para algunas acciones de tareas de tiempo seleccionadas.

Paso 5 Configure la hora de inicio automático en AutoHome.

AutoHome: Cuando llame a PTZ, se interrumpirá la tarea de tiempo. Después de configurar

AutoHome tiempo, la cámara reanudará la tarea de tiempo automáticamente. **Paso 6** Haga clic en Configuración de período para establecer la hora de la tarea y luego haga clic en Guardar.

Para configurar el tiempo de armado, consulte "5.1.1.1 Período de configuración".

Paso 7 Clic en Guardar.

Operaciones relacionadas

Puede copiar las configuraciones del número de tarea existente a otro número de tarea.

1. Seleccione el número de tarea existente en Hora Núm. De tarea.
2. Seleccione el número de tarea que se configurará en Copiar a tarea No.
3. Haga clic en Copiar.
4. Clic en Guardar.

4.3.2.11 Reinicio de PTZ

Paso 1 Seleccione Configuración> Configuración de PTZ> Función> Reinicio de PTZ.

Figura 4-18 Reinicio de PTZ



Paso 2 Haga clic en Reiniciar PTZ para reiniciar PTZ.


4.3.2.12 Defecto



Tenga cuidado al realizar esta operación. Restaurará la cámara a la configuración predeterminada y resultará en la pérdida de datos.

Paso 1 Seleccione Configuración > Configuración de PTZ > Función > Predeterminado.

Figura 4-19 Predeterminado



Paso 2 Haga clic en Predeterminado y la función PTZ se restaurará a los valores predeterminados.

4.3.3 Llamar a PTZ

Hacer clic **PTZ** en la interfaz en vivo, y se muestra el panel de configuración PTZ. Puede controlar PTZ y llamar a la función PTZ.

4.3.3.1 Control PTZ







Puede rotar el dispositivo, ampliar la imagen y ajustar el iris mediante el control PTZ o el joystick virtual. VerFigura 4-20 y Figura 4-21.

Figura 4-20 Control PTZ



Figura 4-21 Joystick



-  : Gire la dirección PTZ a través del botón de dirección. PTZ admite ocho direcciones: izquierda / derecha / arriba / abajo / arriba a la izquierda / arriba a la derecha / abajo a la izquierda / abajo a la derecha. Haga clic  y dibuje un cuadro en la imagen, PTZ rotará, enfocará y posicionará rápidamente la escena definida.
-  : Gire la dirección PTZ a través del joystick. Seleccione y mantenga  y arrástrelo a la dirección que necesite, luego PTZ se moverá a la dirección definida.
- Velocidad: mide la velocidad de rotación. Cuanto mayor sea el valor de velocidad, más rápida será la velocidad.
- Zoom, enfoque e iris: haga clic  o  para ajustar el zoom, el enfoque y el iris.

4.3.3.2 Función PTZ

Seleccione la función PTZ de la lista desplegable para llamar a las funciones correspondientes, incluyendo Escaneo, Predeterminado, Tour, Patrón, Panorámica, Ir a, Asistente y Limpiador de luz. Ver Figura 4-22. Para obtener más detalles, consulte Tabla 4-6. Antes de llamar a la función PTZ, consulte "4.3.2 Configuración de la función PTZ" para



configurar la función PTZ.

- Si un PTZ externo está conectado a la cámara, las configuraciones son válidas solo cuando las funciones correspondientes están disponibles en el PTZ externo.
- El rango de la función PTZ (como preajuste y recorrido) depende del protocolo

PTZ. Figura 4-22 Función PTZ



Tabla 4-6 Descripción de la función PTZ

Parámetro	Descripción
Escanear	Establezca el número de escaneo y haga clic en Iniciar, la cámara se mueve horizontalmente a una cierta velocidad entre el límite izquierdo y derecho establecido. Haga clic en Detener para detener el escaneo.
Preestablecido	Establezca el número preestablecido y haga clic en Ir a, la cámara coloca rápidamente el preestablecido correspondiente.
Excursión	Configure el número de recorrido y haga clic en Iniciar, la cámara se mueve en el orden de los ajustes preestablecidos seleccionados. Haga clic en Detener para detener la gira.
Patrón	Establezca el número de patrón y haga clic en Iniciar, la cámara se mueve continuamente de acuerdo con la operación de grabación. Haga clic en Detener para detener la creación de patrones. La grabación de operaciones incluye la información de operación manual, enfoque y zoom.
Pan	Haga clic en Inicio y la cámara gira 360 ° a una cierta velocidad en dirección horizontal.
Ir	Configure el ángulo horizontal, el ángulo vertical y el zoom. Haga clic en Ir a para colocar un punto determinado con precisión.
Asistente	Configure el número de asistente y haga clic en Aux para habilitar la función de asistente correspondiente, y luego podrá ajustar la cámara. Haga clic en Aux On para desactivar la función de asistente correspondiente.
Luz / limpiaparabrisas	Configure la luz o el limpiador de la cámara. <ul style="list-style-type: none"> • Haga clic en Habilitar para habilitar la función de luz / limpiaparabrisas. • Haga clic en Desactivar para desactivar la función de luz / limpiaparabrisas.

4.4 Reproducción

Esta sección presenta las funciones y operaciones relacionadas con la reproducción, incluida la reproducción de video.

y reproducción de imágenes.



- Antes de reproducir el video, configure el rango de tiempo de grabación, el método de almacenamiento de grabación, el horario de grabación y el control de grabación. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.2.1 Configuración del plan de grabación".
- Antes de reproducir la imagen, configure el rango de tiempo de la instantánea, el método de almacenamiento de la instantánea y el plan de la instantánea. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.3.1 Configuración del plan de instantáneas".
- Al usar la tarjeta inteligente Dahua, asegúrese de que la tarjeta se haya autenticado antes de usarla.

4.4.1 Interfaz de reproducción

Haga clic en la pestaña Reproducción y se mostrará la interfaz de reproducción.

Figura 4-23 Reproducción de video




Figura 4-24 Reproducción de imágenes



















Tabla 4-7 Descripción de la interfaz de reproducción

No.	Función	Descripción
1	Ojo de pez	Hacer clic  , puede seleccionar el modo de visualización según el modo de instalación durante la reproducción.  Esta función solo está disponible en ojo de pez cámaras.
	Información de reglas	Hacer clic  , reglas inteligentes y objeto se muestra el cuadro de detección. Está habilitado por defecto.  La información de reglas es válida solo cuando habilitaste la regla durante la grabación.
2	Sonido	Controla el sonido durante la reproducción. <ul style="list-style-type: none"> : Modo silencio. : Estado vocal. Puede ajustar el sonido.
3	Barra de control de reproducción	Controla la reproducción. <ul style="list-style-type: none"> : Haga clic en el icono para reproducir videos grabados. : Haga clic en el icono para detener la reproducción de videos grabados. : Haga clic en el icono para reproducir el siguiente fotograma. : Haga clic en el icono para ralentizar la reproducción. : Haga clic en el icono para acelerar la reproducción.

No.	Función	Descripción
4	Barra de progreso	<p>Muestra el tipo de registro y el período correspondiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Haga clic en cualquier punto del área coloreada y el sistema reproducirá el video grabado en el momento seleccionado. Cada tipo de registro tiene su propio color y puede ver sus relaciones en Tipo de registro bar.
5	Tipo de grabación / instantánea	<p>Seleccione el tipo de registro o el tipo de instantánea.</p> <ul style="list-style-type: none"> El tipo de registro incluye General, Evento, Alarma, Manual El tipo de instantánea incluye General, Evento, Alarma
6	Asistente	<ul style="list-style-type: none"> : Puede ampliar la imagen de vídeo del área seleccionada mediante dos operaciones. : Haga clic en el icono para capturar una imagen del video actual y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.
7	Reproducción de video	Puede seleccionar el tipo de archivo, la fuente de datos y la fecha de registro.
8	Clip de vídeo	Recorta un determinado video grabado y guárdalo. Para obtener más detalles, consulte "4.4.3 Recorte de video".
9	Formato de hora de la barra de progreso	<p>Incluye 4 formatos de hora:</p>  <p>Tomar  por ejemplo, todo el progreso es de 24 horas.</p>

4.4.2 Reproducción de video o imagen

Esta sección presenta la operación de reproducción de video y reproducción de imágenes. Esta sección toma como ejemplo la reproducción de video.

Paso 1 Seleccione dav de la lista desplegable Tipo de registro y tarjeta SD de Data Src la lista desplegable.

Seleccione jpg de la lista desplegable Tipo de registro cuando reproduzca imágenes, y no necesita seleccionar la fuente de datos.

Figura 4-25 Selección del tipo de archivo

Paso 2 Seleccione el tipo de registro en Tipo de registro.

Figura 4-26 Selección del tipo de registro

Al seleccionar Evento como tipo de grabación, puede seleccionar los tipos de eventos específicos de la lista de archivos de reproducción, como Detección de movimiento, Sabotaje de video y Cambio de escena.

Figura 4-27 Tipos de eventos específicos

Paso 3 Seleccione el mes y el año del video que desea reproducir.



Esas fechas con color azul indican que hubo videos grabados en esos días.

Paso 4 Reproduce el video.



- Hacer clic  en la barra de control.
El sistema reproduce el video grabado de la fecha seleccionada (en el orden de la hora).
- El sistema reproduce el video grabado de la fecha seleccionada (en el orden de la hora).
- Haga clic en cualquier punto del área coloreada de la barra de progreso. La reproducción comienza a partir de ese momento.

Figura 4-28 Barra de progreso







- Hacer clic , se enumerarán los archivos de video de la fecha seleccionada. Ingrese la hora de inicio y la hora de finalización, y luego haga clic en  para buscar todos los archivos entre la hora de inicio y la hora de finalización. Haga doble clic en el archivo de la lista y el sistema reproducirá el video y mostrará el tamaño del archivo, la hora de inicio y la hora de finalización.

Figura 4-29 Lista de archivos de reproducción



4.4.3 Video de recorte


Paso 1 Hacer clic , se enumeran los archivos de video de la fecha seleccionada. **Paso 2** Seleccione dav o mp4 en formato de descarga.


Paso 3 Haga clic en la barra de progreso para seleccionar la hora de inicio del video de destino y luego haga clic en

. VerFigura 4-30.

Figura 4-30 Recorte de video



Paso 4 Haga clic nuevamente en la barra de progreso para seleccionar la hora de finalización del video de destino y luego haga clic en .

Paso 5 Hacer  para descargar el video.

El sistema le indicará que no puede reproducir y descargar al mismo tiempo.

Paso 6 Haga clic en Aceptar.

La reproducción se detiene y el archivo recortado se guarda en la ruta de almacenamiento configurada. Para la configuración de la ruta de almacenamiento, consulte "4.5.2.5 Ruta".

4.4.4 Descarga de video o imagen

Descarga videos o imágenes en una ruta definida. Puede descargar un solo archivo de video o imagen, o descargarlos en lotes. Esta sección toma como ejemplo la descarga de




videos.


- No se admite la reproducción y la descarga al mismo tiempo.
- Las operaciones pueden variar según los diferentes navegadores y prevalecerá el producto real.
- Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "4.5.2.5 Ruta".

4.4.4.1 Descarga de un solo archivo

Paso 1 Seleccione dav de la lista desplegable Tipo de registro y tarjeta SD de Data Src la lista desplegable.

Seleccione jpg de la lista desplegable Tipo de registro cuando reproduzca imágenes, y no necesita seleccionar la fuente de datos.

Paso 2 Hacer clic , se enumeran los archivos de video de la fecha seleccionada. Ver Figura 4-29.


Paso 3 Seleccione dav o mp4 en formato de descarga. Hacer clic  junto al archivo a descargar.

El sistema comienza a descargar el archivo a la ruta configurada. Al descargar imágenes, no es necesario seleccionar el formato de descarga.

4.4.4.2 Descarga de archivos en lotes

Paso 1 Hacer clic  en la interfaz de reproducción.

Figura 4-31 Descarga por lotes



Paso 2 Seleccione el tipo de registro, configure la hora de inicio y la hora de finalización, y luego haga clic en Buscar.

Se enumeran los archivos buscados.

Paso 3 Seleccione los archivos que desee descargar, seleccione dav o mp4 de la lista desplegable Formato y luego configure la ruta de almacenamiento. Haga clic en Descargar.

El sistema comienza a descargar el archivo a la ruta configurada. Al descargar la imagen, no es necesario seleccionar el formato de descarga.

4.5 Cámara

Esta sección presenta la configuración de la cámara, incluidas las condiciones, el video



y el audio. Los parámetros de la cámara de diferentes dispositivos pueden variar y

prevalecerá el producto real.

4.5.1 Condiciones

Configure los parámetros de la cámara para garantizar que la vigilancia se realice correctamente.

4.5.1.1 Condiciones

Configure los parámetros de la cámara de acuerdo con la situación real, incluida la imagen, la exposición, la luz de fondo y el balance de blancos.

4.5.1.1.1 Diseño de interfaz

Configure los parámetros de la cámara para mejorar la claridad de la escena y asegúrese de que la vigilancia se realice correctamente. VerFigura 4-32.



- Puede seleccionar el modo normal, diurno o nocturno para ver la configuración y el efecto del modo seleccionado, como imagen, exposición y luz de fondo.
- La cámara con función PTZ admite operaciones de zoom, enfoque e iris. VerFigura 4-33. Configure la velocidad, haga clic en el botón de dirección,  y  para ajustar la dirección, el zoom, el enfoque y el iris, etc., para ajustar la cámara a la posición adecuada.

Figura 4-32 Condiciones de la cámara





Figura 4-33 Condiciones de la cámara (cámara PTZ)




4.5.1.1.2 Imagen

Puede configurar los parámetros de imagen según sea necesario.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Imagen.


Figura 4-34 Imagen



Paso 2 Configure los parámetros de la imagen.

Tabla 4-8 Descripción de los parámetros de la imagen

Parámetro	Descripción
Estilo	<p>Seleccione el estilo de imagen entre suave, estándar y vívido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Suave: estilo de imagen predeterminado, muestra el color real de la imagen. ● Estándar: el tono de la imagen es más débil que el real y el contraste es menor. ● Vivo: la imagen es más vívida que la real.

Parámetro	Descripción
Brillo	Cambia el valor para ajustar el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen y cuanto más pequeña, más oscura. La imagen puede aparecer borrosa si el valor está configurado demasiado grande.
Contraste	Cambia el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste entre las áreas brillantes y oscuras, y cuanto menor sea el menor. Si el valor es demasiado grande, el área oscura será demasiado oscura y el área brillante más fácil de sobreexponer. La imagen puede aparecer borrosa si el valor es demasiado pequeño.
Saturación	Hace que el color sea más profundo o más claro. Cuanto mayor sea el valor, más profundo será el color y cuanto más bajo, más claro. El valor de saturación no cambia el brillo de la imagen.
Nitidez	Cambia la nitidez de los bordes de la imagen. Cuanto más alto sea el valor, más claros serán los bordes de la imagen, y si el valor es demasiado grande, es más probable que aparezcan ruidos en la imagen.
Gama	Cambia el brillo de la imagen y mejora el rango dinámico de la imagen de forma no lineal. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen y cuanto más pequeña, más oscura.
Espejo	Seleccione Activado y la imagen se mostrará con los lados izquierdo y derecho invertidos.
Dar la vuelta	<p>Cambia la dirección de visualización de la imagen; consulte las opciones siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 °: visualización normal. • 90 °: la imagen gira 90 ° en el sentido de las agujas del reloj. • 180 °: la imagen gira 90 ° en sentido antihorario. • 270 °: la imagen se da la vuelta. <p> Para algunos modelos, configure la resolución en 1080p o menos cuando se usa 90 ° y 180 °. Para obtener más detalles, consulte "4.5.2.1 Vídeo".</p>
EIS	Corrige la vibración del dispositivo con el algoritmo de comparación de diferencias y mejora la claridad de la imagen, resuelve eficazmente el problema de la vibración de la imagen.
Congelación de imagen	Cuando llama a un valor predeterminado, la imagen muestra la ubicación predeterminada, no la imagen de rotación.

Paso 3 Clic en Guardar.


4.5.1.1.3 Exposición

Configure el iris y el obturador para mejorar la claridad de la imagen.



Las cámaras con WDR verdadero no admiten una exposición prolongada cuando WDR está habilitado en Luz de fondo. Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Exposición.


Figura 4-35 Exposición



Paso 2 Configure los parámetros de exposición.

Tabla 4-9 Descripción de los parámetros de exposición

Parámetro	Descripción
Contra parpadeo	<p>Puede seleccionar entre 50 Hz, 60 Hz y exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz: cuando el suministro eléctrico es de 50 Hz, el sistema ajusta automáticamente la exposición de acuerdo con la luz ambiental para garantizar que no aparezca ninguna raya. • 60 Hz: cuando el suministro eléctrico es de 60 Hz, el sistema ajusta la exposición de acuerdo con la luz ambiental automáticamente para asegurarse de que no aparezca ninguna raya. • Exterior: puede seleccionar cualquier modo de exposición según sea necesario.

Parámetro	Descripción
Modo	<p>Modos de exposición del dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Automático: ajusta automáticamente el brillo de la imagen según la condición real. ● Prioridad de ganancia: cuando el rango de exposición es normal, el sistema prefiere el rango de ganancia configurado cuando se ajusta automáticamente de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental. Si el brillo de la imagen no es suficiente y la ganancia ha alcanzado el límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor del obturador automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal. Puede configurar el rango de ganancia para ajustar el nivel de ganancia cuando usa el modo de prioridad de ganancia. ● Prioridad de obturador: cuando el rango de exposición es normal, el sistema prefiere el rango de obturador configurado cuando se ajusta automáticamente según las condiciones de iluminación ambiental. Si el brillo de la imagen no es suficiente y el valor del obturador ha alcanzado el límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor de ganancia automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal. ● Prioridad del iris: el valor del iris se establece en un valor fijo y el dispositivo ajusta el valor del obturador en ese momento. Si el brillo de la imagen no es suficiente y el valor del obturador ha alcanzado el límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor de ganancia automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal. ● Manual: configure la ganancia y el valor del obturador manualmente para ajustar el brillo de la imagen. <p> Cuando el Anti-parpadeo está configurado en Exterior, puede seleccionar Ganancia prioridad o Prioridad de obturador en la lista de modos.</p>
Compensación de exposición	Establece el valor y varía de 0 a 50. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen.
Obturador	Establezca el tiempo de exposición efectivo. Cuanto menor sea el valor, menor será el tiempo de exposición.
Alcance del obturador	Al seleccionar Prioridad de obturador o Manual en Modo, y configurar Rango personalizado en Obturador, puede configurar el rango de obturación, y la unidad es ms.
Ganancia	Al seleccionar Prioridad de ganancia o Manual en Modo, puede establecer el rango de obturación. Con una iluminación mínima, la cámara aumenta automáticamente la ganancia para obtener imágenes más claras.
Iris	Al seleccionar la prioridad de apertura en el modo, puede establecer el rango del iris.

Iris automático	<p>Esta configuración está disponible solo cuando la cámara está equipada con lente de iris automático.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuando el iris automático está habilitado, el tamaño del iris cambia automáticamente según las condiciones de iluminación ambiental y el brillo de la imagen cambia en consecuencia.• Cuando el iris automático está desactivado, el iris permanece en tamaño completo y no cambian sin importar cómo cambien las condiciones de iluminación ambiental.
2D NR	Puntos promedio de un solo cuadro y otros puntos alrededor para reducir el ruido.

Parámetro	Descripción
3D NR	Funciona con imágenes de varios fotogramas (no menos de 2 fotogramas) y reduce el ruido utilizando la información del fotograma entre los fotogramas anteriores y los últimos.
Grado	Esta configuración está disponible solo cuando el 3D DNR está habilitado. Cuanto más alto sea el nivel DNR, mejor será el resultado.


Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.1.4 Iluminar desde el fondo

Puede seleccionar el modo de luz de fondo entre Auto, BLC, WDR y HLS.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Luz de fondo.


Figura 4-36 Luz de fondo



Paso 2 Configure los parámetros de la luz de fondo.

Tabla 4-10 Descripción de los parámetros de retroiluminación

Modo de luz de fondo	Descripción
Auto	El sistema ajusta el brillo de la imagen de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental automáticamente para garantizar la claridad de la imagen.
BLC	<p>Habilite BLC, la cámara puede obtener una imagen más clara de las áreas oscuras del objetivo al disparar contra la luz. Puede seleccionar el modo predeterminado o el modo personalizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando está en modo predeterminado, el sistema ajusta la exposición de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental automáticamente para garantizar la claridad del área más oscura. • Cuando está en modo personalizado, el sistema ajusta automáticamente la exposición solo al área configurada de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental para garantizar la imagen del área configurada con el brillo ideal.

WDR	<p>El sistema atenúa las áreas brillantes y compensa las áreas oscuras para garantizar la claridad de toda el área. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la oscuridad, pero mayor será el ruido.</p>  <p>Puede haber unos segundos de pérdida de video cuando el dispositivo está cambiando al modo WDR desde otro modo.</p>
-----	--

Modo de luz de fondo	Descripción
HLS	Habilite HLS cuando haya luz extremadamente fuerte en el entorno (como una estación de peaje o un estacionamiento), la cámara atenuará la luz fuerte y reducirá el tamaño de la zona Halo para reducir el brillo de toda la imagen, de modo que la cámara pueda capturar humanos Detalle de la placa de la cara o del coche con claridad. Cuanto mayor sea el valor, más obvio será el efecto HLS.


Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.1.5 WB

La función WB hace que la imagen en color se muestre exactamente como es. En el modo WB, los objetos blancos siempre mostraban color blanco en diferentes entornos.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> WB.

Figura 4-37 WB



Paso 2 Configure los parámetros de WB.

Tabla 4-11 Descripción de los parámetros de WB

Modo WB	Descripción
Auto	El sistema compensa WB según la temperatura del color para garantizar la precisión del color.
Natural	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en entornos sin luz artificial para garantizar la precisión del color.
Farola	El sistema compensa el balance de blancos con la escena nocturna al aire libre para garantizar la precisión del color.
Al aire libre	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en la mayoría de los entornos exteriores con luz natural o artificial para garantizar la precisión del color.
Manual	Configure manualmente la ganancia de rojo y azul; el sistema compensa automáticamente el balance de blancos según la temperatura del color.
Aduana regional	El sistema compensa el balance de blancos solo en el área establecida según la temperatura del color para garantizar la precisión del color.

Paso 3 Clic en Guardar.


4.5.1.1.6 Día y noche

Configure el modo de visualización de la imagen. El sistema cambia entre color y

modo blanco y negro según la condición real.


Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Día y noche.

Figura 4-38 Día y noche



Paso 2 Configure los parámetros de día y noche.

Tabla 4-12 Descripción de los parámetros diurnos y nocturnos


Parámetro	Descripción
Modo	<p>Puede seleccionar el modo de visualización del dispositivo entre Color, Automático y B / N.</p>  <p>La configuración de día y noche es independiente de la gestión de perfiles configuración.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Color: El sistema muestra una imagen en color. ● Auto: El sistema cambia entre la visualización en color y en blanco y negro según la condición real. ● B / N: El sistema muestra una imagen en blanco y negro.
Sensibilidad	<p>Esta configuración está disponible solo cuando configura Auto en Modo.</p> <p>Puede configurar la sensibilidad de la cámara al cambiar entre el modo de color y blanco y negro.</p>
Retrasar	<p>Esta configuración está disponible solo cuando configura Auto en Modo.</p> <p>Puede configurar el retraso cuando la cámara cambia entre el modo de color y el de blanco y negro. Cuanto menor sea el valor, más rápido cambiará la cámara entre el modo color y el modo blanco y negro.</p>

Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.1.7 Zoom y enfoque

Inicialice la lente para ajustar el zoom y el enfoque. Solo la cámara PTZ admite la inicialización de la lente. **Paso 1** Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> ZoomFocus.

Figura 4-39 Zoom y enfoque



Paso 2 Configure los parámetros de zoom y enfoque.

Tabla 4-13 Descripción de los parámetros de zoom y enfoque

Parámetro	Descripción
Zoom digital	Seleccione Activado para habilitar la función de zoom digital. Una vez que el zoom óptico alcanzó el límite superior, habilite la función de zoom digital, aún puede realizar la operación de zoom digital.
Velocidad de zoom	Ajusta la velocidad del zoom. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la velocidad.
Modo	Establece el modo de enfoque. <ul style="list-style-type: none"> ● Auto: Cuando la imagen se mueve o el objeto cambia en la escena, la cámara enfoca automáticamente. ● Semiautomático: Haga clic en o correspondiente a Enfoque o Zoom, la cámara enfocará. Llamar al preajuste, posicionar con precisión o girar PTZ también activará el enfoque. ● Manual: Haga clic en o correspondiente a Focus para ajustar el atención.
Límite de enfoque	Cuando la longitud del enfoque es demasiado corta, la cámara enfocará la cubierta del domo. Establece la distancia de enfoque más corta para evitar enfocar la cubierta del domo. También puede cambiar la velocidad de enfoque cambiando la longitud del enfoque.
Sensibilidad	La sensibilidad de desencadenar el enfoque. Cuanto más alto sea el valor, más fácil se activará el enfoque.

Paso 3 Clic en Guardar.




Haga clic en Inicialización de la lente, la lente ajustará los parámetros de zoom y enfoque.

4.5.1.1.8 Iluminador

Esta configuración está disponible solo cuando el dispositivo está equipado con iluminador. Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Iluminador.

Figura 4-40 Iluminador



Paso 2 Configure los parámetros del iluminador.

Tabla 4-14 Descripción de los parámetros del iluminador

Iluminador		Descripción
Luz de relleno		<p>Configure la luz de relleno para las cámaras de sonido y sirena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo IR: active el iluminador de infrarrojos y la luz blanca se desactivará. Cuando se activa una alarma, el sistema vinculará la luz blanca. • Luz blanca: active la luz blanca y el iluminador de infrarrojos se desactivará. Cuando se activa una alarma, el sistema vinculará la luz blanca. • Iluminación inteligente: el sistema cambiará los iluminadores de acuerdo con la condición real. Cuando la luz ambiental alcanza el umbral del iluminador de infrarrojos, el iluminador de infrarrojos se activa. La luz blanca se habilita cuando el objetivo aparece en el área de vigilancia, se desactiva cuando el objetivo está fuera del área de vigilancia; y el iluminador de infrarrojos se habilita según la luz ambiental. <p>Al seleccionar Iluminación inteligente como Luz de relleno, debe configurar el retardo del iluminador. De forma predeterminada, es de 60 segundos y el intervalo es de 30 a 300 segundos.</p>
Modo	Manual	Ajuste el brillo del iluminador manualmente, y luego el sistema proporcionará iluminador a la imagen en consecuencia.
	Auto	El sistema ajusta la intensidad del iluminador de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental.
	IR inteligente	

Iluminador		Descripción
	ZoomPrio	<p>El sistema ajusta la intensidad del iluminador automáticamente de acuerdo con el cambio de la luz ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la luz ambiental se vuelve más oscura, el sistema enciende primero las luces de cruce, si el brillo aún no es suficiente, enciende las luces de carretera en ese momento. • Cuando la luz ambiental se vuelve más brillante, el sistema atenúa las luces altas hasta que se apagan y luego las luces bajas. • Cuando el enfoque alcanza cierto gran angular, el sistema no encenderá la luz de carretera para evitar la sobreexposición en distancias cortas. Mientras tanto, puede configurar la compensación de luz manualmente para ajustar la luz IR intensidad.
	Apagado	El iluminador está apagado.


Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.1.9 Desempañar

La calidad de la imagen se ve comprometida en entornos con niebla o neblina, y el desempañador se puede utilizar para mejorar la claridad de la imagen.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Desempañar.

Figura 4-41 Desempañar



Paso 2 Configure los parámetros de desempañado.

Tabla 4-15 Descripción de los parámetros de desempañado

Desempañar	Descripción
Manual	Configure manualmente la intensidad de la función y el modo de luz atmosférica, y luego el sistema ajusta la claridad de la imagen en consecuencia. El modo de luz atmosférica se puede ajustar de forma automática o manual.
Auto	El sistema ajusta la claridad de la imagen según la condición real.

Apagado

La función de desempañado está desactivada.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.1.10 Ojo de pez


Seleccione el modo de instalación y el modo de grabación de acuerdo con la escena de instalación real. Cuando la cámara accede a la plataforma con flujo correctivo, la plataforma muestra la imagen correctiva.



Esta función solo está disponible en dispositivos ojo de pez.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Condiciones> Ojo de pez.

Figura 4-42 Ojo de pez



Paso 2 Configure el modo de instalación y el modo de grabación.

Tabla 4-16 Descripción de los parámetros de ojo de pez


Parámetro	Descripción
Modo de instalación	Puede seleccionar Techo, Pared o Suelo.
Modo de grabación	<ul style="list-style-type: none"> • 1O: La imagen original antes de la corrección. • 1P: imagen panorámica rectangular de 360 °. • 2P: cuando el modo de instalación es Techo o Suelo, puede configurar este modo. Dos pantallas de imagen rectangulares de 180 ° asociadas, y en cualquier momento, las dos pantallas forman una imagen panorámica de 360 °. • 1R: Pantalla de imagen original + subpantalla independiente. Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • 2R: Pantalla de imagen original + dos subpantallas independientes. Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • 4R: Pantalla de imagen original + cuatro subpantallas independientes. Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • 1O + 3R: Pantalla de imagen original + tres subpantallas independientes. Puede acercar o arrastrar la imagen en la pantalla de imagen original y mover la imagen (superior e inferior) en subpantallas para ajustar la vista vertical.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.1.11 Corrección de imagen

Habilite la función de corrección de imagen para corregir algunos objetos doblados (como carreteras) en la imagen de las cámaras de empalme panorámicas, pero influirá en el campo de visión.


Figura 4-43 Corrección de imagen



4.5.1.1.12 Modo de empalme

Seleccione el modo de empalme para empalmar varias imágenes de diferentes lentes en una imagen panorámica. Puede seleccionar Empalme combinado o Empalme para Modo.

Figura 4-44 Corrección de imagen



4.5.1.2 Gestión de perfiles


El sistema de vigilancia funciona de diferentes formas según el perfil configurado en diferentes tiempos. Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Gestión de perfiles.

Se muestra la interfaz de Gestión de perfiles.

Paso 2 Administrar perfil.


- Cuando la Gestión de perfiles está configurada como General, el sistema de vigilancia funciona en Configuración general.

Figura 4-45 General




- Cuando Profile Management está configurado como Full Time, puede seleccionar Day o Night en la lista Always Enable, el sistema de vigilancia funciona bajo la configuración Always Enable.

Figura 4-46 Tiempo completo




- Cuando la Gestión de perfiles está configurada como Programación, puede arrastrar el bloque deslizante para establecer una hora determinada como Día o Noche. Por ejemplo, configure 8: 00–18: 00 como día y 0: 00–8: 00 y 18: 00–24: 00 como noche.

Figura 4-47 Programación



- Cuando la Gestión de perfiles está configurada como Día y noche, el sistema de vigilancia funciona con la configuración Día y noche.

Figura 4-48 Día / Noche



Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.1.3 Zoom y enfoque

Puede ajustar la claridad de la imagen mediante el enfoque manual o automático; y ajuste el tamaño de la imagen mediante el zoom. Para obtener más detalles, consulte "4.2.4.2 Zoom y enfoque".

4.5.1.4 Empalme

Cuando el panorama contiene varias imágenes de varios objetivos, habilite esta función. Antes de empalmar, asegúrese de que la escena de vigilancia sea grande y no haya un escudo en la imagen, y no mueva la cámara; de lo contrario, el empalme podría fallar.






Para algunos modelos, debe seleccionar Configuración> Sistema> General> Empalme para habilitar la función de empalme. Para obtener más detalles, consulte "4.8.3 Empalme".

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Condiciones> Empalme.

Figura 4-49 Empalme



Paso 2 Hacer clic ,  o arrastrar  para ajustar la distancia de empalme. Luego comienza el empalme y, una vez completado el empalme, hay una nota de éxito en la interfaz.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en Ajuste fino automático cuando el efecto de empalme no sea bueno y la cámara ajustará el empalme con precisión automáticamente.

4.5.2 Configuración de parámetros de video

Esta sección presenta los parámetros de video, como video, instantánea, superposición, ROI (región de interés) y ruta.




Haga clic en Predeterminado y el dispositivo se restaurará a la configuración predeterminada.
Haga clic en Actualizar para ver el última configuración.

4.5.2.1 Vídeo

Configure los parámetros de transmisión de video, como el tipo de transmisión, el modo de codificación, la resolución, la velocidad de fotogramas, el tipo de velocidad de bits, la velocidad de bits, el intervalo de fotogramas I, SVC y marca de agua.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Video.





Figura 4-50 Video



Paso 2 Configure los parámetros de video.

Tabla 4-17 Descripción de los parámetros de video

Parámetro	Descripción
Habilitar	Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la transmisión secundaria, está habilitada de forma predeterminada. Puede habilitar múltiples subflujos simultáneamente.
Modo de codificación	Seleccione el modo de codificación. <ul style="list-style-type: none"> ● H.264: Modo de codificación del perfil principal. En comparación con H.264B, requiere un ancho de banda menor. ● H.264H: Modo de codificación de alto perfil. En comparación con H.264, requiere un ancho de banda menor. ● H.264B: Modo de codificación de perfil de línea base. Requiere menor ancho de banda. ● H.265: Modo de codificación del perfil principal. En comparación con H.264, requiere un ancho de banda menor. ● MJPEG: Cuando en este modo, la imagen requiere un valor de tasa de bits alto para garantizar la claridad, se recomienda configurar el Bit Velocidad valor al valor más grande en la tasa de bits de referencia.

Parámetro	Descripción
Códec inteligente	<p>Habilite el códec inteligente para mejorar la compresibilidad del video y ahorrar espacio de almacenamiento.</p>  <p>Una vez habilitado el códec inteligente, el dispositivo dejaría de admitir El tercer flujo, la ROI y la detección inteligente de eventos, y la interfaz real prevalecerán.</p>
Resolución	<p>La resolución del video. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen, pero se requerirá mayor ancho de banda.</p>
Clip de vídeo	<p>Esta función está disponible solo para la transmisión secundaria 2 de algunos modelos seleccionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convencional <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la resolución según sea necesario y haga clic en  cerca de Resolución. Se muestra la interfaz de Área. 2. Recorte la imagen en la interfaz de Área y luego haga clic en Guardar. Vea el video recortado en la interfaz en vivo. • Subflujo 2 <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Videoclip y haga clic en  Se muestra la interfaz de Área. 2. Vea el video recortado en la interfaz en vivo (solo la interfaz en vivo del subflujo 2 muestra el área recortada).
Velocidad de fotogramas (FPS)	<p>El número de fotogramas en un segundo de video. Cuanto mayor sea el valor, más claro y suave será el video.</p>
Tipo de tasa de bits	<p>El tipo de control de tasa de bits durante la transmisión de datos de video. Puede seleccionar el tipo de tasa de bits entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBR(Tasa de bits constante): la tasa de bits cambia un poco y se mantiene cerca del valor de tasa de bits definido. • VBR (Velocidad de bits variable): la velocidad de bits cambia a medida que cambia la escena de monitorización.  <p>El tipo de velocidad de bits solo se puede establecer como CBR cuando el modo de codificación está configurado como MJPEG.</p>
Calidad	<p>Este parámetro se puede configurar solo cuando el tipo de velocidad de bits se establece como VBR.</p> <p>Cuanto mejor sea la calidad, mayor será el ancho de banda solicitado.</p>
Tasa de bits de referencia	<p>El rango de valores de velocidad de bits más adecuado recomendado al usuario de acuerdo con la resolución definida y la velocidad de fotogramas.</p>
Tasa de bits máxima	<p>Este parámetro se puede configurar solo cuando el tipo de velocidad de bits se establece como VBR.</p> <p>Puede seleccionar el valor de la velocidad de bits máxima de acuerdo con el valor de la velocidad de bits de referencia. La tasa de bits cambia a medida que cambia la escena de monitoreo, pero la tasa de bits máxima se mantiene cercana al valor definido.</p>

Parámetro	Descripción
Tasa de bits	Este parámetro solo se puede configurar cuando el tipo de velocidad de bits se establece como CBR. Seleccione el valor de la tasa de bits en la lista según la condición real.
I intervalo de fotogramas	El número de fotogramas P entre dos fotogramas I y el rango del intervalo de fotogramas I cambia a medida que cambia el FPS. Se recomienda configurar I Frame Interval dos veces más grande que FPS.
SVC	Codificación de video escalada, capaz de codificar una secuencia de bits de video de alta calidad que contiene una o más secuencias de bits de subconjuntos. Al enviar la transmisión, para mejorar la fluidez, el sistema abandonará algunos datos de las configuraciones relacionadas de acuerdo con el estado de la red. <ul style="list-style-type: none"> • 1: el valor predeterminado, lo que significa que no hay codificación en capas. • 2, 3 y 4: El número de laicos en el que se empaqueta la transmisión de video.
Configuración de marca de agua	Puede verificar la marca de agua para comprobar si el video ha sido manipulado.
Carácter de marca de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función de marca de agua. 2. El carácter predeterminado es DigitalCCTV.
Flujo suave	Hacer clic , o arrastrar para establecer el valor de Stream Smooth. Cuanto mayor sea el valor, menos fluida será la secuencia, pero mayor será la definición de la imagen; cuanto menor sea el valor, más suave será la secuencia, pero menor será la definición de la imagen. El valor de Stream Smooth es 100 de forma predeterminada.


Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.2.2 Instantánea

Puede configurar los parámetros de la instantánea, incluido el tipo de instantánea, el tamaño de la imagen, la calidad y el intervalo.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Instantánea.

Figura 4-51 Instantánea



Paso 2 Configure los parámetros de la instantánea.

Tabla 4-18 Descripción del parámetro de instantánea

Parámetro	Descripción
Tipo de instantánea	Puede seleccionar General y Evento. <ul style="list-style-type: none"> ● General: El sistema toma una instantánea según lo programado. Para obtener más detalles, consulte "4.7.2 Programación de configuración". ● Evento: El sistema toma una instantánea cuando se activa la detección de video, la detección de audio, el evento o la alarma. Esta función requiere que se habilite la instantánea correspondiente.
Tamaño de la imagen	La misma resolución con la transmisión principal.
Calidad	Configura la calidad de la instantánea. Hay seis niveles de calidad de imagen y el sexto es el mejor.
Intervalo	Configura la frecuencia de las instantáneas. Seleccione Personalizado y luego podrá configurar la frecuencia de las instantáneas manualmente.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.2.3 Cubrir

Configure la información de superposición y se mostrará en la interfaz en vivo.

4.5.2.3.1 Configurar el enmascaramiento de privacidad

Puede habilitar esta función cuando necesite proteger la privacidad de algún área en la imagen de video.

Paso 1 Seleccione Configuración > Cámara > Video > Superposición > Máscara de privacidad.

Figura 4-52 Máscara de privacidad





Figura 4-53 Máscara de privacidad (domo PTZ)



Paso 2 Configure el enmascaramiento de privacidad.

- Domo PTZ
 1. Seleccione el SN.
 2. Ajuste la imagen en vivo a la ubicación adecuada a través de PTZ, seleccione el color y luego haga clic en Dibujar. Presione el botón del mouse para dibujar rectángulos. La configuración entra en vigor de inmediato.
 3. Otras operaciones:
 - ◇ Seleccione el SN y haga clic en Ir a, el domo de velocidad gira hacia el área enmascarada.
 - ◇ Seleccione el SN y haga clic en Eliminar para eliminar los rectángulos de enmascaramiento.
 - ◇ Haga clic en Borrar y luego en Aceptar para borrar todos los rectángulos de enmascaramiento.
- Otras cámaras

1. Seleccione la casilla de verificación Activar y luego arrastre el bloque al área que necesita cubrir.




- ◇ Puede arrastrar cuatro rectángulos como máximo.
 - ◇ Haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los cuadros de área; seleccione un cuadro y luego haga clic en Eliminar o haga clic con el botón derecho para eliminarlo.
2. Ajuste el tamaño del rectángulo para proteger la privacidad.
 3. Clic en Guardar.

4.5.2.3.2 Configurar el título del canal


Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar el título del canal en la imagen de video. Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Título del canal.

Figura 4-54 Título del canal



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar, ingrese el título del canal y luego seleccione la alineación del texto.




Hacer clic  para expandir el título del canal, y puede expandir 1 línea como máximo.

Paso 3 Mueva el cuadro de título a la posición que desee en la imagen. Paso 4 Clic en Guardar.

4.5.2.3.3 Configurar el título de la hora

Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar la hora en la imagen de video. Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Título de la hora.

Figura 4-55 Título de la hora



- Paso 2** Seleccione la casilla de verificación Activar.
- Paso 3** Seleccione la casilla de verificación Mostrar semana.
- Paso 4** Mueva el cuadro de tiempo a la posición que desee en la imagen.
- Paso 5** Clic en Guardar.

4.5.2.3.4 Configurar la superposición de texto


Puede habilitar esta función si necesita mostrar texto en la imagen de video.



La superposición de texto y la superposición de imágenes no pueden funcionar al mismo tiempo, y el IPC que se conecta a NVR móvil con protocolo privado mostraría la información del GPS como prioridad.

- Paso 1** Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Superposición de texto.

Figura 4-56 Superposición de texto



- Paso 2** Seleccione la casilla de verificación Habilitar, ingrese el texto que necesita y luego seleccione alineación. El texto se muestra en la imagen de video.




Hacer clic **+** para expandir la superposición de texto, y puede expandir 9 líneas como máximo.

Paso 3 Mueva el cuadro de texto a la posición que desee en la imagen. **Paso 4** Clic en Guardar.

4.5.2.3.5 Configurar atributo de fuente

Puede habilitar esta función si necesita ajustar el tamaño de fuente en la imagen de video. **Paso 1** Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Atributo de fuente.

Figura 4-57 Atributo de fuente



Paso 2 Seleccione el color y el tamaño de la fuente.

Haga clic en Más color para personalizar el color de la fuente.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.2.3.6 Configurar superposición de imágenes


Puede habilitar esta función si necesita mostrar información de imagen en la imagen de video.



La superposición de texto y la superposición de imágenes no pueden funcionar al mismo tiempo.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Superposición de imagen.

Figura 4-58 Superposición de imágenes



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar, haga clic en Cargar imagen y luego seleccione la imagen que desee superponer.


La imagen se muestra en la imagen de video.

Paso 3 Mueva la imagen superpuesta a la posición que desee en la imagen. **Paso 4** Clic en Guardar.

4.5.2.3.7 Configurar superposición personalizada

Puede habilitar esta función si necesita mostrar información personalizada en la imagen de video. **Paso 1** Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Superposición personalizada.

Figura 4-59 Superposición personalizada



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego seleccione la alineación del texto.



Hacer clic **+** para expandir la superposición personalizada y puede expandir 1 línea como máximo.

Paso 3 Mueva el cuadro personalizado a la posición que desee en la imagen. **Paso 4** Clic en Guardar.

4.5.2.3.8 Configuración de la información de OSD


Puede habilitar esta función si desea mostrar la información de preajuste, coordenadas PTZ, zoom, recorrido y ubicación en la imagen de video.



Solo el domo de velocidad de seguimiento admite la función de información OSD.


Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Información OSD.

Figura 4-60 Información de OSD



Paso 2 Configure la información de OSD.

Tabla 4-19 Descripción de la información OSD

Parámetro	Descripción
Preestablecido	Seleccione Activar, y el nombre del preajuste se muestra en la imagen cuando la cámara cambia al preajuste, y desaparecerá 3 s más tarde.
Temperatura	Seleccione Activar y se muestra la temperatura interna del dispositivo actual.
Coordenadas	Seleccione Activar y la información de las coordenadas PTZ se muestra en la imagen.
Enfocar	Seleccione Activar y la información del zoom se muestra en la imagen. como  , lo que significa una tasa de zoom de 12x.
norte	Seleccione Activar y la dirección norte se muestra en la imagen.
RS485	Seleccione Habilitar y habilitará la función de comunicación RS-485.
Texto	Seleccione Activar y configure el texto, y el texto se muestra en la imagen.
Texto de entrada	
Texto alineado	Modo de alineación de la información mostrada en la imagen.

Paso 3 Mueva el cuadro OSD a la posición que desee en la imagen.


Paso 4 Clic en Guardar.

4.5.2.3.9 Configurar el conteo

La imagen muestra estadísticas del número de entrada y el número de salida. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Recuento.

Figura 4-61 Contando



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego configure el método de conteo y la alineación. Paso 3 Mueva el cuadro de conteo a la posición que desee en la imagen.


Paso 4 Clic en Guardar.

4.5.2.3.10 Configurar estadísticas estructuradas

La imagen muestra estadísticas estructuradas. Cuando la función de superposición se habilita durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Estadísticas estructuradas.

Figura 4-62 Estadísticas estructuradas



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar, seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione alineación de texto. Paso 3 Mueva el cuadro de estadísticas

estructuradas a la posición que desee en la imagen.


Paso 4 Clic en Guardar.

4.5.2.3.11 Configuración de la posición del PIB

La imagen muestra la posición GPS. Cuando la función de superposición se habilita durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Posición del PIB.

Figura 4-63 Posición del PIB



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar y luego seleccione el Modo en Automático o Manual.

- Auto: el GPS posiciona la longitud y latitud automáticamente.
- Manual: ingrese la longitud y latitud manualmente.


Paso 3 Mueva el cuadro de posición GPS a la posición que desee en la imagen. **Paso 4** Clic en Guardar.

4.5.2.3.12 Configurar rango

Configure la altura de la cámara y el tiempo de visualización de la información de superposición. Haga clic en cualquier punto del suelo en el que esté instalado el poste en la imagen y se mostrará la información de superposición entre la cámara y el punto seleccionado.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Rango.

Figura 4-64 Rango



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación **Habilitar** y luego configure la altura de instalación y la visualización de la hora.

Visualización de la hora: la hora de visualización de la información de rango en la imagen en vivo.


Paso 3 Clic en **Guardar**.

4.5.2.3.13 Configurar ANPR

La imagen muestra información de estadísticas ANPR. Cuando la función de superposición se habilita durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Paso 1 Seleccione **Configuración > Cámara > Video > Superposición > ANPR**.

Figura 4-65 ANPR



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación **Habilitar**, seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione alineación de texto. **Paso 3** Mueva el cuadro ANPR a la posición que desee en la imagen.


Paso 4 Clic en **Guardar**.

4.5.2.3.14 Configuración de estadísticas faciales

La imagen muestra información de estadísticas faciales. Cuando la función de superposición habilitada durante

configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente. Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Superposición> Estadísticas faciales.

Figura 4-66 Estadísticas de caras



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y seleccione alinear texto.


Paso 3 Mueva el cuadro de estadísticas estructuradas a la posición que desee en la imagen. Paso 4 Clic en Guardar.

4.5.2.4 ROI

Seleccione ROI (región de interés) en la imagen y configure la calidad de imagen de ROI, y luego la imagen seleccionada se muestra con una calidad definida.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> ROI.

Figura 4-67 ROI



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar, dibuje el área en la imagen y luego configure la calidad de imagen de ROI.



- Puede dibujar cuatro cuadros de área como máximo.
- Cuanto mayor sea el valor de la calidad de la imagen, mejor será la calidad.
- Haga clic en Eliminar todo para eliminar todos los cuadros de área; seleccione una casilla y luego haga clic en **Eliminar** o haga clic derecho para eliminarlo.


Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.2.5 Camino

Puede configurar la ruta de almacenamiento para instantánea en vivo, grabación en vivo, instantánea de reproducción, descarga de reproducción y clips de video.


Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Video> Ruta.

Figura 4-68 Ruta



Paso 2 Haga clic en Examinar para seleccionar la ruta de almacenamiento para la instantánea en vivo, la grabación en vivo, la instantánea de reproducción, la descarga de reproducción y los videoclips.

Tabla 4-20 Descripción de la ruta

Parámetro	Descripción	
Instantánea en vivo	La instantánea de la interfaz en vivo. La ruta predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ LiveSnap shot.	 El administrador en la ruta se refiere a la cuenta que se está utilizando.
Grabación en vivo	El video grabado de la interfaz en vivo. La ruta predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ LiveReco rd.	
Instantánea de reproducción	La instantánea de la interfaz de reproducción. La ruta predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ Playback Instantánea.	
Descarga de reproducción	El video descargado de la interfaz de reproducción. La ruta predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ Playback Record.	
Clips de video	El video recortado de la interfaz de reproducción. La ruta predeterminada es C: \ Users \ admin \ WebDownload \ VideoClip s.	

Paso 3 Clic en Guardar.

4.5.3 Audio


Puede configurar los parámetros de audio y el audio de la alarma.

4.5.3.1 Configuración de parámetros de audio

Esta sección presenta los parámetros de audio, incluido el modo de codificación, la frecuencia de muestreo, el tipo de audio y el filtro de ruido.

Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Audio> Audio.

Figura 4-69 Audio



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar en Transmisión principal o Transmisión secundaria.

Para la cámara con varios canales, seleccione el número de canal.



Active cuidadosamente la función de adquisición de audio de acuerdo con el requisitos del escenario de aplicación.

Paso 3 Configure los parámetros de audio.

Tabla 4-21 Descripción de los parámetros de audio

Parámetro	Descripción
Modo de codificación	Puede seleccionar el modo de codificación de audio de G.711A, G.711Mu, AAC, G.726. El modo de codificación de audio configurado se aplica tanto al audio como al intercomunicador. Se recomienda el valor predeterminado.
Frecuencia de muestreo	Número de muestreo por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor será la muestra en un segundo y más precisa será la señal restaurada. Puede seleccionar la frecuencia de muestreo de audio entre 8K, 16K, 32K, 48K, 64K.
Tipo de entrada de audio	Puede seleccionar el tipo de audio en: <ul style="list-style-type: none"> ● En línea: Requiere un dispositivo de audio externo. ● Micrófono: No requiere dispositivo de audio externo.
Filtro de ruido	Habilite esta función y el sistema filtrará automáticamente el ruido ambiental.
Volumen del micrófono	Ajusta el volumen del micrófono.
Volumen del altavoz	Ajusta el volumen del altavoz.

Paso 4 Clic en Guardar.

4.5.3.2 Configuración de audio de alarma


Puede grabar o cargar un archivo de audio de alarma. El archivo de audio se reproducirá cuando se active la alarma.

- Hacer clic para reproducir el audio seleccionado.

- Hacer clic para descargar el audio al almacenamiento local.


Paso 1 Seleccione Configuración> Cámara> Audio> Audio de alarma.

Figura 4-70 Audio de alarma



Paso 2 Haga clic en Agregar archivo de audio.

Figura 4-71 Agregar archivo de audio



Paso 3 Configure el archivo de audio.

- Seleccione Grabar, ingrese el nombre del audio en el cuadro de entrada y luego haga clic en Grabar.
- Seleccione Cargar, haga clic en para seleccionar el archivo de audio a cargar y luego haga clic en **Subir**.



La cámara solo admite archivos de audio con formato .pcm y puede cargar archivos de audio con formatos .pcm o .wav2.

Paso 4 Seleccione el archivo que necesita.

4.6 Red

Esta sección presenta la configuración de la red.

4.6.1 TCP / IP

Puede configurar la dirección IP y el servidor DNS (Sistema de nombres de dominio) y así sucesivamente de acuerdo con la planificación de la red.


Prerrequisitos

La cámara se ha conectado a la red.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> TCP / IP.


Figura 4-72 TCP / IP



Paso 2 Configure los parámetros de TCP / IP.

Tabla 4-22 Descripción de los parámetros de TCP / IP

Parámetro	Descripción
Nombre de host	Ingrese el nombre de host y la longitud máxima es de 15 caracteres.
Tarjeta ethernet	Seleccione la tarjeta Ethernet que necesita ser configurada y la predeterminada es Wire.
Modo	El modo que obtiene la cámara IP: <ul style="list-style-type: none"> ● Estático Configure la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada manualmente y, a continuación, haga clic en Guardar; se muestra la interfaz de inicio de sesión con la dirección IP configurada. ● DHCP Cuando haya un servidor DHCP en la red, seleccione DHCP y la cámara adquiere la dirección IP automáticamente.
Dirección MAC	Muestra la dirección MAC del host.
Versión IP	Seleccione IPv4 o IPv6.
Dirección IP	Cuando seleccione Estático en Modo, ingrese la dirección IP y la máscara de subred que necesita.
Máscara de subred	

Parámetro	Descripción
Puerta de enlace predeterminada	 <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 no tiene máscara de subred. • La puerta de enlace predeterminada debe estar en el mismo segmento de red que la dirección IP.
DNS preferido	Dirección IP del DNS preferido
DNS alternativo	Dirección IP del DNS alternativo
<p>Habilite ARP / Ping para configurar el servicio de dirección IP</p>	<p>Seleccione la casilla de verificación, obtenga la dirección MAC de la cámara y luego podrá modificar y configurar la dirección IP del dispositivo con el comando ARP / ping.</p> <p>Esto está habilitado por defecto. Durante el reinicio, no tendrá más de 2 minutos para configurar la dirección IP del dispositivo mediante un paquete de ping con cierta longitud, el servidor se apagará en 2 minutos o se apagará inmediatamente después de que la dirección IP se configure correctamente. Si no está habilitado, la dirección IP no se puede configurar con el paquete de ping.</p> <p>Una demostración de cómo configurar la dirección IP con ARP / Ping.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga la cámara que necesita ser configurada y la PC dentro de la misma red local, y luego obtenga una dirección IP utilizable. 2. Obtenga la dirección MAC de la cámara de la etiqueta del dispositivo. 3. Abra el editor de comandos en la PC e ingrese el siguiente comando. <div data-bbox="662 1198 1407 1825" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <pre>Windows syntax␣ arp -s <IP Address> <MAC> ␣ ping -l 480 -t <IP Address> ␣ Windows example␣ arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11␣ ping -l 480 -t 192.168.0.125␣ UNIX/Linux/Mac syntax␣ arp -s <IP Address> <MAC> ␣ ping -s 480 <IP Address> ␣ UNIX/Linux/Mac example␣ arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11␣ ping -s 480 192.168.0.125␣</pre> </div> 4. Reinicie la cámara. 5. Verifique la línea de comando de la PC, si hay información como Responder desde 192.168.0.125... 6. Ingrese http: // (dirección IP) en la barra de direcciones del navegador para iniciar sesión.


Paso 3 Clic en Guardar.

4.6.2 Puerto

Configure los números de puerto y el número máximo de usuarios (incluye web, cliente de plataforma y cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> Puerto.

Figura 4-73 Puerto



Port		
Max Connection	<input type="text" value="10"/>	(1~20)
TCP Port	<input type="text" value="37777"/>	(1025~65534)
UDP Port	<input type="text" value="37778"/>	(1025~65534)
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>	
RTSP Port	<input type="text" value="554"/>	
RTMP Port	<input type="text" value="1935"/>	(1025~65534)
HTTPS Port	<input type="text" value="443"/>	
<input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Save"/>		

Paso 2 Configure los parámetros del puerto.



- 0–1024, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 37780–37880, 39999, 42323 son ocupada para usos específicos.
- No utilice el mismo valor de ningún otro puerto durante la

configuración del puerto. Tabla 4-23 Descripción de los

Parámetro	Descripción
Conexión máxima	El número máximo de usuarios (cliente web, cliente de plataforma o cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente. El valor predeterminado es 10.
Puerto TCP	Puerto de protocolo de control de transmisión. El valor predeterminado es 37777.
El puerto UDP	Puerto de protocolo de datagrama de usuario. El valor predeterminado es 37778.

Parámetro	Descripción
Puerto RTSP	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto de protocolo de transmisión en tiempo real, y el valor predeterminado es 554. Si reproduce la vista en vivo con un teléfono inteligente QuickTime, VLC o Blackberry, el siguiente formato de URL está disponible. • Cuando el formato de URL requiere RTSP, debe especificar el número de canal y el tipo de flujo de bits en la URL, y también el nombre de usuario y la contraseña si es necesario. • Al reproducir la vista en vivo con el teléfono inteligente Blackberry, debe apagar el audio y luego configurar el modo de códec en H.264B y la resolución en CIF. <p>Ejemplo de formato de URL: <code>rtsp://nombre de usuario: contraseña @ ip : puerto / cam / realmonitor? channel = 1 & subtype = 0</code></p> <p>Entre eso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de usuario: el nombre de usuario, como admin. • Contraseña: la contraseña, como admin. • IP: la IP del dispositivo, como 192.168.1.112. • Puerto: déjelo si el valor predeterminado es 554. • Canal: el número de canal, que comienza desde 1. Por ejemplo, si está utilizando el canal 2, entonces el canal = 2. • Subtipo: el tipo de flujo de bits; 0 significa flujo principal (subtipo = 0) y 1 significa flujo secundario (subtipo = 1). <p>Ejemplo: si necesita la transmisión secundaria del canal 2 de un dispositivo determinado, la URL debe ser: <code>rtsp://admin: admin@10.12.4.84 : 554 / cam / realmonitor? channel = 2 1 & = 1</code></p> <p>Si no se necesitan el nombre de usuario y la contraseña, la URL puede ser: <code>rtsp://ip: port / cam / realmonitor? Channel = 11 & = 0</code></p>
Puerto RTMP	Protocolo de mensajería en tiempo real. El puerto que RTMP proporciona servicio. Es 1935 por defecto.
Puerto HTTPS	Puerto de comunicación HTTPS. Es 443 por defecto.

Paso 3 Clic en Guardar.



La configuración de Max Connection entra en vigencia de inmediato, y otras tomarán efecto después del reinicio.

4.6.3 PPPoE

Protocolo punto a punto sobre Ethernet, es uno de los protocolos que utiliza el dispositivo para conectarse a Internet. Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE del proveedor de servicios de Internet y luego configure la conexión de red a través de PPPoE; la cámara adquirirá una dirección IP dinámica WAN.

Prerrequisitos

- La cámara se ha conectado a la red.
- Ha obtenido la cuenta y la contraseña del proveedor de servicios de Internet.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> PPPoE.

Figura 4-74 PPPoE



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña.



- Desactive UPnP mientras usa PPPoE para evitar una posible influencia.
- Después de realizar la conexión PPPoE, la dirección IP del dispositivo no se puede modificar a través de la interfaz web

Paso 3 Clic en Guardar.

Se muestra el cuadro de aviso de éxito y luego se muestra la dirección IP WAN en tiempo real. Puede visitar la cámara a través de la dirección IP.

4.6.4 DDNS

Configure correctamente el DDNS, y luego el nombre de dominio en el servidor DNS coincide con su dirección IP y la relación coincidente se actualiza en tiempo real. Siempre puede visitar la cámara con el mismo nombre de dominio sin importar cómo cambie la dirección IP.

Prerrequisitos

Compruebe el tipo de servidor DNS admitido por la cámara.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> DDNS.



- El servidor de terceros puede recopilar la información de su dispositivo después de que se habilite DDNS.
- Regístrese e inicie sesión en el sitio web de DDNS, y luego podrá ver la información de todos los dispositivos conectados en su cuenta.

Figura 4-75 DDNS (1)

Paso 2 Seleccione Tipo y configure los parámetros según sea necesario.

Tabla 4-24 Descripción de los parámetros de DDNS

Parámetro	Descripción
Tipo	El nombre y la dirección web del proveedor de servicios DDNS; consulte la relación de coincidencia a continuación:
Dirección web	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección web CN99 DDNS: www.3322.org • Dirección web NO-IP DDNS: dynupdate.no-ip.com • Dirección web de Dyndns DDNS: members.dyndns.org
Nombre de dominio	El nombre de dominio que registró en el sitio web de DDNS.
Prueba	Solo cuando seleccione el tipo NO-IP DDNS, puede hacer clic en probar para verificar si el registro del nombre de dominio es exitoso.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo del proveedor del servidor DDNS. Debe registrar una cuenta (incluye nombre de usuario y contraseña) en el sitio web del proveedor del servidor DDNS.
Contraseña	
Intervalo	El ciclo de actualización de la conexión entre el dispositivo y el servidor, y el tiempo por defecto es de 10 minutos.

Paso 3 Clic en Guardar.

Resultado

Abra el navegador en la PC, ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones y luego presione Enter, se muestra la interfaz de inicio de sesión.

4.6.5 SMTP (correo electrónico)

Configure el parámetro de correo electrónico y habilite el enlace de correo electrónico. El sistema envía un correo electrónico a la dirección definida cuando se activa la alarma correspondiente.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> SMTP (correo electrónico).

Figura 4-76 SMTP (correo electrónico)

Paso 2 Configure los parámetros de SMTP (correo electrónico).




Tabla 4-25 Descripción de los parámetros de SMTP (correo electrónico)



Parámetro	Descripción
Servidor SMTP	Dirección del servidor SMTP
Puerto	El número de puerto del servidor SMTP.
Nombre de usuario	La cuenta del servidor SMTP.
Contraseña	La contraseña del servidor SMTP.
Anonimato	Seleccione la casilla de verificación y la información del remitente no se mostrará en el correo electrónico.
Remitente	Dirección de correo electrónico del remitente.
Autenticación	Seleccione Autenticación entre Ninguna, SSL y TLS. Para obtener más detalles, consulte Tabla 4-26.
Título	Introduzca un máximo de 63 caracteres en números arábigos, chinos e ingleses. Hacer clic para seleccionar el tipo de título, incluido el nombre, la identificación del dispositivo y el tipo de evento, y puede establecer un máximo de 2 títulos.
Adjunto archivo	Seleccione la casilla de verificación para admitir el archivo adjunto en el correo electrónico.
Receptor de correo	Dirección de correo electrónico del destinatario. Admite 3 direcciones como máximo.

Parámetro	Descripción
Correo de salud	El sistema envía un correo de prueba para comprobar si la conexión está configurada correctamente. Seleccione Health Mail y configure el Período de actualización, y luego el sistema envía el correo de prueba como el intervalo establecido.

Para la configuración de los principales buzones de correo, consulte Tabla 4-26.

Tabla 4-26 Descripción de la configuración principal del buzón

Buzón	SMTP servidor	Acción auténtica	Puerto	Descripción
QQ	smtp.qq.com	SSL	465	<ul style="list-style-type: none"> El tipo de autenticación no puede ser Ninguno. Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón. Se requiere el código de autenticación, la contraseña de QQ o la contraseña de correo electrónico no es aplicable.  <p>Código de autenticación: el código que recibir al habilitar SMTP Servicio.</p>
		TLS	587	<ul style="list-style-type: none"> El tipo de autenticación no puede ser Ninguno. Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón. Se requiere el código de autenticación, la contraseña de QQ o la contraseña de correo electrónico no es aplicable.  <p>Código de autenticación: el código que recibir al habilitar el servicio SMTP.</p>
163	smtp.163.com	SSL	465/994	<ul style="list-style-type: none"> Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón. Se requiere el código de autenticación; la contraseña de correo electrónico no es aplicable.  <p>Código de autenticación: el código que recibir al habilitar SMTP Servicio.</p>

Buzón	SMTP servidor	Acción auténtica	Puerto	Descripción
		TLS	25	<ul style="list-style-type: none"> • Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón. • Se requiere el código de autenticación; la contraseña de correo electrónico no es aplicable.  <p>Código de autenticación: el código que recibir al habilitar el servicio SMTP.</p>
		ninguna	25	<ul style="list-style-type: none"> • Debe habilitar el servicio SMTP en su buzón. • Se requiere el código de autenticación; la contraseña de correo electrónico no es aplicable.  <p>Código de autenticación: el código que recibir al habilitar SMTP Servicio.</p>
Sina	smtp.sina.com	SSL	465	Habilite el servicio SMTP en su buzón.
		ninguna	25	
126	smtp.126.com	ninguna	25	Habilite el servicio SMTP en su buzón.

Paso 3 Clic en Guardar.

Paso 4 Haga clic en Probar para probar si los correos electrónicos se pueden enviar y recibir correctamente.

4.6.6 UPnP

UPnP (Universal Plug and Play), un protocolo que establece la relación de mapeo entre las redes de área local y de área amplia. Esta función le permite visitar el dispositivo de área local a través de la dirección IP de área amplia.


Prerrequisitos

- Asegúrese de que el servicio UPnP esté instalado en el sistema.
- Inicie sesión en el enrutador y configure la dirección IP WAN para configurar la conexión a Internet.
- Habilite UPnP en el enrutador.
- Conecte su dispositivo al puerto LAN del enrutador.
- Seleccione Configuración> Red> TCP / IP, en Dirección IP, ingrese la dirección IP de área local del enrutador o seleccione DHCP y adquiere la dirección IP automáticamente.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Configuración> Red> UPnP.

Figura 4-77 UPnP



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y hay dos modos de mapeo: Personalizado y

Defecto.

- Seleccione Personalizado, haga clic en  y luego puede modificar el puerto externo según sea necesario.
- Seleccione Predeterminado y, a continuación, el sistema finalizará la asignación con el puerto desocupado automáticamente y no podrá modificar la relación de asignación.

Paso 3 Clic en Guardar.

Abra el navegador web en la PC, ingrese `http://dirección IP de área amplia: número de puerto externo`, y luego puede visitar el dispositivo de área local con el puerto correspondiente.

4.6.7 SNMP

SNMP (Protocolo simple de administración de red), que se puede utilizar para permitir que software como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser se conecte a la cámara y administre y supervise la cámara.

Prerrequisitos

- Instale herramientas de administración y monitoreo SNMP como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
- Obtenga el archivo MIB de la versión correspondiente del soporte técnico.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> SNMP.

Figura 4-78 SNMP (1)

Figura 4-79 SNMP (2)

Paso 2 Seleccione la versión SNMP para habilitar SNMP.

- Seleccione V1 y el sistema solo podrá procesar información de la versión V1.
- Seleccione V2 y el sistema solo podrá procesar información de la versión V2.
- Seleccione V3 y luego V1 y V2 dejarán de estar disponibles. Puede configurar el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autenticación. Requiere el nombre de usuario correspondiente, contraseña




y tipo de autenticación para visitar su dispositivo desde el servidor.



El uso de V1 y V2 puede provocar una fuga de datos y se recomienda V3.

En Trap Address, ingrese la dirección IP de la PC que tiene MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser instalados, y deje los demás parámetros con los valores predeterminados.

Tabla 4-27 Descripción de los parámetros SNMP

Parámetro	Descripción
Puerto SNMP	El puerto de escucha del agente de software en el dispositivo.
Leer comunidad, escribir comunidad	La cadena de comunidad de lectura y escritura que admite el agente de software.  Puede ingresar número, letra, subrayado y guión para formar el nombre.
Dirección de trampa	La dirección de destino de la información de Trampa enviada por el agente de software en el dispositivo.
Puerto trampa	El puerto de destino de la información de captura enviada por el agente de software en el dispositivo.
Nombre de usuario de solo lectura	Configure el dispositivo de acceso al nombre de usuario de solo lectura, y público por defecto.  Puede ingresar un número, una letra y un subrayado para formar el nombre.
Nombre de usuario de lectura / escritura	Configure el dispositivo de acceso al nombre de usuario de lectura / escritura, y público por defecto.  Puede ingresar un número, una letra y un subrayado para formar el nombre.
tipo de autenticación	Puede seleccionar entre MD5 y SHA. El tipo predeterminado es MD5 .
Contraseña de autenticación	No debe tener menos de 8 dígitos.
Tipo de cifrado	El predeterminado es CBC-DES.
Contraseña de cifrado	No debe tener menos de 8 dígitos.

Paso 3 Clic en Guardar.

Resultado

Vea la configuración del dispositivo a través de MIB Builder o MG-SOFT MIB Browser.

1. Ejecute MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
2. Compile los dos archivos MIB con MIB Builder.
3. Cargue los módulos generados con MG-SOFT MIB Browser.
4. Ingrese la dirección IP del dispositivo que necesita administrar en el navegador MG-SOFT MIB, y luego seleccione la versión para buscar.
5. Despliegue todas las listas de árbol que se muestran en el navegador MG-SOFT MIB y luego podrá ver la información de configuración, la cantidad de canales de video, la cantidad de canales de audio y la versión del software



Utilice una PC con sistema operativo Windows y desactive el servicio SNMP Trap. El navegador MG-SOFT MIB pantalla de aviso cuando se activa la alarma.

4.6.8 Bonjour

Habilite esta función y el sistema operativo y los clientes compatibles con Bonjour encontrarán la cámara automáticamente. Puede tener una visita rápida a la cámara



con el navegador Safari.

Bonjour está habilitado de forma predeterminada.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> Bonjour.

Figura 4-80 Bonjour

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego configure el nombre del servidor. Paso 3 Clic en Guardar.

Resultado

En el sistema operativo y los clientes que admiten Bonjour, siga los pasos siguientes para visitar la cámara de red con el navegador Safari.

1. Haga clic en Mostrar todos los marcadores en Safari.
2. Habilite Bonjour. El SO o cliente detecta automáticamente las cámaras de red con Bonjour habilitado en la LAN.
3. Haga clic en la cámara para visitar la interfaz web correspondiente.

4.6.9 Multidifusión

Cuando varios usuarios obtienen una vista previa de la imagen de vídeo del dispositivo simultáneamente a través de la red, es posible que falle debido al ancho de banda limitado. Puede resolver este problema configurando una IP de multidifusión (224.0.1.0–238.255.255.255) para la cámara y adoptando el protocolo de multidifusión.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> Multidifusión.

Figura 4-81 Multidifusión

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar e ingrese la dirección IP y el número de

puerto.

Tabla 4-28 Descripción de los parámetros de multidifusión

Parámetro	Descripción
Dirección de multidifusión	La dirección IP de multidifusión de la transmisión principal / transmisión secundaria es 224.1.2.4 de forma predeterminada y el rango es 224.0.0.0– 239.255.255.255.
Puerto	El puerto de multidifusión del flujo correspondiente: flujo principal: 40000; Sub Stream1: 40016; Sub Stream2: 40032, y todo el rango es 1025–65500.

Paso 3 Clic en Guardar.

Resultado

En la interfaz en vivo, seleccione RTSP en multidifusión y luego podrá ver la imagen de video con el protocolo de multidifusión.

4.6.10 802.1x

Las cámaras pueden conectarse a la LAN después de pasar la autenticación 802.1x. **Paso 1** Seleccione Configuración> Red> 802.1x.

Figura 4-82 802.1x



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego configure los parámetros.

Tabla 4-29 Descripción de los parámetros de 802.1x

Parámetro	Descripción
Autenticación	PEAP (protocolo EAP protegido).
Nombre de usuario	El nombre de usuario que se autenticó en el servidor.
Contraseña	Contraseña correspondiente.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.6.11 QoS

Puede resolver problemas como el retraso y la congestión de la red con esta función. Ayuda a asegurar el ancho de banda, reducir el retardo de transmisión, la tasa de pérdida de paquetes y la fluctuación de retardo para mejorar la experiencia. 0–63 significa 64 grados de prioridad; 0 para el más bajo y 63 el más alto. **Paso 1** Seleccione Configuración> Red> QoS.

Figura 4-83 QoS

Paso 2 Configure los parámetros de QoS.

Tabla 4-30 Descripción de los parámetros de QoS

Parámetro	Descripción
Monitor en tiempo real	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizan para la vigilancia de la red. 0 para el más bajo y 63 el más alto.
Mando	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizaron para configurar o verificar.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.6.12 5G

La configuración 5G incluye configuración de marcación y configuración móvil. Instale la tarjeta SIM (módulo de identificación del suscriptor) en la cámara y conéctela a la red 5G a través de la configuración de marcación y la configuración móvil.

- Configuración de marcación: Conecte la cámara a la red 5G en un período específico.
- Configuración móvil: configure el teléfono móvil para recibir el mensaje de vinculación. Cuando se activa una alarma, el sistema envía un mensaje de alarma al receptor, y luego el receptor puede activar la cámara y conectarla a la red 5G a través de mensaje o llamada.

4.6.12.1 Configuración de marcación

Configure la cámara para conectarla a la red 5G.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> 5G> Configuración de marcación.

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar y configure los parámetros.

Figura 4-84 Configuración de marcación

Tabla 4-31 Parámetros de configuración de marcación

Parámetro	Descripción
Tipo de red inalámbrica	Seleccione el tipo de red inalámbrica según el operador.
APN	Adquirido del transportista.
modo de autenticación	Seleccione el modo de autenticación según el operador diferente.
Número de marcación	El número es diferente según el operador diferente y se puede adquirir del operador.
Nombre de usuario	Adquirido del transportista.
Contraseña	Adquirido del transportista.
Intervalo	Es el período posterior al período de marcación que se ha configurado, es 30 s por defecto, durante el cual la cámara puede conectarse automáticamente a la red 5G. Una vez finalizado el período, la cámara corta automáticamente la conexión para ahorrar flujo.
Intervalo de tiempo	La cámara puede conectarse a la red 5G durante el período configurado. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.1 Período de configuración".
Estado de la red inalámbrica	Cuando la marcación se realiza correctamente, se muestra el estado de la red inalámbrica.
Señal inalámbrica	Cuando la marcación se realiza correctamente, se muestran el tipo de red inalámbrica y la intensidad de la señal.

Paso 3 Clic en Guardar.


4.6.12.2 Configuración móvil

Configure el teléfono móvil y todos los mensajes de alarma admiten el envío de mensajes al receptor configurado. Después de recibir un mensaje, el receptor puede activar la cámara y conectarla a la red 5G mediante mensaje o llamada.

- Envío de mensaje: configure el número de teléfono del receptor y, cuando se active una alarma, el sistema enviará un mensaje al receptor.
- Activación de mensaje: establezca el número de teléfono del remitente, el remitente puede enviar un mensaje de comando para activar la cámara. Los comandos son los siguientes:
 - ◇ Activado: hace que la cámara esté en línea.
 - ◇ Apagado: hace que la cámara esté fuera de línea.
 - ◇ Reiniciar: reinicia la cámara.
- Activación del teléfono: establezca el número de teléfono del receptor, la persona que llama puede llamar a la cámara para activar la cámara y conectarse.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> 5G> Configuración móvil.

Paso 2 Seleccione Enviar mensaje, Activación de mensaje o Activación de teléfono según sea necesario.

Paso 3 Ingrese los números de teléfono del receptor, remitente o persona que llama y haga clic en  para agregarlo a la lista.





- Seleccione un número de teléfono  para
- Puede editar el mensaje en Título durante la configuración.

Figura 4-85 Configuración móvil




4.6.13 Plataforma de acceso

4.6.13.1 P2P

P2P es una tecnología transversal de red privada que permite a los usuarios administrar dispositivos fácilmente sin requerir DDNS, mapeo de puertos o servidor de tránsito. Escanee el código QR con su teléfono inteligente y luego podrá agregar y administrar más dispositivos en el cliente de teléfono móvil.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> Plataforma de acceso> P2P.

Figura 4-86 P2P



- Cuando P2P está habilitado, se admite la administración remota en el dispositivo.
- Cuando P2P está habilitado y el dispositivo accede a la red, el estado se muestra en línea. Se recopilará la información de la dirección IP, la dirección MAC, el nombre del dispositivo y el SN del dispositivo. La información recopilada es solo para acceso remoto. Puede cancelar Habilitar selección para rechazar la colección.

Paso 2 Inicie sesión en el cliente de teléfono móvil y toque Gestión de dispositivos. **Paso 3** Toque + en la esquina superior derecha.

Paso 4 Escanee el código QR en la interfaz P2P.

Paso 5 Siga las instrucciones para finalizar la configuración.

4.6.13.2 ONVIF


La autenticación ONVIF está activada de forma predeterminada, lo que permite que los productos de video en red (incluido el dispositivo de grabación de video y otros dispositivos de grabación) de otros fabricantes se conecten a su dispositivo.



ONVIF está habilitado de forma predeterminada.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> Puerto> ONVIF.

Figura 4-87 ONVIF



Paso 2 Seleccione Activado en Autenticación.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.6.13.3 RTMP

A través de RTMP, puede acceder a la plataforma de terceros (como Ali y YouTube) para realizar la visualización de video en vivo.



- RTMP solo puede configurarlo el administrador.
- RTMP admite los formatos de video H.264, H.264 B y H.264H, y solo el formato de audio AAC.

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> Puerto> RTMP.

Figura 4-88 ONVIF

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar.



Asegúrese de que la dirección IP sea confiable al habilitar

RTMP. Paso 3 Configure los parámetros de RTMP. .

Tabla 4-32 Descripción de los parámetros de RTMP

Parámetro	Descripción
Tipo de flujo	La transmisión para visualización en vivo. Asegúrese de que el formato de video sea H.264, H.264 B y H.264H, y que el formato de audio sea AAC.
Tipo de dirección	Incluye no personalizado y personalizado. <ul style="list-style-type: none"> • No personalizado: Ingrese la IP del servidor y el nombre de dominio. • Personalizado: Introduzca la ruta asignada por el servidor.
Dirección IP	Al seleccionar No personalizado, debe ingresar la dirección IP y el puerto del servidor.
Puerto	<ul style="list-style-type: none"> • dirección IP: Admite IPv4 o nombre de dominio. • Puerto: Le recomendamos que utilice el predeterminado.
Dirección personalizada	Al seleccionar Personalizado, debe ingresar la ruta asignada por el servidor.

Paso 4 Clic en Guardar.

4.7 Almacenamiento

Esta sección presenta cómo administrar los recursos guardados (como videos grabados) y el espacio de almacenamiento. La gestión del almacenamiento ayuda a aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.

4.7.1 Configuración del plan de almacenamiento

- Configuración del plan de grabación y el control de grabación para lograr una grabación de todos los tiempos, grabación en un período específico o grabación vinculada a alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.2.1 Configuración del plan de grabación" y "5.1.1.2.2 Configuración del control de grabación".
- Configure la programación de instantáneas según sea necesario. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.3.1 Configuración del plan de instantáneas".

4.7.2 Programación de configuración

Puede configurar la programación de grabación, la programación de instantáneas y la programación de vacaciones. Establezca ciertos días como feriados, y cuando se selecciona Grabar o Instantánea en el programa de feriados, el sistema toma instantáneas o graba videos como el programa de feriados definido.

Prerrequisitos

- Configure el modo de grabación en Automático en Control de grabación. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.2.1 Configuración Plan de registro".
- Configure el registro de vacaciones y la programación de instantáneas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.2.1 Configuración de registro Plan" y "5.1.1.3.1 Configuración del plan de instantáneas".

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Almacenamiento> Programación> Programación de vacaciones.

Figura 4-89 Programación de vacaciones

Paso 2 Seleccione Grabar o Instantánea.

Paso 3 Seleccione los días que necesita establecer como vacaciones.

Aquellos días con color amarillo indica que se establecieron como festivos.



Cuando la configuración del programa de vacaciones no es la misma que la configuración general, El ajuste de programación es anterior al ajuste general. Por ejemplo, con la programación de vacaciones activada, si el día es feriado, el sistema toma instantáneas o graba como configuración de programación de vacaciones; de lo contrario, el sistema toma instantáneas o graba como configuración general.

Paso 4 Clic en Guardar.

4.7.3 Configuración de destino

Esta sección presenta la configuración del método de almacenamiento para los videos grabados y las instantáneas.


4.7.3.1 Camino

Puede seleccionar diferentes rutas de almacenamiento para los videos grabados y las instantáneas según el tipo de evento. Puede seleccionar entre tarjeta SD, FTP y NAS.



Local se muestra solo en modelos que admiten tarjeta SD. Paso 1 Seleccione Configuración> Almacenamiento> Destino> Ruta.

Figura 4-90 Ruta



Paso 2 Seleccione el método de almacenamiento que necesita para los videos grabados y las instantáneas de diferentes tipos.

Tabla 4-33 Descripción de los parámetros de la ruta

Parámetro	Descripción
Tipo de evento	Seleccione entre Programado, Detección de movimiento y Alarma.
Local	Guardar en la tarjeta SD interna.
FTP	Guárdelo en el servidor FTP.
NAS	Guardar en el NAS (almacenamiento conectado a la red).

Paso 3 Clic en Guardar.

Paso 4 Configure otros parámetros de ruta en la interfaz Destino, FTP o NAS. Para obtener más detalles, consulte "4.7.3 Configuración de destino", "4.7.3.3 FTP" o "4.7.3.4 NAS".

4.7.3.2 Local

Muestra la información de la tarjeta SD local. Puede configurarlo como solo lectura o lectura y escritura; También puede intercambiar en caliente y formatear la tarjeta SD.




- Las funciones pueden variar con los diferentes modelos y prevalecerá el producto real. Seleccione Configuración> Almacenamiento> Destino> Local.
- Haga clic en Solo lectura y, a continuación, la tarjeta SD se configurará para solo lectura.
- Haga clic en Leer y escribir, y luego la tarjeta SD está configurada para leer y escribir.
- Haga clic en Hot Swap y luego puede sacar la tarjeta SD.
- Haga clic en Actualizar y luego podrá formatear la tarjeta SD.
- Haga clic en Formatear y podrá formatear la tarjeta SD.



Al leer la tarjeta SD en la PC, si la capacidad de la tarjeta SD es mucho menor que la nominal capacidad, necesita formatear la tarjeta SD. Luego, los datos de la tarjeta SD se borrarán y la tarjeta SD se formateará para que sea un sistema de archivos privado. El sistema de archivos privado puede mejorar en gran medida el rendimiento de lectura / escritura de archivos multimedia de la tarjeta SD. Descargue Diskmanager de Toolbox para leer la tarjeta SD. Para obtener más detalles, comuníquese con los técnicos de posventa.


Figura 4-91 Local



4.7.3.3 FTP

La función FTP se puede habilitar solo cuando se seleccionó como ruta de destino. Cuando la red no funciona, puede guardar todos los archivos en la tarjeta SD interna para emergencias. Paso 1 Seleccione Configuración> Almacenamiento> Destino> FTP.

Figura 4-92 FTP



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función FTP y seleccione el tipo de FTP.



Selecciona FTP o SFPT de la lista desplegable. Se recomienda SFTP para mejorar Seguridad de la red.

Paso 3 Configure los parámetros de FTP.

Tabla 4-34 Descripción de los parámetros de FTP

Parámetro	Descripción
Dirección del servidor	La dirección IP del servidor FTP.
Puerto	El número de puerto del servidor FTP.
Nombre de usuario	El nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña	La contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Directorio remoto	La ruta de destino en el servidor FTP.
Emergencia (local)	Seleccione Emergencia (Local) y cuando el servidor FTP no funcione, todos los archivos se guardarán en la tarjeta SD interna.

Paso 4 Clic en Guardar.


Paso 5 Haga clic en prueba para comprobar si la función FTP funciona normalmente.

4.7.3.4 NAS

Esta función se puede habilitar solo cuando se seleccionó NAS como ruta de destino. Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el NAS.

Paso 1 Seleccione Configuración> Almacenamiento> Destino> NAS.

Figura 4-93 NAS



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función NAS y seleccione el tipo de protocolo NAS.

- **NFS** (Sistema de archivos de red): un sistema de archivos que permite que las computadoras de la misma red compartan archivos a través de TCP / IP.
 - **SMB** (Bloque de mensajes del servidor): proporciona acceso compartido para los clientes y el servidor.
- Paso 3** Configure los parámetros del NAS.

Tabla 4-35 Descripción de los parámetros del NAS

Parámetro	Descripción
Dirección del servidor	La dirección IP del servidor NAS.
Nombre de usuario	Al seleccionar el protocolo SMB, se le solicita que ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Ingrése los según sea necesario.
Contraseña	
Directorio remoto	La ruta de destino en el servidor NAS.

Paso 4 Clic en Guardar.

4.8 Sistema

Esta sección presenta las configuraciones del sistema, incluyendo general, fecha y hora, cuenta, seguridad, configuración PTZ, predeterminado, importación / exportación, remoto, mantenimiento automático y actualización.

4.8.1 General

Puede configurar el nombre del dispositivo, el idioma y el estándar de video. **Paso 1** Seleccione Configuración> Sistema> General> General.

Figura 4-94 General

Paso 2 Configure los parámetros generales.

Tabla 4-36 Descripción de los parámetros generales

Parámetro	Descripción
Nombre	El nombre del dispositivo. Cada dispositivo tiene su propio nombre.
Idioma	Seleccione el idioma del sistema.
Estándar de video	Seleccione el estándar de video PAL y NTSC.
TV apagada	<p>Seleccione Activado o Desactivado. Esta función está disponible en modelos con salida analógica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la salida de TV está encendida, los planes inteligentes se desactivarán; si los planes inteligentes están habilitados, la salida de TV se configurará como Apagada. • SDI y HDCVI están disponibles en modelos seleccionados.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.8.2 Fecha y hora

Puede configurar el formato de fecha y hora, la zona horaria, la hora actual, DST (horario de verano) o el servidor NTP.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> General> Fecha y hora.

Figura 4-95 Fecha y hora

Paso 2 Configure los parámetros de fecha y hora.

Tabla 4-37 Descripción de los parámetros de fecha y hora

Parámetro	Descripción
Formato de fecha	Configure el formato de fecha.
Formato de tiempo	Configure el formato de hora. Puede seleccionar entre 12 horas o 24 horas.
Zona horaria	Configure la zona horaria en la que se encuentra la cámara.
Tiempo actual	Configure la hora del sistema. Haga clic en Sincronizar PC y la hora del sistema cambiará a la hora de la PC.
DST	Habilite DST según sea necesario. Seleccione la casilla de verificación y configure la hora de inicio y la hora de finalización del horario de verano con Fecha o Semana.
NTP	Seleccione la casilla de verificación, y luego se habilita NTP (protocolo de tiempo de red), el sistema sincroniza la hora con el servidor de Internet en tiempo real. También puede ingresar la dirección IP, la zona horaria, el puerto y el intervalo de una PC que instaló el servidor NTP para usar NTP.
Servidor NTP.	
Zona horaria	
Puerto	
Intervalo	

Paso 3 Clic en Guardar.

4.8.3 Empalme

Cuando el panorama contiene varias imágenes de varios objetivos, habilite esta función. Antes de empalmar, asegúrese de que la escena de vigilancia sea grande y no haya un escudo en la imagen, y no mueva la cámara; de lo contrario, el empalme podría fallar.



Para algunos modelos, debe seleccionar Configuración> Cámara> Condición> Empalme para habilitar la función de empalme. Para obtener más detalles, consulte "4.5.1.4 Empalme".

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> General> Empalme

Figura 4-96 Empalme (1)







Figura 4-97 Empalme (2)



Paso 2 Seleccione la cámara que necesita empalmar.

Al empalmar la imagen a través de la selección de lentes, debe seleccionar las pantallas de empalme continuo. La pantalla con el icono  (color más profundo) significa la primera pantalla del empalme. Puede seleccionar cualquier pantalla como la primera y seleccionar las siguientes pantallas continuamente. El sistema admite el empalme  de 4, 5, 6, 7 y 8 sensores.

Esta función está disponible en algunos modelos seleccionados. Y son todos los sensores empalmados por defecto.

Paso 3 Haga clic en Inicio.

El sistema comienza a empalmar la imagen.

- Algunas cámaras se reinician automáticamente después de que se completa el empalme, y puede ver el efecto de empalme en la interfaz Live.
- Algunas cámaras muestran la interfaz de visualización en vivo de empalme después de que se completa el empalme. Haga clic en Aceptar y luego el sistema le mostrará el cuadro predeterminado. Y luego haga clic en Aceptar. El empalme entra en vigor.

4.8.4 Cuenta

Gestiona todos los usuarios. Puede agregar, eliminar o modificar usuarios. Los usuarios incluyen administradores, usuarios agregados y usuarios de ONVIF.


La gestión de usuarios y grupos solo está disponible para usuarios administradores.

- La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres que constan de número, letras, subrayado, guión, punto y @.
- La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ";: &").
- Puede tener 18 usuarios y 8 grupos como máximo.
- Puede administrar usuarios a través de un solo usuario o grupo, y no se permiten nombres de usuario o nombres de grupo duplicados. Un usuario puede estar en un solo grupo a la vez, y los usuarios del grupo pueden poseer autoridades dentro del rango de autoridad del grupo.
- Los usuarios en línea no pueden modificar su propia autoridad.
- Hay un administrador por defecto que tiene la máxima autoridad.
- Seleccione Inicio de sesión anónimo y luego inicie sesión solo con la dirección IP en lugar del nombre de usuario y la contraseña. Los usuarios anónimos solo tienen autorización de vista previa. Durante el inicio de sesión anónimo, haga clic en Cerrar sesión y luego podrá iniciar sesión con otro nombre de usuario.

4.8.4.1 Agregar un usuario

Eres un usuario administrador por defecto. Puede agregar usuarios y configurar diferentes autoridades. Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Cuenta> Cuenta> Nombre de usuario.

Figura 4-98 Nombre de usuario



Paso 2 Haga clic en Agregar usuario.

Figura 4-99 Agregar usuario (permiso de operación)

Add User

Username **Must**

Password

The minimum pass phrase length is 8 characters

Confirm Password

Group Name

Memo

Operation Permission Restricted Login


- All
- User
- Live
- Playback
- System
- System Info
- Manual Control
- File Backup
- Storage
- Event
- Network
- Peripheral
- AV Parameter
- PTZ
- Security
- Maintenance

Figura 4-100 Agregar usuario (inicio de sesión restringido)

The screenshot shows a web form titled "Add User". It contains several input fields: "Username" (with a red "Must" label), "Password" (with a red note "The minimum pass phrase length is 8 characters" and "Weak", "Middle", "Strong" buttons), "Confirm Password", "Group Name" (a dropdown menu currently showing "admin"), and "Memo". Below these fields is a section for "Operation Permission" with a tab for "Restricted Login". This section includes checkboxes for "IP Address", "Validity Period", and "Time Range". The "IP Address" field is set to "IPv4" and "1 . 0 . 0 . 1". The "Validity Period" shows "Begin Time" as "2019-07-18 08 : 00 : 00" and "End Time" as "2019-07-19 08 : 00 : 00". The "Time Range" section features a grid for days of the week (Sun-Sat) and hours (0-24), with all cells highlighted in green. Each row in the grid has a "Setting" button to its right. At the bottom of the form are "Save" and "Cancel" buttons.

Paso 3 Configure los parámetros de usuario.

Tabla 4-38 Descripción de los parámetros de usuario (1)




Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar un nombre de usuario existente.
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.
Confirmar contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ":", &).
Nombre del grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.
Memorándum	Describe al usuario.
Permiso de operación	<p>Seleccione autoridades según sea necesario.</p>  <p>Se recomienda otorgar menos autorizaciones a usuarios normales que usuarios premium.</p>

Parámetro	Descripción
Acceso restringido	<p>Configure la dirección de la PC que permite al usuario definido iniciar sesión en la cámara y el período de validez y el rango de tiempo. Puede iniciar sesión en la web con la IP definida en el rango de tiempo definido de período de validez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección IP: puede iniciar sesión en la web a través de la PC con la IP configurada. • Período de validez: Puede iniciar sesión en la web en el período de validez establecido. • Intervalo de tiempo: puede iniciar sesión en la web en el intervalo de tiempo establecido. <p>Establecer como sigue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar dirección IP: seleccione el tipo de IP y configure la dirección IP. <ul style="list-style-type: none"> ◇ Dirección IP: ingrese la dirección IP del host que se agregará. ◇ Segmento IP: ingrese la dirección de inicio y la dirección final del host que se agregará. 2. Seleccionar período de validez: establezca la hora de inicio y la hora de finalización. 3. Seleccionar intervalo de tiempo: establezca el intervalo de tiempo que permite al usuario iniciar sesión. Para obtener más información, consulte "5.1.1.1 Período de configuración".

Paso 4 Clic en Guardar.

El usuario recién agregado se muestra en la lista de nombres de usuario.




- Después de agregar un usuario, haga clic en  para modificar contraseña, grupo, memo o autoridades; hacer clic  para eliminar los usuarios agregados. El usuario administrador no se puede eliminar.
- Hacer clic  en la fila de administración para modificar su nombre de usuario y dirección de correo electrónico.

4.8.4.2 Agregar grupo de usuarios

Tiene dos grupos llamados administrador y usuario de forma predeterminada, y puede agregar un grupo nuevo, eliminar un grupo agregado o modificar la autoridad del grupo y la nota.


Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Cuenta> Cuenta> Nombre de grupo.

Figura 4-101 Nombre del grupo



Paso 2 Haga clic en Agregar grupo.

Figura 4-102 Agregar grupo



Paso 3 Ingrese el nombre del grupo y la nota, y luego seleccione autoridades del grupo. **Paso 4** Haga clic en Guardar para finalizar la configuración.

El grupo recién agregado se muestra en la lista de nombres de grupos.




- Después de agregar el grupo, haga clic en para modificar el memo o las autoridades del grupo; hacer clic para eliminar el grupo agregado, el grupo de administración y el grupo de usuarios no se pueden eliminar.
- Hacer clic en la fila del grupo de administración o grupo de usuarios para modificar la nota de grupo.

4.8.4.3 Usuario ONVIF

Puede agregar, eliminar usuarios de ONVIF y modificar sus contraseñas.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Cuenta> Usuario ONVIF.

Figura 4-103 Usuario de ONVIF



Paso 2 Haga clic en Agregar usuario.

Figura 4-104 Agregar usuario

Paso 3 Configure los parámetros de usuario.




Tabla 4-39 Descripción de los parámetros de usuario (2)

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar un nombre de usuario existente.
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.
Confirmar contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ";: &").
Nombre del grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.

Paso 4 Clic en Guardar.

El usuario recién agregado se muestra en la lista de nombres de usuario.



- Después de agregar un usuario, haga clic en  para modificar contraseña, grupo, memo o autoridades; hacer clic  para eliminar el usuario agregado. El usuario administrador no se puede eliminar.
- Hacer clic  en la fila de administración para modificar su nombre de usuario y dirección de correo electrónico.

4.8.5 La seguridad


Puede configurar el servicio del sistema, HTTPS y Firewall.

4.8.5.1 Servicio del sistema

Configure los hosts IP (dispositivos con dirección IP) que pueden visitar el dispositivo. Solo los hosts de la lista de sitios de confianza pueden iniciar sesión en la interfaz web. Esto es para mejorar la seguridad de la red y los datos.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Seguridad> Servicio del sistema.


Figura 4-105 Servicio del sistema



Paso 2 Habilite el servicio del sistema de acuerdo con las necesidades reales.

Tabla 4-40 Descripción de los parámetros de servicio del sistema

Función	Descripción
SSH	Puede habilitar la autenticación SSH para realizar la gestión de seguridad.
Búsqueda de multidifusión / difusión	Habilite esta función, y luego, cuando varios usuarios estén obteniendo una vista previa de la imagen de video del dispositivo simultáneamente a través de la red, pueden encontrar su dispositivo con el protocolo de multidifusión / transmisión.
Restablecimiento de contraseña	Gestione la seguridad del sistema con esta función.
Servicio CGI	Habilite esta función, y luego otros dispositivos podrán acceder a través de este servicio.

Función	Descripción
Servicio Onvif	Habilite esta función, y luego otros dispositivos podrán acceder a través de este servicio.
Servicio Genetec	Habilite esta función, y luego otros dispositivos podrán acceder a través de este servicio.
Cifrado de transmisión de audio y video	Habilite para cifrar la transmisión de audio / video.  Asegúrese de que los otros dispositivos y software que funcionan junto con la cámara admite el descifrado de video.
Empuje móvil	Habilite esta función, y luego el sistema enviaría la instantánea que se tomó cuando se activa la alarma a su teléfono, esto está habilitado de manera predeterminada.

Paso 3 Clic en Guardar.


4.8.5.2 HTTPS

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado y luego podrá iniciar sesión a través de HTTPS con su PC. HTTPS puede proteger la autenticidad de la página en todo tipo de sitios web, proteger las cuentas y mantener privadas las comunicaciones, la identidad y la navegación web de los usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Red> HTTPS.

Figura 4-106 HTTPS (1)



Paso 2 Cree un certificado o cargue un certificado autenticado.

- Para crear un certificado, haga clic en Crear.

Figura 4-107 Cuadro de diálogo HTTPS

- Para cargar el certificado autenticado, haga clic en Examinar para seleccionar el certificado y la clave del certificado, haga clic en Cargar para cargarlos y luego vaya a Paso 5.

Paso 3 Ingrese la información requerida y luego haga clic en Crear.



La IP o el nombre de dominio ingresados deben ser iguales a la IP o el nombre de dominio del dispositivo.

Paso 4 Haga clic en Instalar.

Figura 4-108 Instalación del certificado


Paso 5 Haga clic en Descargar para descargar el certificado raíz. **Paso 6** Haga clic en Descargar certificado raíz.

Figura 4-109 Descarga de archivo



Paso 7 Haga clic en Abrir.

Figura 4-110 Información del certificado



Paso 8 Haga clic en Instalar certificado.

Figura 4-111 Asistente de importación



Paso 9 Haga clic en Siguiente.

Figura 4-112 Almacén de certificados



Paso 10 Seleccione la ubicación de almacenamiento y haga clic en Siguiente.

Figura 4-113 Asistente de importación de certificados (2)



Paso 11 Haga clic en Finalizar y aparecerá un cuadro de diálogo que muestra La importación se realizó correctamente.

Figura 4-114 Importación exitosa



4.8.5.3 Cortafuegos

Configure el acceso a la red, PING prohibido y evite la semiunión para mejorar la seguridad de la red y los datos.

- **Acceso a la red:** Establece una lista de confianza y una lista restringida para limitar el acceso.
 - ◇ **Lista de confianza:** Solo cuando la IP / MAC de su PC esté en la lista de confianza, podrá acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.
 - ◇ **Lista prohibida:** Cuando la IP / MAC de su PC está en la lista de prohibidos, no puede acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.
- **PING prohibido:** Habilite la función prohibida PING y la cámara no responderá a la solicitud de ping.
- **Prevenir la semiunión:** Habilite la función Prevent Semijoin, y la cámara puede proporcionar servicio normalmente bajo el ataque Semijoin.



- No puede establecer una lista de confianza o prohibida para las direcciones IP o MAC de la cámara.
- No puede establecer una lista de confianza o prohibida para las direcciones MAC de los puertos.
- Cuando las direcciones IP de la cámara y su PC están en la misma LAN, se aplica la verificación MAC.
- Cuando accede a la cámara a través de Internet, la cámara verifica la dirección MAC de acuerdo con el MAC del enrutador.

Esta sección toma el acceso a la red como ejemplo.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema>

Seguridad> Cortafuegos.

Figura 4-115 Cortafuegos

System Service | HTTPS | **Firewall**

Rule Type: Network Access

Enable:

Mode: TrustList BannedList

Only the listed IP addresses/MAC are allowed to visit corresponding ports of the device.

<input checked="" type="checkbox"/>	IP address /MAC address	Port	Modify	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	Device All Ports	Device All Ports		
<input checked="" type="checkbox"/>	Device All Ports	Device All Ports		
<input checked="" type="checkbox"/>	Device All Ports	Device All Ports		
<input checked="" type="checkbox"/>	Device All Ports	Device All Ports		

Add IP/MAC

Default Refresh Save

Paso 2 Seleccione Acceso a la red en la lista Tipo de regla y luego seleccione la casilla de verificación Habilitar.

- Habilite PING prohibido y Evitar semiunión, y haga clic en Guardar. No es necesario configurar los parámetros.
- Habilite el acceso a la red y configure la lista de confianza y la lista prohibida.
 - ◇ Seleccione el modo: TrustList y BannedList.
 - ◇ Haga clic en Agregar IP / MAC.

Figura 4-116 Agregar IP / MAC

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 4-41 Descripción de la adición de parámetros IP / MAC

Parámetro	Descripción
Tipo de regla	Seleccione dirección IP, segmento IP, dirección MAC o todas las direcciones IP. <ul style="list-style-type: none"> • Dirección IP: seleccione la versión de IP e ingrese la dirección IP del host que se agregará. • Segmento de IP: seleccione la versión de IP e ingrese la dirección de inicio y la dirección final del segmento que se agregará. • Dirección MAC: ingrese la dirección MAC del host que se agregará. • Todas las direcciones IP: establezca todas las direcciones IP en la lista de confianza o lista restringida.
Dispositivo todos los puertos	Configure los puertos de acceso. Puede seleccionar todos los puertos o los puertos en áreas definidas.
Puerto del servidor de inicio del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo todos los puertos: configure todos los puertos IP en la lista de confianza o en la lista Prohibida. Al seleccionar BannedList en Mode y All IP Address en Rule Type, no puede seleccionar la casilla de verificación Device All Ports. • Puerto del servidor de inicio del dispositivo y Puerto del servidor final del dispositivo: establezca el puerto del servidor de inicio del dispositivo y el puerto del servidor final del dispositivo, y el rango es 1–65535.
Puerto del servidor final del dispositivo	

Paso 4 Haga clic en Aceptar y se muestra la interfaz de Firewall. **Paso 5** Clic en Guardar.

4.8.6 Periférico

4.8.6.1 Configuración del puerto serie


Configure el puerto serie del dispositivo externo.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Periférico> Configuración de puerto serie.

Figura 4-117 Configuración del puerto serie

Paso 2 Configure los parámetros de configuración del puerto serie.

Tabla 4-42 Descripción de los parámetros de configuración del puerto serie

Parámetro	Descripción
Habla a	La dirección del dispositivo correspondiente. Es 1 por defecto.  Asegúrese de que la dirección sea la dirección del dispositivo; de lo contrario tu no puede controlar el dispositivo.
Tasa de baudios	Seleccione la velocidad en baudios de la cámara. Es 9600 por defecto.
Bit de fecha	Es 8 por defecto.
Bit de parada	Es 1 por defecto.
Paridad	Es Ninguno por defecto.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.8.6.2 Luz externa

Debe configurar el modo de luz externa cuando se utiliza la luz externa.


Prerrequisitos

- Conecte la luz externa con el puerto RS-485.
- Ha configurado los parámetros del puerto serie. Para obtener más detalles, consulte "4.8.6.1 Configuración del puerto serie".

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Periférico> Luz externa.

Figura 4-118 Luz externa



Paso 2 Configure el modo de trabajo de luz externa.

Tabla 4-43 Descripción de los parámetros de luz externa


Parámetro	Descripción
Modo de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Apagado: apaga la luz externa. • Manual: configure el brillo de la luz manualmente. • Automático: la cámara enciende o apaga la luz según el tiempo de luz y el fotorresiste automáticamente.
Modo automático	<ul style="list-style-type: none"> • Hora: cuando seleccione Hora en el modo automático, haga clic en Configuración para establecer el período de armado. Durante el período de armado, la luz externa está encendida. Para obtener detalles sobre la configuración del período de armado, consulte "5.1.1.1 Período de configuración". • Photoresister: cuando selecciona Photoresister en el modo automático, el sistema enciende la luz externa de acuerdo con el brillo automáticamente.
Brillo de luz	Establezca el brillo de la luz externa.

Paso 3 Clic en Guardar.

4.8.6.3 Limpiaparabrisas

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Periférico> Periférico> Limpiador.

Figura 4-119 Limpiador



Paso 2 Configure el modo de trabajo del limpiaparabrisas.

Tabla 4-44 Descripción de los parámetros del limpiaparabrisas

Parámetro	Descripción
Tiempo de intervalo	El intervalo de tiempo entre el modo de parada y el modo de inicio. Por ejemplo, configure el tiempo en 10 segundos y el limpiador funcionará cada 10 segundos.
comienzo	Establezca el estado de trabajo del limpiaparabrisas. <ul style="list-style-type: none"> Inicio: haga clic en Inicio y el limpiador funciona como el intervalo de tiempo establecido. Detener: haga clic en Detener y el limpiador dejará de funcionar. Una vez: haga clic en Una vez y el limpiador funcionará una vez.
Detener	
Una vez	
Tiempo de lavado	Seleccione la casilla de verificación Time Wash y configure el tiempo, y luego el limpiador funcionará como el tiempo establecido. Haga clic una vez y el limpiador funcionará una vez. Se puede utilizar para comprobar si el limpiaparabrisas puede funcionar normalmente.

Paso 3 Clic en Guardar.

5

Evento

Este capítulo presenta la configuración de eventos inteligente, que incluyen seguimiento inteligente, calibración panorámica, detección de video, detección de audio, plan inteligente, IVS, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, mapa de calor, metadatos de video, alarma y anomalías.

5.1 Configuración de enlace de alarma

5.1.1 Enlace de alarma

Al configurar eventos de alarma, seleccione vínculos de alarma (como registro, instantánea). Ver Figura 5-1. Cuando se dispara la alarma correspondiente en el período de armado configurado, el sistema emitirá una alarma.

Figura 5-1 Enlace de alarma


The screenshot shows a configuration window for alarm links. At the top, there is a 'Period' dropdown menu set to 'Setting'. Below it, 'Anti-Dither' is set to '0' with a range of 's (0~100)'. 'Sensor Type' is set to 'NO' with a dropdown arrow. A horizontal line separates the top settings from the action options. Under 'Record', there is a checked checkbox and a 'Record Delay' of '10' s (10~300). Under 'Relay-out', there is a checked checkbox and an 'Alarm Delay' of '10' s (10~300). 'Send Email' and 'PTZ' have unchecked checkboxes. 'Snapshot' has a checked checkbox. At the bottom, there are three buttons: 'Default', 'Refresh', and 'Save'.

5.1.1.1 Periodo de ajuste

Establecer períodos de armado. El sistema solo realiza la acción de vinculación correspondiente en el período configurado.

Paso 1 Haga clic en Configuración junto a Período.

Figura 5-2 Período



Paso 2 Establecer períodos de armado. Las alarmas se activarán en el período de tiempo en verde en la línea de tiempo.

- Método uno: presione y arrastre directamente el botón izquierdo del mouse en la línea de tiempo.
- Método dos: ingrese un período de tiempo real.
 1. Haga clic en Configuración junto a un día.
 2. Seleccione un período de tiempo para habilitarlo.
 3. Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización de un período de tiempo.



- ◇ Seleccione Todo o marque las casillas de algunos días para establecer el período de tiempo de varios días a la vez.
- ◇ Puede establecer 6 períodos de

tiempo por día. **Paso 3** Clic en Guardar.

5.1.1.2 Vinculación de registros

El sistema puede vincular el canal de grabación cuando ocurre un evento de alarma. Después de la alarma, el sistema deja de grabar después de un período de tiempo prolongado de acuerdo con la configuración de Retraso de grabación.


Para utilizar la función de enlace de grabación, configure el plan de grabación para la alarma de detección de movimiento y habilite la grabación automática en el control de grabación.

5.1.1.2.1 Establecimiento de un plan récord

Una vez que se habilita el tipo de alarma correspondiente (Normal, Movimiento y Alarma), el canal de grabación vincula la grabación.

Paso 1 Seleccione Configuración> Almacenamiento> Programación> Grabar.

Figura 5-3 Registro




Paso 2 Establecer plan récord.

El verde representa el plan de grabación normal (como la grabación de tiempo); el amarillo representa el plan de grabación de movimiento (como una grabación activada por eventos inteligentes); el rojo representa el plan de grabación de alarma (como la grabación activada por la entrada de alarma).

- Método uno: Seleccione un tipo de registro, como Normal, y presione y arrastre directamente el botón izquierdo del mouse para establecer el período de tiempo para el registro normal en la línea de tiempo.
- Método dos: ingrese un período de tiempo real.
 1. Haga clic en Configuración junto a un día.

Figura 5-4 Configuración (período de tiempo de registro)



2. Seleccione un día y el tipo de alarma junto a un período, y luego configure el período.



- ◇ Seleccione Todo o marque las casillas de algunos días para establecer el período de tiempo de varios días a la vez.
- ◇ Puede establecer 6 períodos de

tiempo por día. **Paso 3** Clic en Guardar.

5.1.1.2.2 Configuración del control de grabación

Configure parámetros como la duración del paquete, el registro previo al evento, el disco lleno, el modo de registro y el flujo de registro.



Asegúrese de que la tarjeta SD esté autenticada antes de grabar si usa la tarjeta inteligente Dahua. por detalles, ver "4.5.2.5 Ruta".

Paso 1 Seleccione Configuración> Almacenamiento> Control de grabación.

Figura 5-5 Control de grabación

Paso 2 Establecer parámetros.

Tabla 5-1 Descripción de los parámetros de control de registros

Parámetro	Descripción
Duración del paquete	El tiempo para empaquetar cada archivo de video.
Registro previo al evento	El tiempo para grabar el video antes de que se active un evento de alarma. Por ejemplo, si el registro previo al evento se establece en 5 s, el sistema guarda el video grabado de 5 s antes de que se active la alarma. Cuando una alarma o detección de movimiento vincula la grabación y el la grabación no está habilitada, el sistema guarda los datos de video dentro del tiempo de grabación previo al evento en el archivo de video.
Disco lleno	Estrategia de grabación cuando el disco está lleno. <ul style="list-style-type: none"> • Detener: Detenga la grabación cuando el disco esté lleno. • Sobrescribir: Sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco está lleno.
Modo de grabación	Cuando selecciona Manual, el sistema comienza a grabar; cuando selecciona Auto, el sistema comienza a grabar en el período de tiempo configurado del plan de grabación.
Grabar secuencia	Seleccione la transmisión de grabación, incluida la transmisión principal y la transmisión secundaria.

Paso 3 Clic en Guardar.

5.1.1.2.3 Establecer vinculación de registro

En la interfaz de configuración de eventos de alarma (como la interfaz de detección de movimiento), seleccione Grabar y establezca Retardo de grabación para establecer el enlace de alarma y el retardo de grabación. Después de configurar el Retardo de grabación, la grabación de alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza la alarma.

Figura 5-6 Enlace de registros

5.1.1.3 Vinculación de instantáneas

Una vez configurada la vinculación de instantáneas, el sistema puede emitir una alarma automáticamente y tomar instantáneas cuando se activa una alarma.

Una vez que se habilita Movimiento en Instantánea, el sistema toma instantáneas cuando se activa una alarma. Para consultar y configurar la ubicación de almacenamiento de instantáneas, consulte "4.5.2.5 Ruta".

5.1.1.3.1 Configuración del plan de instantáneas

Según el plan de instantáneas configurado, el sistema habilita o deshabilita la instantánea en el momento correspondiente.

Paso 1 Seleccione Configuración > Almacenamiento > Programación > Instantánea.

Figura 5-7 Instantánea

Paso 2 Seleccione el tipo de instantánea y establezca el período de tiempo.

El verde representa un plan de instantánea normal (como una instantánea de tiempo); el amarillo representa un plan de instantánea de movimiento (como una instantánea desencadenada por eventos inteligentes); el rojo representa el plan de instantánea de alarma (como una instantánea activada por entrada de alarma).

- Método uno: seleccione el tipo de instantánea, como Normal, y presione y arrastre directamente el botón izquierdo del mouse para establecer el período de tiempo para la instantánea normal en la línea de tiempo.
- Método dos: ingrese un período de tiempo real.
 1. Haga clic en Configuración junto a un día.

Figura 5-8 Configuración (período de tiempo de la instantánea)

2. Seleccione un día y el tipo de alarma junto a un período. Luego establezca el período.



- ◇ Seleccione Todo o marque las casillas de algunos días para establecer el período de tiempo de varios días a la vez.
- ◇ Puede establecer 6 períodos de tiempo por día.

3. Puede establecer 6 períodos de tiempo por día. Se muestra la interfaz de instantánea.

Paso 3 Clic en Guardar.

5.1.1.3.2 Configuración de la vinculación de instantáneas

En la interfaz de configuración de eventos de alarma (como la interfaz de detección de movimiento), seleccione Instantánea y establecer una instantánea de vinculación de alarma.

Figura 5-9 Enlace de instantáneas

5.1.1.4 Enlace de salida de relé

Cuando se activa una alarma, el sistema puede vincularse automáticamente con el dispositivo de salida de relé.

En la interfaz de configuración de eventos de alarma (como la interfaz de detección de movimiento), seleccione Alarma y configure Retardo de alarma.

Cuando se configura el retardo de alarma, la alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza.

Figura 5-10 Enlace de salida de relé

5.1.1.5 Enlace de correo electrónico

Cuando se activa una alarma, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico a los usuarios. La vinculación de correo electrónico tiene efecto solo cuando se configura SMTP. Para obtener más detalles, consulte "4.6.5 SMTP (Correo

electrónico)".


Figura 5-11 Enlace de correo electrónico



5.1.1.6 Enlace PTZ

Cuando se activa una alarma, el sistema vincula PTZ para realizar algunas operaciones. Por ejemplo, el sistema vincula PTZ para girar a la X preestablecida.

Figura 5-12 Enlace PTZ



5.1.1.7 Enlace de luz de advertencia

Cuando se activa una alarma, el sistema puede activar automáticamente la luz de advertencia. Establecer modo, frecuencia de parpadeo, duración y período.


- **Modo:** El modo de visualización de la luz de advertencia cuando se activa una alarma. Incluye Normalmente encendido y Parpadeo. Cuando configura Flicker como modo, debe configurar la frecuencia de parpadeo.



Para la cámara con luz de alarma roja y azul, solo puede seleccionar Parpadeo en Modo.

- **Duración:** Después de configurar la duración de la luz de advertencia, la luz de advertencia se apaga después de un período prolongado después de una alarma. Son de 5 a 30 segundos.
- **Período:** El período de uso de la luz de advertencia. Cuando se dispara una alarma durante el período configurado, el sistema conecta la luz de advertencia. Para la configuración, consulte "5.1.1.1 Período de configuración".

Figura 5-13 Conexión de la luz de advertencia



5.1.1.8 Enlace de audio

El sistema transmite un archivo de audio de alarma cuando ocurre un evento de alarma. Seleccione Configuración > Cámara >

Audio > Audio de alarma para configurar el archivo de audio de alarma.

Figura 5-14 Enlace de audio



5.1.2 Suscripción de alarma

5.1.2.1 Acerca de Tipos de alarma

Para conocer los tipos de alarma y la preparación de eventos de alarma, consulte Tabla 5-2.

Tabla 5-2 Descripción de los tipos de alarma

Tipo de alarma	Descripción	Preparación
Detección de movimiento	La alarma se activa cuando se detecta un objeto en movimiento.	La detección de movimiento está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.4.1 Configuración Detección de movimiento".
Disco lleno	La alarma se activa cuando el espacio libre de la tarjeta SD es menor que el valor configurado.	La función de tarjeta SD sin espacio está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.19.1 Configuración de la tarjeta SD".
Error de disco	La alarma se activa cuando hay una falla o mal funcionamiento en la tarjeta SD.	La detección de fallas en la tarjeta SD está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.19.1 Configuración de la tarjeta SD".
Manipulación de video	La alarma se activa cuando la lente de la cámara está cubierta o hay un desenfoque en las imágenes de video.	La manipulación de video está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.4.2 Configuración de video Manosear".
Alarma externa	La alarma se dispara cuando hay una entrada de alarma externa.	El dispositivo tiene un puerto de entrada de alarma y la función de alarma externa está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.18 Configuración de relé".
Acceso ilegal	La alarma se activa cuando el número de errores de contraseña de inicio de sesión consecutivos supera el número permitido.	La detección de acceso ilegal está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.19.3 Configuración de acceso ilegal".
Detección de audio	La alarma se activa cuando hay un problema de conexión de audio.	La detección de audio anormal está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.6 Configuración de la detección de audio".
IVS	La alarma se activa cuando se activa una regla inteligente.	Habilite IVS, mapa de multitudes, detección de rostros o conteo de personas y otras funciones inteligentes.

Cambio de escena	La alarma se activa cuando cambia la escena de monitoreo del dispositivo.	La detección de cambio de escena está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.4.3 Configuración de cambio de escena".
Detección de voltaje	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta una entrada de voltaje anormal.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.19.4 Configuración Detección de voltaje".
Excepcion de seguridad	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta un ataque malicioso.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más detalles, consulte "5.19.5 Configuración Excepcion de seguridad".


5.1.2.2 Suscripción de información de alarma

Puede suscribirse al evento de alarma. Cuando se activa un evento de alarma suscrito, el sistema registra información de alarma detallada en el lado derecho de la interfaz.




Las funciones de los diferentes dispositivos pueden variar y prevalecerá el producto real. Paso 1 Haga clic en la pestaña Alarma.

Figura 5-15 Alarma (suscripción)



Paso 2 Seleccione el tipo de alarma de acuerdo con la necesidad real.

- Seleccione Preguntar. El sistema solicita y registra información de alarma de acuerdo con las condiciones reales.
 - ◇ Cuando se activa el evento de alarma suscrito y no se muestra la interfaz de alarma,  se muestra en la pestaña Alarma y la información de la alarma se registra automáticamente. Haga clic en la pestaña Alarma y este icono desaparecerá.
 - ◇ Cuando se activa el evento de alarma suscrito y se muestra la interfaz de alarma, la información de alarma correspondiente se muestra en la lista de alarmas en el lado derecho de la interfaz de alarma.
- Seleccione Reproducir tono de alarma y seleccione la ruta del tono. El sistema reproducirá el archivo de audio seleccionado cuando se active la alarma seleccionada.

5.2 Configuración de Smart Track

Después de configurar la calibración y los parámetros para el seguimiento inteligente, el domo de velocidad de seguimiento se puede vincular automáticamente a una posición correspondiente y seguir un objeto hasta que esté fuera del rango de seguimiento o se alcance el tiempo de seguimiento establecido cuando las reglas inteligentes para la cámara panorámica activen una alarma.

5.2.1 Configuración de parámetros de calibración para Smart Track

La cámara tiene parámetros de calibración de forma predeterminada y puede modificar los parámetros manualmente cuando el efecto no es bueno con la

configuración predeterminada.



El modo de calibración automática está disponible en algunos modelos seleccionados.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Smart Track>

Smart Track. **Paso 2** Configure los parámetros de calibración.

- Calibración automática
Seleccione Auto en el modo de calibración y luego haga clic en Iniciar calibración.

Figura 5-16 Calibración automática



- Calibración manual
Seleccione Manual en el modo de calibración, seleccione el canal; que necesita, y luego agregue un punto de calibración en la imagen en vivo.

Figura 5-17 Calibración manual (1)





Figura 5-18 Calibración manual (2)



- 1) Ajuste la lente del domo de velocidad y gírela a la misma vista que la lente elegida, y luego haga clic en . Los cuadros de calibración se muestran en ambas imágenes.

- 2) Empareje cada cuadro en las dos imágenes y mantenga los cuadros emparejados en el mismo lugar de la vista en vivo.
- 3) Hacer clic

Necesita al menos 4 pares de cajas de calibración para garantizar que las vistas del domo de velocidad y la cámara panorámica sean lo más similares posible.

Paso 3 Clic en Guardar.

5.2.2 Habilitación de seguimiento de alarma

Alarm Track está deshabilitado de forma predeterminada. Smart Track se habilita solo después de habilitar Alarm Track y se configuran las reglas inteligentes de la cámara panorámica. Smart Track solo se admite cuando se activan las reglas de mapa de multitudes, intrusión y trampa. Ver "5.8 Configuración de IVS" y "5.9 Configuración del mapa de multitudes".

Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Smart Track > Alarm Track.

Figura 5-19 Pista de alarma

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la vinculación de pistas. Después de habilitar la función, se activan el posicionamiento manual, el virado manual y el seguimiento automático.

Paso 3 Establecer parámetros.

Tabla 5-3 Descripción de los parámetros de la pista de alarma

Parámetro	Descripción
Seguimiento automático	Seleccione Activado y el domo de velocidad se vinculará automáticamente a la posición correspondiente y rastreará un objeto cuando las reglas inteligentes de la cámara panorámica activen las alarmas.
Tiempo de seguimiento	<p>Configure el tiempo de la pista de alarma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de que un objeto desaparezca: el domo de velocidad se vincula automáticamente a una posición correspondiente y rastrea un objeto hasta que el objeto se mueve fuera del rango de monitoreo cuando las reglas inteligentes de la cámara panorámica disparan alarmas. • Personalizado: establece el tiempo de seguimiento de la

	alarma automática del domo Speed.
Tiempo de inactividad	Es un intervalo desde el final de la pista de alarma del domo de velocidad hasta

Parámetro	Descripción
Posición inactiva	<p>el inicio del modo inactivo.</p> <p>Configure el tiempo de inactividad y la posición de inactividad. Si no es necesario rastrear ningún evento después del tiempo de inactividad configurado, el dispositivo gira automáticamente a la posición inactiva establecida. Por ejemplo, el tiempo de inactividad se establece en cinco segundos y la posición de inactividad se establece en el punto preestablecido 1. Cuando el domo de velocidad no comienza a rastrear después de cinco segundos, gira automáticamente al preestablecido 1.</p> <p>Para configurar la posición inactiva, primero configure un punto predeterminado. Para el punto preestablecido, consulte "4.3.2.1 Preajuste".</p>

Paso 4 Clic en Guardar.


5.3 Configuración de la calibración panorámica

El dispositivo tiene parámetros de calibración de forma predeterminada y puede modificar los parámetros manualmente cuando el efecto no es bueno con la configuración predeterminada. Antes de calibrar manualmente un canal, borre todos los parámetros de calibración predeterminados.

Canal 1 es una cámara PTZ. Debe calibrar las coordenadas de la escena del canal 1 y otros canales. Tome el canal 2 como ejemplo.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Calibración panorámica.

Figura 5-20 Calibración panorámica



Paso 2 Seleccione el canal 2 y luego seleccione un número de calibración debajo de las imágenes de video por turnos (consulte Figura 5-21) para agregar puntos de calibración a las imágenes de video correspondientes. Tome Calibrar 1 como ejemplo.

Figura 5-21 Selección de un número de calibración



1) Ajuste el ángulo PTZ del canal 1 a través de la interfaz de control PTZ para rotar el centro del canal 1 a una posición alineada con el punto verde en la imagen Calibrar 1, y luego haga clic en

El cuadro de calibración se muestra en las imágenes del Canal 1 y Calibrar 1

2) Arrastre respectivamente los cuadros de calibración en las imágenes del canal 1 y calibre 1 a las posiciones correspondientes. Hacer clic para guardar este par de cajas de calibración. Se recomienda arrastrar el cuadro de calibración a una posición estática con bordes claros en la imagen. Esto puede garantizar que la cámara pueda distinguir con precisión los bordes. Una vez guardado el registro de calibración, el cuadro de calibración se muestra en amarillo.

Repetir 1) a 2) para agregar al menos 4 pares de puntos de calibración a cada imagen de calibración.

Paso 3 Clic en Guardar.

5.4 Configuración de la detección de video

Compruebe si hay cambios considerables en el video analizando las imágenes de video. En caso de cualquier cambio considerable en el video (como un objeto en movimiento, una imagen borrosa), el sistema realiza un enlace de alarma.

5.4.1 Configuración de la detección de movimiento

El sistema realiza un enlace de alarma cuando el objeto en movimiento aparece en la imagen y su velocidad de movimiento alcanza la sensibilidad preestablecida.



- Si habilita la detección de movimiento y la detección de movimiento inteligente simultáneamente y configura las actividades vinculadas, las actividades vinculadas surten efecto de la siguiente manera:
 - ◇ Cuando se activa la Detección de movimiento, la cámara grabará y tomará instantáneas, pero otros enlaces configurados, como el envío de correos electrónicos, la operación PTZ no surtirán efecto.
 - ◇ Cuando se activa la detección de movimiento inteligente, todos los vínculos configurados entran en vigor.
- Si solo habilita la detección de movimiento, todos los enlaces configurados entran en vigor cuando se activa la detección de movimiento.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Detección de video> Detección de movimiento.

Figura 5-22 Detección de movimiento

Motion Detection | Video Tampering | Scene Changing

Enable

Working Period

Anti-Dither Second (0~100)

Area

Record

Record Delay Second (10~300)

Relay-out

Alarm Delay Second (10~300)


Send Email

Snapshot


Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de detección de movimiento. **Paso 3** Configure el área para la detección de movimiento.

- 1) Haga clic en Configuración junto a Área.

Figura 5-23 Área



2) Seleccione un color y establezca el nombre de la región. Seleccione un área efectiva para la detección de movimiento en la imagen y establezca la sensibilidad y el umbral.

- Seleccione un color en  para establecer diferentes parámetros de detección para cada región.
- Sensibilidad: grado sensible de cambios externos. Es más fácil activar la alarma con mayor sensibilidad.
- Umbral: umbral de área efectiva para la detección de movimiento. Cuanto menor sea el umbral, más fácil será la activación de la alarma.
- La imagen de video completa es el área efectiva para la detección de movimiento por defecto.
- La línea roja en la forma de onda indica que la Detección de movimiento está activada y la verde indica que no hay detección de movimiento. Ajuste la sensibilidad y el umbral de acuerdo con la forma de onda.

3) Clic en Guardar.

Paso 4 Establecer períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma".

Anti-dither: después de que se establece el tiempo de Anti-dither, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.


Paso 5 Clic en Guardar.

5.4.2 Configuración de manipulación de video

El sistema realiza un enlace de alarma cuando la lente está cubierta o la salida de video es una pantalla monocromática causada por la luz y otras razones.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Detección de video> Sabotaje de video.

Figura 5-24 Manipulación de video



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar manipulación de video y configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma".

Seleccione la casilla de verificación Activar detección de desenfoque: La alarma se activa cuando la imagen es borrosa. Esta función está disponible en algunos modelos seleccionados.


Paso 3 Clic en Guardar.

5.4.3 Configuración de cambio de escena

El sistema realiza un enlace de alarma cuando la imagen cambia de la escena actual a otra.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Detección de video> Cambio de escena.

Figura 5-25 Cambio de escena



Paso 2 Establecer períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". Paso 3 Clic en Guardar.

5.5 Configuración de la detección de movimiento inteligente

El sistema realiza un enlace de alarma cuando aparece una persona, un vehículo no motorizado o un vehículo de motor en la imagen y su velocidad de movimiento alcanza la sensibilidad preestablecida. Habilitar la detección de movimiento inteligente puede evitar las alarmas activadas por los cambios ambientales, y la función está habilitada de forma predeterminada.

Prerrequisitos

- Seleccione Configuración> Evento> Detección de video> Detección de movimiento para habilitar la función de detección de movimiento.
- Ha configurado el período y el área en la detección de movimiento y asegúrese de que el valor de sensibilidad sea mayor que 0 y el valor del umbral sea menor que 100.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Detección de movimiento inteligente.

Figura 5-26 Detección de movimiento inteligente

Smart Motion Detection

Enable

Effective object Human Motor Vehicle

Sensitivity

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de detección de movimiento inteligente. Paso 3 Establecer objeto y sensibilidad efectivos.

- Objeto efectivo: Incluye vehículo humano y motorizado. Cuando seleccione Humano, la cámara detectará vehículos humanos y no motorizados.
- Sensibilidad: incluye baja, media y alta. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil se activará la alarma.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

5.6 Configuración de la detección de audio

El sistema realiza un enlace de alarma cuando se detecta una voz vaga, un cambio de tono o un cambio rápido en la intensidad del sonido.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Detección de audio.

Figura 5-27 Detección de audio

Audio Detection

Enable Input Abnormal

Enable Intensity Change

Sensitivity 50

Threshold 50

Working Period

Anti-Dither Second (0~100)

Record

Record Delay Second (10~300)

Relay-out

Alarm Delay Second (10~300)

Send Email

Snapshot

Paso 2 Establecer parámetros.

- Entrada anormal: seleccione la casilla de verificación Habilitar entrada anormal y la alarma se activará cuando el sistema detecte una entrada de sonido anormal.
- Cambio de intensidad: seleccione la casilla de verificación Habilitar cambio de intensidad y luego configure Sensibilidad y Umbral. La alarma se activa cuando el sistema detecta que la intensidad del sonido supera el umbral establecido.
 - ◇ Es más fácil activar la alarma con una sensibilidad más alta o un umbral más pequeño. Establecer un

umbral alto para entornos ruidosos.

- ◇ La línea roja en la forma de onda indica que se ha activado la detección de audio, y la verde indica que no hay detección de audio. Ajuste la sensibilidad y el umbral de acuerdo con la forma de onda.

Paso 3 Establecer períodos de armado y acción de vinculación de alarma. **Paso 4** Clic en Guardar.

5.7 Establecer un plan inteligente

El plan inteligente incluye detección de rostros, mapa de calor, IVS, recuento de personas, detección de rostros, metadatos de video y análisis estéreo. La función inteligente se puede habilitar solo después de habilitar el plan inteligente correspondiente.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente.

Se muestra la interfaz de Smart Plan. Para ver el icono del plan inteligente, consulte Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Descripción del icono del plan inteligente

Icono	Descripción	Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Detección de rostro		Visión en estéreo		Mapa de calor
	Análisis estéreo		IVS		Reconocimiento facial
	Personas contando		Metadatos de video		Mapa de multitudes
	ANPR		Densidad vehicular	-	-

Paso 2 Habilite las funciones inteligentes según sea necesario.

Las diferentes cámaras admiten diferentes formas de habilitar funciones inteligentes. Seleccione las formas correspondientes para habilitar estas funciones de acuerdo con la interfaz real.

- Seleccione un icono para habilitar el plan inteligente correspondiente. Haga clic en un icono para habilitarlo y se resaltará la función inteligente seleccionada. Vuelva a hacer clic para cancelar la selección.

Si el icono en la interfaz, haga clic en él para habilitar el interruptor de función inteligente.

- Habilite el plan inteligente a través de Agregar plan.
 1. Seleccione un punto preestablecido de la interfaz Agregar plan. Se muestra el plan inteligente para el punto.

-
2. Haga clic en el icono correspondiente para habilitar una función inteligente. La función inteligente seleccionada está resaltada. Vuelva a hacer clic para cancelar la selección.

5.8 Configuración de IVS

Esta sección presenta los requisitos de selección de escenas, la configuración de reglas y la configuración global para IVS (videovigilancia inteligente).

Los requisitos básicos para la selección de escenas son los siguientes.

- El objetivo no debe ocupar más del 10% de toda la imagen.
- El tamaño de destino en la imagen no debe ser superior a 10 × 10 píxeles. El tamaño del objeto abandonado en la imagen no debe ser inferior a 15 × 15 píxeles (imagen CIF). La altura y el ancho del objetivo no deben ser inferiores a un tercio de la altura y el ancho de la imagen. La altura objetivo recomendada es el 10% de la altura de la imagen.
- La diferencia de brillo del objetivo y el fondo no debe ser inferior a 10 niveles de gris.
- El objetivo debe estar presente continuamente en la imagen durante no menos de dos segundos, y la distancia de movimiento del objetivo debe ser mayor que su ancho y no menos de 15 píxeles (imagen CIF) al mismo tiempo.
- Reduzca la complejidad de la escena de vigilancia tanto como pueda. No se recomienda el uso de funciones de análisis inteligente en escenas con objetivos densos y cambios frecuentes de iluminación.
- Evite áreas como vidrio, suelo reflectante, superficie del agua y áreas interferidas por ramas, sombras y mosquitos. Evite la escena de contraluz y la luz directa.

5.8.1 configuración global

Establezca reglas globales para IVS, incluyendo anti-disturbio, calibración de profundidad de campo y parámetro de movimiento válido para objetivos.

Propósito de la calibración

Determine la relación correspondiente entre la imagen 2D capturada por la cámara y el objeto real 3D de acuerdo con una regla horizontal y tres reglas verticales calibradas por el usuario y la distancia real correspondiente.

Escena aplicable

- Vista media o lejana con altura de instalación superior a tres metros. No se admiten escenas con vista paralela o montadas en el techo.
- Calibre el plano horizontal, no paredes verticales o superficies inclinadas.
- Esta función no es aplicable a escenas con vista distorsionada, como las vistas distorsionadas capturadas por una cámara de gran angular o ojo de pez.

Notas


- Dibujo de calibración
 - ◇ Área de calibración: el área de calibración dibujada debe estar en un plano horizontal.
 - ◇ Regla vertical: la parte inferior de tres reglas verticales debe estar en el mismo plano horizontal. Seleccione tres objetos de referencia con altura fija en distribución triangular como reglas verticales, como un vehículo estacionado al costado de la carretera o postes de luz de la carretera. Organizar tres personas para dibujar en

- ◊ cada una de las tres posiciones en la escena de monitoreo.
- ◊ Regla horizontal: seleccione un objeto de referencia con una longitud conocida en el suelo, como un letrero en la carretera, o use una cinta para medir la longitud real.
- Verificación de calibración
Después de configurar la regla, dibuje una línea recta en la imagen, verifique el valor estimado de la línea recta y luego compare este valor con el valor medido en la escena real para verificar la precisión de la calibración. En caso de una diferencia importante entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.

Procedimiento

1. Seleccione Configuración> Evento> IVS> Configuración global

Figura 5-28 Configuración global de IVS



2. Establecer parámetros.

Tabla 5-5 Descripción de los parámetros de configuración global (IVS)

Parámetro	Descripción
Activar anti-disturbio	Una función reservada.
Sensibilidad	Ajuste la sensibilidad del filtro. Con un valor más alto, es más fácil activar una alarma cuando se capturan objetos de bajo contraste y objetos pequeños, y la tasa de detección falsa es mayor.
Seguimiento de la tasa de superposición	Una función reservada.
Distancia de seguimiento válida	
Tiempo de seguimiento válido	

3. Configure el área de calibración y la regla.
 - a. Haga clic en Agregar área de calibración y dibuje un área de calibración en la imagen.
 - b. Seleccione un tipo de calibración e ingrese la longitud real y luego haga clic en Agregar reglas.
 - c. Dibuja una regla horizontal y tres reglas verticales en el área de calibración.
4. Clic en Guardar.

Resultado

1. Seleccione el tipo de verificación y luego haga clic en Calibración válida.
Para verificar la regla vertical y la regla horizontal, seleccione respectivamente Verificación de altura y **Verificación de ancho.**
2. Dibuja una línea recta en la imagen para verificar si las reglas están configuradas correctamente.
En caso de una gran diferencia entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.

5.8.2 Configuración de reglas

Establezca reglas para IVS, incluida la detección de vallas cruzadas, cable trampa, intrusión, objeto abandonado, objeto en movimiento, movimiento rápido, detección de estacionamiento, reunión de multitudes y detección de merodeo.

- Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y habilite IVS.
- Seleccione Configuración> Evento> IVS> Configuración global para finalizar la configuración global y luego configure la regla de Movimiento rápido.

Para conocer las funciones y aplicaciones de las reglas, consulte Tabla 5-6.

Tabla 5-6 Descripción de las funciones del IVS

Regla	Descripción	Escena aplicable
Tripwire	Cuando el objetivo cruza el cable trampa desde la dirección de movimiento definida, el sistema realiza conexiones de alarma.	Escenas con objetivos dispersos y sin oclusión entre objetivos, como la protección del perímetro de un área desatendida.
Intrusión	Cuando el objetivo entra, sale o aparece en el área de detección, el sistema realiza conexiones de alarma.	
Objeto abandonado	Cuando un objeto se abandona en el área de detección durante el tiempo establecido, el sistema realiza enlaces de alarma.	<p>Escenas con objetivos dispersos y sin cambios de luz obvios y frecuentes. Se recomienda una escena simple en el área de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La alarma perdida puede aumentar en las escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas que se quedan. • En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma por un objeto abandonado o perdido.

Regla	Descripción	Escena aplicable
Objeto perdido	Cuando un objeto se saca del área de detección durante el tiempo definido, el sistema realiza enlaces de alarma.	<p>Escenas con objetivos dispersos y sin cambios de luz obvios y frecuentes. Se recomienda una escena simple en el área de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La alarma perdida puede aumentar en las escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas que se quedan. • En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma por un objeto abandonado o perdido.
Movimiento rápido	Cuando la velocidad de movimiento es mayor que la velocidad configurada, el sistema realiza enlaces de alarma.	Escena con objetivos dispersos y menos oclusión. La cámara debe instalarse justo encima del área de monitoreo. La dirección de la luz debe ser vertical a la dirección del movimiento.
Detección de estacionamiento	Cuando el objetivo permanece por encima del tiempo configurado, el sistema realiza enlaces de alarma.	Seguimiento de carreteras y gestión del tráfico.
Reunión de multitudes	Cuando la multitud se reúne o la densidad de la multitud es grande, el sistema realiza conexiones de alarma.	Escenas de media o larga distancia, como plaza exterior, entrada de gobierno, entrada y salida de estación. No es adecuado para análisis de vistas de corta distancia.
Detección de merodeo	Cuando el objetivo merodea durante el tiempo de alarma más corto, el sistema realiza conexiones de alarma. Después de que se activa la alarma, si el objetivo permanece en el área dentro del intervalo de tiempo de la alarma, la alarma se activará nuevamente.	Escenas como parque y pasillo.

Configure las reglas de IVS. Esta sección toma tripwire como ejemplo.




Vaya a la interfaz Rule Config del domo Speed, y la función de bloqueo PTZ se activará automáticamente. El tiempo de bloqueo es de 180 segundos. Solo puede controlar manualmente el PTZ durante el tiempo de bloqueo. Haga clic en Desbloquear en la esquina inferior izquierda de la interfaz de configuración de reglas para desbloquear manualmente el PTZ y haga clic en Bloquear nuevamente para volver a bloquear el PTZ.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> IVS> Configuración de reglas.

Paso 2 Hacer clic en la interfaz Rule Config, haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla y luego seleccione Tripwire en la lista desplegable Rule Type.

Figura 5-29 Tripwire



Paso 3 Haga clic en Dibujar regla para dibujar una línea de regla en la imagen. Haz clic derecho para terminar de dibujar.

Para conocer los requisitos de las reglas de dibujo, consulte Tabla 5-6. Después de dibujar las reglas, arrastre las esquinas del área de detección para ajustar el rango del área.

Tabla 5-7 Descripción del análisis IVS

Regla	Descripción
Tripwire	Dibuja una línea de detección.
Intrusión	Dibuja un área de detección.
Objeto abandonado	<ul style="list-style-type: none"> Durante la detección de un objeto abandonado, la alarma también se activa si el peatón o el vehículo permanecen durante mucho tiempo. Si el objeto abandonado es más pequeño que un peatón y un vehículo, establezca el tamaño objetivo para filtrar el peatón y el vehículo o extienda adecuadamente la duración para evitar una falsa alarma provocada por la permanencia transitoria de un peatón.
Objeto perdido	
Movimiento rápido	
Detección de estacionamiento	
Reunión de multitudes	
Detección de merodeo	<ul style="list-style-type: none"> Durante la detección de aglomeración de multitudes, se puede activar una falsa alarma por una baja altura de instalación, un gran porcentaje de una sola persona en una imagen u oclusión obvia del objetivo, movimiento continuo de la cámara, movimiento de hojas y sombra de árboles, apertura o cierre frecuente de la puerta retráctil , o tráfico denso o flujo de personas.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Dibujar objetivo en el lado derecho de Filtro de objetivo

y luego dibuje el objetivo en la imagen.



- Cuando se configura la regla de reunión de multitudes, no es necesario establecer un filtro de destino, sino dibujar el área de reunión mínima. Haga clic en Dibujar objetivo para dibujar el mínimo

área de reunión en la escena. La alarma se dispara cuando el número de personas en el área de detección excede el área mínima y la duración.

- Haga clic en Borrar para eliminar todas las líneas de detección dibujadas.
- Haga clic en Dibujar destino en el lado derecho del Contador de píxeles, y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el Contador de píxeles muestra su píxel.

Paso 5 Establecer parámetros de reglas para IVS.

Tabla 5-8 Descripción de los parámetros del IVS

Parámetro	Descripción
Dirección	<p>Establezca la dirección de detección de reglas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al configurar la detección de cerca transversal y el cable trampa, seleccione A-> B, B-> A o A <-> B. • Cuando configure la intrusión, seleccione Ingresar, Salir o Ingresar y Salir.
Acción	Al configurar la acción de intrusión, seleccione Aparece o Cruzar.
Seguimiento de objetos	<p>Seleccione Seguimiento de objetos para habilitar esta función. Cuando la alarma es activada por un objeto en movimiento, seleccione 1P + 3 o 1P + 5 como el modo de visualización de seguimiento de objetos en la interfaz en vivo. Luego, la escena de seguimiento sigue al objeto en movimiento hasta que el objeto está fuera del alcance de la cámara. Para obtener más detalles, consulte "4.2.4 Barra de ajuste de la ventana".</p>  <p>Esta función está disponible en algunos modelos seleccionados.</p>
Seguimiento de vínculos	<p>Seleccione AlarmTrack y configure el tiempo de seguimiento. Cuando se activa la alarma, la cámara rastrea automáticamente a la persona u objeto que activa la alarma. El tiempo de seguimiento es el tiempo que la cámara rastrea automáticamente el objeto.</p>  <p>Antes de habilitar esta función, debe habilitar o deshabilitar la Pista de alarma funcionar en Smart Track según sea necesario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando el canal esté configurado como 1, desactive Alarm Track en Smart Track. • Cuando el canal está configurado como 2 o 3, habilite Pista de alarma en Smart Track.
Tiempo de seguimiento	
Reconocimiento de IA	<p>Seleccione Reconocimiento AI para habilitar esta función.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando seleccione Persona como el objetivo de la alarma, se activará una alarma cuando el sistema detecte que las personas activan la regla. • Cuando selecciona Vehículo como objetivo de alarma, la alarma se activará cuando el sistema detecte que el vehículo activa el regla.

Duración	<ul style="list-style-type: none">• Para objetos abandonados, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que un objeto es abandonado.• En el caso de un objeto perdido, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que falta un objeto.• Para la detección de estacionamiento, la concentración de multitudes o la detección de merodeo, la duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que aparece un objeto en el área.
----------	--

Parámetro	Descripción
Sensibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Para movimientos rápidos, la sensibilidad está relacionada con la velocidad de activación. Una sensibilidad más baja requiere una velocidad de movimiento más rápida para activar la alarma. • Para la reunión de multitudes, la sensibilidad está relacionada con el tiempo de activación de la alarma. Es más fácil activar la alarma con mayor sensibilidad.

Paso 6 Establecer períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 7** Clic en Guardar.

Para ver la información de la alarma en la pestaña Alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más detalles, consulte "5.1.2 Suscripción de alarma".

5.9 Configuración del mapa de multitudes

Puede ver la distribución de la multitud en el mapa en tiempo real para el armado oportuno, para evitar estampidas y otros accidentes.

5.9.1 configuración global

Establezca los parámetros de calibración de las cámaras panorámicas.

Propósito de la calibración

Determine la relación correspondiente entre la imagen 2D capturada por la cámara y el objeto real 3D de acuerdo con una regla horizontal y tres reglas verticales calibradas por el usuario y la distancia real correspondiente.


Notas

Al dibujar la regla de calibración, mantenga la longitud de la regla consistente con la longitud real del objeto.

Procedimiento

1. Seleccione Configuración > Evento > Mapa de multitudes > Configuración global

Figura 5-30 Configuración global del mapa de multitudes



2. Configure el área de calibración y la regla.
 - a. Haga clic en Agregar área de calibración y dibuje un área de calibración en la imagen.
 - b. Seleccione un tipo de calibración e ingrese la longitud real y luego haga clic en Agregar reglas.
 - c. Dibuja una regla horizontal y tres reglas verticales en el área de calibración.
3. Clic en Guardar.

5.9.2 Configuración de reglas

Cuando el número de personas o la densidad de multitudes en el área de detección excede el umbral configurado, el sistema realiza conexiones de alarma.


Prerrequisitos

- Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y habilite Crowd Map.
- Seleccione Configuración> Evento> Mapa de multitudes> Configuración global para configurar el mapa de multitudes.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Mapa de multitudes> Mapa de multitudes.

Figura 5-31 Mapa de multitudes



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar y, a continuación, se activará la función de mapa de multitudes.

Paso 3 Haga clic en Dibujar área de detección para dibujar un área global para detectar la distribución de multitudes en la imagen.


Después de dibujar un área global, puede dibujar varias áreas estadísticas locales en el área global según sea necesario.

- 1) Hacer clic y luego haga clic en Dibujar área para dibujar el área estadística local en el área de detección global. Puede dibujar hasta ocho áreas estadísticas locales.
- 2) Haga doble clic en el nombre del área y la cantidad de personas de alarma para establecer el nombre de área del área estadística local y el umbral de la cantidad de personas de alarma. Cuando la cantidad de personas en el área estadística excede la cantidad de personas de alarma, el sistema realiza enlaces de alarma. La cantidad de personas de alarma predeterminada es 20.

Paso 4 Establecer parámetros.

Tabla 5-9 Descripción de los parámetros del mapa de multitudes

Parámetro	Descripción
Global	Seleccione la casilla de verificación Global y establezca el umbral de densidad de multitudes. El sistema detecta la distribución de multitudes en el área global. Cuando la densidad de multitudes excede el umbral configurado, el sistema realiza conexiones de alarma.
Densidad de multitudes	

Parámetro	Descripción
Pista inteligente	<p>Seleccione la casilla de verificación Smart Track y, cuando la cámara panorámica active la alarma, el domo Speed cambiará automáticamente a la posición en la que se activó la alarma. El tiempo de seguimiento es "tiempo de inactividad + cinco segundos". Para obtener detalles sobre la configuración del tiempo de inactividad, consulte "5.2.2 Habilitación de seguimiento de alarma"</p> <p>Reglas de vinculación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Detectar solo alarma global: se convierte en multitud con mayor densidad. ● Detectar solo alarma local: se dirige al área local que activa la alarma primero. ● Detectar alarma global + una alarma local: Primero se dirige al área local y luego a la multitud con mayor densidad cuando no hay alarma en el área local. ● Detectar alarma global + múltiples alarmas locales: primero se dirige al área local que activa la alarma primero, y luego a la multitud con mayor densidad cuando no hay alarma en el área local. <p></p> <p>Antes de habilitar esta función, debe configurar SmartPista. Para obtener más detalles, consulte "5.2 Configuración de Smart Track".</p>
Contador de píxeles	<p>Haga clic en Dibujar destino junto a Contador de píxeles y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; el Contador de píxeles muestra su píxel.</p>

Paso 5 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma" Paso 6 Clic en Guardar.

Result

ado

Hacer clic  en la interfaz en vivo para ver el mapa de multitudes.

Figura 5-32 Mapa de multitudes (1)



Haga doble clic en el área de representación en la esquina inferior derecha de la imagen para ver la distribución de la multitud en el área.

Figura 5-33 Mapa de multitudes (2)




5.10 Configuración del reconocimiento facial

Cuando se detecta o reconoce un rostro en el área de detección, el sistema realiza un enlace de alarma y admite la búsqueda de resultados de detección y reconocimiento de rostros.

- Detección de rostro: cuando se detecta un rostro en el área, el sistema realiza un enlace de alarma, como grabar y enviar correos electrónicos.
- Reconocimiento facial: cuando se detecta un rostro en el área, el sistema compara la imagen del rostro capturado con la información de la base de datos de rostros y vincula la alarma de acuerdo con el resultado de la comparación.

Para conocer el proceso de configuración del reconocimiento facial, consulte Figura 5-34.



5.10.1 Configuración de la detección de rostros

Cuando se reconoce un rostro en el área de detección, el sistema realiza un enlace de alarma.


Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite el Reconocimiento facial.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Reconocimiento facial> Detección facial.

Figura 5-35 Detección de rostro



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar para activar la función de detección de rostros.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en Dibujar junto a Detectar región para dibujar un área de detección de rostros en la imagen.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Dibujar junto a Excluir región para dibujar un área sin detección de rostros en la Región de detección.

Paso 5 (Opcional) Seleccione Tamaño máximo o Tamaño mínimo, haga clic en Dibujar objetivo en el lado derecho del filtro Objetivo y luego dibuje el objetivo en la imagen.


Paso 6 Establecer parámetros.

Tabla 5-10 Descripción de los parámetros de detección de rostros

Parámetro	Descripción
OSD	<p>Seleccione la casilla de verificación OSD y el número de personas con rostro detectado y reconocido se muestra en la interfaz Live.</p> <p>Haga clic en Restablecer para volver a contar.</p>
Realce facial	<p>Seleccione la casilla de verificación Mejora de rostro para garantizar preferiblemente un rostro claro con flujo bajo.</p>
Filtrado no vivo	<p>Filtre rostros no vivos en la imagen, como una imagen de rostro.</p>
Capturar imagen de cara	<p>Establezca un rango para capturar la imagen de la cara, incluida la imagen de la cara y la imagen de una pulgada.</p>
Modo Snap	<ul style="list-style-type: none"> ● Instantánea optimizada: Captura la imagen más clara dentro del tiempo configurado después de que la cámara detecta la cara. ● Prioridad de reconocimiento: Compare repetidamente el rostro capturado con los rostros de la base de datos de rostros armados, capture la imagen de rostro más similar y envíe la alarma. Se recomienda utilizar este modo en la escena de control de acceso.



	<p>Haga clic en Avanzado para establecer el tiempo optimizado.</p>
--	--

Parámetro	Descripción
Atributo	Seleccione la casilla de verificación Atributo y haga clic en  para configurar la visualización del atributo de rostro durante la detección de rostro.
Avanzado	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de ángulo de instantánea: Establece el ángulo de la instantánea que se filtrará durante la detección de rostros. ● Sensibilidad de instantáneas: Establece la sensibilidad de la instantánea durante la detección de rostros. Es más fácil detectar rostros con mayor sensibilidad. ● Tiempo optimizado: Establezca un período de tiempo para capturar la imagen más clara después de que la cámara detecte el rostro.
Habilitar la exposición facial	Seleccione la casilla de verificación Habilitar exposición facial. Cuando se detecta un rostro, la cámara puede mejorar el brillo del rostro para que la imagen del rostro sea más clara.
Brillo objetivo facial	Establece el brillo objetivo de la cara. Es 50 por defecto.
Intervalo de detección de exposición facial	Configure el intervalo de detección de exposición de la cara para evitar el parpadeo de la imagen causado por el ajuste constante de la exposición de la cara. Son cinco segundos por defecto.
Contador de píxeles	Haga clic en Dibujar destino junto a Contador de píxeles y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; el Contador de píxeles muestra su píxel.

Paso 7 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma" Paso 8 Clic en Guardar.

5.10.2 Configuración de la base de datos de rostros

Al configurar la base de datos de rostros, la información de la base de datos de rostros se puede utilizar para comparar con el rostro detectado.

La configuración de la base de datos de rostros incluye la creación de una base de datos de rostros, la adición de imágenes faciales y el modelado de rostros.


5.10.2.1 Crear base de datos de rostros

La base de datos de rostros incluye imágenes faciales, datos faciales y otra información. También proporciona datos de comparación para las imágenes de rostros capturadas.

Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Reconocimiento facial > Configuración de base de datos facial.


Límite de capacidad: Muestra el uso de la memoria.

Figura 5-36 Configuración de la base de datos de caras




Paso 2 Haga clic en Agregar base de datos de rostros.

Figura 5-37 Agregar base de datos de rostros



Paso 3 Establece el nombre de la base de datos de rostros. **Paso 4** Haga clic en Aceptar.

Figura 5-38 Se agregó correctamente la base de datos de rostros



Paso 5 Establecer parámetros.

Tabla 5-11 Descripción de los parámetros de la base de datos de rostros

Parámetro	Descripción
Desplegar	Seleccione la casilla de verificación Implementar y se habilita la implementación de la base de datos de rostros. La imagen de la cara capturada se compara con la base de datos de caras armadas.

Parámetro	Descripción
Umbral de similitud	El rostro detectado coincide con la base de datos de rostros solo cuando la similitud entre el rostro detectado y la característica de rostro en la base de datos de rostros alcanza el umbral de similitud configurado. Después de una coincidencia exitosa, el resultado de la comparación se muestra en la interfaz en vivo.
Más información	Haga clic en MoreInfo para administrar la base de datos de rostros. Puede buscar imágenes de rostros configurando condiciones de búsqueda, registrar personal y modificar la información del personal.
Armar / Desarmar	Establezca el período de tiempo de la alarma. El evento de alarma se activará solo dentro del tiempo definido. Ver"5.1.1.1 Período de configuración".
Eliminar	Elimina la base de datos de rostros seleccionada.

5.10.2.2 Agregar imagen de rostro

Agregue la imagen de la cara a la base de datos de caras creada. Se admiten la adición única y la importación por lotes.

Requisitos de las fotografías de caras.

- El tamaño de una imagen de una cara es 50K – 150K en formato JPEG. La resolución es inferior a 1080p.
- El tamaño de la cara es del 30% al 60% de la imagen completa. El píxel no debe tener menos de 100 píxeles entre las orejas.
- Tomada en vista de rostro completo directamente frente a la cámara sin maquillaje, embellecimiento, gafas ni flecos. Las cejas, la boca y otros rasgos faciales deben ser visibles.

5.10.2.2.1 Adición única

Agrega imágenes de caras una por una. Seleccione esta forma cuando necesite agregar una pequeña cantidad de imágenes de caras.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Reconocimiento facial>



Configuración de base de datos facial. Paso 2 Hacer clic  junto a la base de datos de rostros que se va a configurar.

Figura 5-39 Configuración de la base de datos de rostros



The screenshot shows the 'Face Database Config' interface. At the top, there are tabs for 'Face Detection', 'Face Database Config', 'Alarm', and 'Search'. Below the tabs, there is a 'Back' button and the text 'Face Database: Test_1'. On the right, there is a 'Task List' icon. The main area contains several input fields and dropdown menus: 'Name' (text input), 'Gender' (dropdown menu with 'Unlimited' selected), 'Date of Birth' (calendar icon), 'Modeling Status' (dropdown menu with 'Unlimited' selected), 'Credentials T...' (dropdown menu with 'Unlimited' selected), 'ID No.' (text input), 'Region' (dropdown menu with 'Unlimited' selected), and a 'Search' button. At the bottom, there are four buttons: 'Registration', 'Batch Registration', 'Modeling All', and 'Modeling'. On the far right, there are two small icons: a list icon and a refresh icon.

Paso 3 Haga clic en Registro.

Figura 5-40 Registro (1)

Paso 4 Haga clic en Cargar imagen, seleccione la imagen de una cara para cargar y luego haga clic en Abrir.



Puede seleccionar manualmente el área de una cara. Después de cargar la imagen, seleccione una cara en el cuadro y haga clic en Aceptar. Cuando hay varias caras en una foto, seleccione la cara de destino y haga clic en Aceptar para guardar la imagen de la cara.

Figura 5-41 Registro (2)


Paso 5 Introduzca la información sobre la imagen de la cara según la situación real.

Paso 6 Haga clic en Agregar a la lista de tareas.

Paso 7 Hacer clic **Task List** y luego haga clic en Aceptar.

Se muestra la interfaz de la lista de tareas. Ver Figura 5-42. Haga clic en Eliminar todo para eliminar todas las tareas con un solo clic.

Figura 5-42 Lista de tareas (agregar manualmente)



Si la adición de un usuario falla, el código de error se muestra en la interfaz. Para obtener más detalles, consulte Mesa 5-12. Para la operación de modelado facial, consulte "5.10.2.4 Modelado facial".

Tabla 5-12 Descripción del código de error

Parámetro	Error	Descripción
0x1134000C	Error al importar la imagen	La imagen es demasiado grande y el límite superior es 150 K.
0x1134000E		La calidad de las imágenes agregadas está al límite superior.
0x11340019		El espacio de la base de datos de rostros supera el límite superior.
1	Error de modelado de imagen	El formato de la imagen no es correcto. Importe la imagen en formato JPG.
2		No hay rostro en la imagen o el rostro no está claro. Cambia la imagen.
3		Varias caras en la imagen. Cambia la imagen.
4		No puede decodificar la imagen. Cambia la imagen.
5		La imagen no es adecuada para importarla a la base de datos de rostros. Cambia la imagen.
6		El error de la base de datos. Reinicie la cámara y modele las caras nuevamente.
7		No consigue hacerse una idea. Importa la imagen nuevamente.
8		Error del sistema. Reinicie la cámara y modele las caras nuevamente.

5.10.2.2 Importación por lotes

Importe imágenes de caras en lotes. Seleccione esta forma cuando necesite agregar una gran cantidad de imágenes de caras.

Antes de importar imágenes en lotes, nombre las imágenes de la cara en un formato de "Nombre # SGender # BDate of Birth # NRegion # TCredentials Type # MID No.jpg" (por ejemplo, "John # S1 # B1990-01-01 # T1 # M0000 "). Para conocer las reglas de nombres,

consulte Tabla 5-13.




- El máximo. el tamaño de una imagen de una sola cara es de 150K y la resolución es inferior a 1080p.
- Al nombrar imágenes, se requiere Nombre y otros son opcionales.

Tabla 5-13 Descripción de las reglas de nomenclatura para los parámetros de importación por lotes


Parámetro	Descripción
Nombre	Ingresar un nombre.
Género	Ingresar una cifra. "1" es masculino y "2" femenino.
Fecha de nacimiento	Ingresar una cifra. Formato: aaaa-mm-dd, como 2017-11-23.
Tipo de credenciales	Ingresar una cifra. "1" es tarjeta de identificación y "2" pasaporte.
número de identificación	Ingresar el número de identificación

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Reconocimiento facial>

Configuración de base de datos facial. **Paso 2** Hacer clic  junto a la base de datos de rostros que desea configurar.

Paso 3 Haga clic en Registro por lotes.

Figura 5-43 Agregar lote





Paso 4 Hacer clic  para seleccionar la ruta del archivo.

Figura 5-44 Importación por lotes




Paso 5 Haga clic en Examinar.

La interfaz muestra el proceso de importación. Después de finalizar la importación, la

interfaz que se muestra comoFigura 5-45 se visualiza.

Figura 5-45 Importación exitosa



5.10.2.3 Gestión de la imagen de la cara

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros y luego administre y mantenga imágenes de rostros para garantizar la información correcta.

5.10.2.3.1 Modificación de la información de la cara

Paso 1 Vaya a la interfaz Face Database Config, establezca la condición de filtrado según sea necesario y haga clic en

Buscar.

Se muestra el resultado de la búsqueda.




Paso 2 Seleccione la fila donde se encuentra la imagen de la cara o la información del personal y luego haga clic en  o .

Figura 5-46 Modificación de la información de la cara



Paso 3 Modifique la información de la cara según la necesidad real. Haga clic en Agregar a la lista de tareas. **Paso 4** Hacer clic **Task List1** y luego haga clic en Aceptar.

5.10.2.3.2 Eliminar la imagen de la cara

Vaya a la interfaz de configuración de la base de datos de rostros y elimine la imagen de rostro creada.

- Eliminación única: seleccione la fila donde se encuentra la imagen de la cara o la información del personal y haga clic en o para eliminar la imagen de la cara.
- Eliminar lote: seleccione en la esquina superior derecha de la imagen de la cara o de la fila donde se encuentra la información del personal. Seleccione la información, haga clic en Agregar a la lista de eliminación, **Task List1** y luego haga clic en Aceptar para eliminar la imagen de la cara seleccionada.
- Eliminar todo: cuando vea imágenes de caras en una lista, haga clic en de la fila donde el número de serie se encuentra; cuando visualice en miniatura, seleccione Todo para seleccionar todas las imágenes de caras. Haga clic en Agregar a la lista de eliminación, **Task List1** y luego haga clic en Aceptar para eliminar todas las imágenes de caras.

5.10.2.4 Modelado facial

El modelado facial extrae información de la imagen facial e importa la información a una base de datos para establecer modelos de características faciales relevantes. A través de esta función, se pueden realizar el reconocimiento facial y otras detecciones inteligentes.



- Cuantas más imágenes de caras seleccionadas sean, más tiempo llevará el modelado de caras. Espere pacientemente.
- Durante el modelado, algunas funciones de detección inteligente (como el reconocimiento facial) no están disponibles temporalmente y estarán disponibles después del modelado.

Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Reconocimiento facial > Configuración de base de datos facial.

Se muestra la interfaz Face Database Config.

Paso 2 Hacer clic junto a la base de datos de rostros que se va a configurar.

Figura 5-47 Configuración de la base de datos de rostros

Paso 3 Empiece a modelar.

- Modelado selectivo.
Si hay muchas imágenes de rostros en la base de datos de rostros, puede establecer criterios de búsqueda para seleccionar las imágenes que deben modelarse.


1. Establezca los criterios de búsqueda y haga clic en Buscar.
2. Seleccione las imágenes de la cara a modelar.
3. Haga clic en Modelado.

- Todo modelado.
Haga clic en Modelar todo para completar el modelado de todas las imágenes de rostros en la base de datos de rostros.

Paso 4 Vea el resultado del modelado.


-
- Modelado exitoso.

Figura 5-48 Modelado exitoso



- Modelado fallido

Figura 5-49 Modelado fallido



Haga clic en Buscar y se muestran los detalles de la cara. Haga clic para ver la imagen de la cara en formato de lista. VerFigura 5-50. Haga clic para ver la imagen de la cara en formato de miniatura. VerFigura 5-51.

- ◇ Cuando el estado del modelado es Válido en la lista o se muestra en la esquina izquierda de la miniatura, significa que el modelado se realizó correctamente.
- ◇ Cuando el estado del modelado no es válido en la lista o no se muestra en la esquina izquierda de la miniatura, significa que el modelado falló. Señale el estado del modelado en la lista o las imágenes sin ver los detalles de la falla. Cambie las imágenes según los detalles.

Figura 5-50 Estado de modelado (lista)





Figura 5-51 Estado de modelado (miniatura)



5.10.3 Configuración del enlace de alarma de reconocimiento facial

Cuando el reconocimiento facial tuvo éxito o falló, el dispositivo vincula la alarma. Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Reconocimiento facial> Alarma.

Figura 5-52 Alarma (reconocimiento facial)



Paso 2 Seleccione una base de datos de rostros y una regla de alarma.

- Reconocimiento facial exitoso: cuando el rostro detectado coincide con el de la base de datos de rostros, el dispositivo vincula la alarma.
- Falló el reconocimiento facial: cuando el rostro detectado no coincide con el de la base de datos de rostros, el dispositivo vincula la salida de alarma.

Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma" Paso 4 Clic en Guardar.

5.10.4 Visualización del resultado del reconocimiento facial


Vea el resultado del reconocimiento facial en la interfaz en vivo o mediante la función de búsqueda.

5.10.4.1 Ver resultado en la interfaz en vivo

Vea el resultado del reconocimiento facial en la interfaz en vivo. VerFigura 5-53.

- El resultado del reconocimiento facial se muestra en el lado izquierdo y las imágenes de rostros capturadas y la información de atributos en el lado derecho.
- Haga clic en la imagen de una cara en el área de visualización y se mostrará la información.

Figura 5-53 Resultado del reconocimiento facial



5.10.4.2 Visualización de resultados por función de búsqueda

Ver el reconocimiento facial o el resultado de una instantánea facial. Tome la búsqueda de reconocimiento facial como ejemplo.


Prerrequisitos

Ha instalado una tarjeta SD en la cámara.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Reconocimiento facial> Buscar.

Figura 5-54 Búsqueda de reconocimiento facial



Paso 2 Seleccione Reconocimiento facial para Tipo, ingrese la hora de inicio y la hora de finalización, y luego haga clic en Buscar.

Se muestra el resultado. VerFigura 5-55.

- Haga clic en Parámetros avanzados para establecer más condiciones de búsqueda.
- Haga clic en el resultado de la búsqueda para ver los detalles. VerFigura 5-56.

Figura 5-55 Resultado de la búsqueda (reconocimiento facial)





Figura 5-56 MoreInfo (reconocimiento facial)



5.11 Configuración de la detección de rostros

Cuando se detecta un rostro en el área de detección, el sistema realiza un enlace de alarma.


Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite la Detección de rostro.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Detección de rostro.

Figura 5-57 Detección de rostro



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Activar para activar la función de detección de rostros.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en Dibujar junto a Detectar región para dibujar un área de detección de rostros en la imagen.



Paso 4 (Opcional) Haga clic en Dibujar junto a Excluir región y luego dibuje un área que excluya la detección de rostros en la imagen.

Paso 5 (Opcional) Seleccione Tamaño máximo o Tamaño mínimo, haga clic en Dibujar objetivo en el lado derecho del filtro Objetivo y luego dibuje el objetivo en la imagen.

Paso 6 Establecer parámetros.

Tabla 5-14 Descripción de los parámetros de detección de rostros

Parámetro	Descripción
OSD	<p>Seleccione la casilla de verificación OSD y el número de personas con rostro detectado y reconocido se muestra en la interfaz en vivo.</p> <p>Haga clic en Borrar para volver a contar.</p>
Realce facial	<p>Seleccione la casilla de verificación Mejora de rostro para garantizar preferiblemente un rostro claro con flujo bajo.</p>
Superposición de cuadro de destino	<p>Seleccione la casilla de verificación Filtro no vivo para agregar un cuadro de destino a la cara en la imagen capturada para resaltar la cara.</p> <p>La imagen de la cara capturada se guarda en la tarjeta SD. Haga clic en la pestaña Snap Face Image para ver la imagen capturada.</p>
Filtrado no vivo	<p>Filtre rostros no vivos en la imagen, como una imagen de rostro.</p>
Capturar imagen de cara	<p>Establezca un rango para capturar la imagen de la cara, incluida la imagen de la cara y la imagen de una pulgada.</p>

Parámetro	Descripción
Modo Snap	<ul style="list-style-type: none"> ● Instantánea optimizada: Captura la imagen más clara dentro del tiempo configurado después de que la cámara detecta la cara. ● Prioridad de reconocimiento: Compare repetidamente el rostro capturado con los rostros de la base de datos de rostros armados, capture la imagen de rostro más similar y envíe el evento. Se recomienda utilizar este modo en la escena de control de acceso.  <p>Haga clic en Avanzado para establecer el tiempo optimizado.</p>
Atributo	<p>Seleccione la casilla de verificación Atributo y haga clic en  para configurar la visualización del atributo de rostro durante la detección de rostro.</p>
Avanzado	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de ángulo de instantánea: Establece el ángulo de la instantánea que se filtrará durante la detección de rostros. ● Sensibilidad de instantáneas: Establece la sensibilidad de la instantánea durante la detección de rostros. Es más fácil detectar rostros con mayor sensibilidad. ● Tiempo optimizado: Establezca un período de tiempo para capturar la imagen más clara después de que la cámara detecte el rostro.
Habilitar la exposición facial	<p>Seleccione la casilla de verificación Habilitar exposición facial. Cuando se detecta un rostro, la cámara puede mejorar el brillo del rostro para que la imagen del rostro sea más clara.</p>
Brillo objetivo facial	<p>Establece el brillo objetivo de la cara. Es 50 por defecto.</p>
Intervalo de detección de exposición facial	<p>Configure el intervalo de detección de exposición de la cara para evitar el parpadeo de la imagen causado por el ajuste constante de la exposición de la cara. Son cinco segundos por defecto.</p>
Contador de píxeles	<p>Haga clic en Dibujar destino junto a Contador de píxeles y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; el Contador de píxeles muestra su píxel.</p>

Paso 7 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 8** Clic en Guardar.


Para ver la información de la alarma en la pestaña Alarma, suscríbase al evento de alarma relevante. Para obtener más detalles, consulte "5.1.2 Suscripción de alarma".

Resultado

El resultado de la detección de rostros se muestra en la interfaz en vivo.

- Las imágenes de la cara se tomaron en tiempo real y se muestra la información de sus atributos.
- Haga clic en la imagen de una cara en el área de visualización y se muestran los detalles.

Figura 5-58 Resultado de la detección de rostros



5.12 Configuración del conteo de personas

Recuento de personas (incluido el número de entrada, el número de licencia y el número de cadena en el área), la configuración de calibración, el número de cola y ver los datos del recuento de personas en forma de informe.

5.12.1 Contando personas

El sistema cuenta las personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número de personas contadas supera el valor configurado, el sistema realiza un enlace de alarma.

Prerrequisitos


Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite Recuento de personas.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Recuento de personas.

Figura 5-59 Conteo de personas

People Counting
Calibration Config
Queuing
Report



<input checked="" type="checkbox"/>	No.	Name	Rule Type	+
<input checked="" type="checkbox"/>	1		People Counting	-
<input checked="" type="checkbox"/>	2	PC-1	In Area No.	-

Parameter Setup

OSD

Period

Flowrate Alarm

Enter No.

Leave No.

Stranded No.

Record

Record Delay s (10~300)

Relay-out

Alarm Delay s (10~300)

Send Email

Snapshot


Global Setup

Sensitivity

Max Height cm (0~300)

Min Height cm (0~200)

Figura 5-60 En el área No.



Paso 2 Hacer clic  para agregar la función de conteo de personas.

Paso 3 Haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla. Seleccione Conteo de personas o En el área No.

- **Contando personas:** El sistema cuenta las personas que entran y salen del área de detección. Cuando la cantidad de personas contadas que ingresan, salen o permanecen en el área excede el valor configurado, el sistema realiza un enlace de alarma.
- **En el Área No.:** El sistema cuenta las personas en el área de detección y el tiempo que las personas permanecen en el área. Cuando el número de personas contadas en el área de detección o la duración de la estancia excede el valor configurado, el sistema realiza un enlace de alarma. Esta función está disponible en algunos modelos seleccionados.

Paso 4 Haga clic en Dibujar área para dibujar un área de detección en la imagen.

- Al configurar el conteo de personas, debe dibujar líneas de dirección. Cuando los objetivos entren o salgan a lo largo de la línea de dirección, serán contados.
- Para los modelos que admiten múltiples reglas de conteo, se pueden superponer diferentes áreas de detección.

Paso 5 Establecer parámetros.

Tabla 5-15 Descripción de los parámetros de conteo de personas

Parámetro	Descripción
OSD	<p>Seleccione la casilla de verificación OSD o seleccione la casilla de verificación Enter No. o Leave No. debajo de OSD para mostrar los datos de conteo de personas en la imagen.</p> <p>Haga clic en Borrar para borrar el recuento.</p>
Dar la vuelta	<p>Establezca el ángulo de visión de la imagen como Inclinado o Vertical.</p>
Alarma de caudal	<p>Establezca Ingresar No., Dejar No. y No. varado La alarma se dispara cuando se alcanza el valor configurado.</p>
Alarma de estadísticas de número de personas regionales	<p>Establezca el número de personas en la región de conteo de personas. Cuando el recuento de personas alcanza el umbral o la duración de la estancia supera el valor configurado, se dispara la alarma.</p> <p>Cuando establece el número interior en 0 y selecciona el tipo \geq Umbral, el sistema no realizará el enlace de alarma.</p>
Número interior	
Tipo	
Alarma de varada	<p>Seleccione la casilla de verificación Alarma de varada y luego establezca el tiempo de varada, cuando la duración de la estancia exceda el valor configurado, la alarma se activará.</p>
Tiempo de varada	
Sensibilidad	<p>Establezca la sensibilidad activada por alarma. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil se activará la alarma.</p>
Altura máxima	<p>Establezca la altura máxima de las personas en el área de detección. La unidad es cm y el rango es 0–300.</p>
Altura mínima	<p>Establezca la altura mínima de las personas en el área de detección. La unidad es cm y el rango es 0-200.</p>

Paso 6 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". Paso 7 Clic en Guardar.


Para ver la información de la alarma en la pestaña Alarma, suscríbese al evento de alarma relevante. Para obtener más detalles, consulte "5.1.2 Suscripción de alarma".

Resultado

Puede ver el resultado del recuento en la interfaz en vivo.

- Para la regla de conteo de personas, se muestran los números de entrada y salida.
- Para la regla In Area No., se muestra el número interior.

Figura 5-61 Resultado del recuento



5.12.2 Configuración de calibración

Después de configurar la regla para el conteo de personas, establezca la altura y el ángulo de instalación de la cámara a través de la configuración de calibración.


Prerrequisitos

Ha establecido al menos una regla en Configuración> Evento> Recuento de personas> Recuento de personas.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Recuento de personas> Configuración de calibración.

Figura 5-62 Configuración de calibración (análisis estéreo)



- Paso 2** Haga clic en Borrar para borrar el cuadro de calibración predeterminado.
- Paso 3** Haga clic en Suelo para dibujar un cuadro rectangular en la imagen.
El suelo debe estar en el mismo plano y lo más grande posible para la calibración.
- Paso 4** Haga clic en Guardar y luego la cámara calcula su altura sobre el suelo y el ángulo que forma con el suelo.
Si la altura y el ángulo son bastante diferentes de la situación real, repita **Paso 2- Paso 3**.

5.12.3 Hacer cola

El sistema cuenta las personas de la cola en el área de detección. Cuando el número de personas de la cola excede el número configurado o el tiempo de la cola excede el tiempo configurado, se activa la alarma y el sistema realiza un enlace de alarma.


Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite Recuento de personas.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Cola.

Figura 5-63 Cola



Paso 2 Hacer clic para agregar la función de cola.



Puede agregar 4 reglas como máximo.

Paso 3 Haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla. Haga clic en Dibujar regla para dibujar un área de detección en la imagen y haga clic con el botón derecho para completar el dibujo.

Paso 4 Establecer parámetros.

Tabla 5-16 Descripción de las personas en cola

Parámetro	Descripción
Número de personas en cola Alarma	Configure el número de personas de la cola para activar la alarma y el tipo de conteo. Cuando el número de personas de la cola alcanza el valor configurado, se dispara la alarma.
Personas de cola No.	
Tipo	
Alarma de tiempo de cola	Establezca el tiempo de espera. Cuando el tiempo de espera alcanza el valor configurado, se dispara la alarma.
Tiempo de cola	
Sensibilidad	Establezca la sensibilidad activada por alarma. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil se activará la alarma.
Altura máxima	Establezca la altura máxima de las personas en el área de detección. La unidad es cm y el rango es 0–300.

Parámetro	Descripción
Altura mínima	Establezca la altura mínima de las personas en el área de detección. La unidad es cm y el rango es 0-200.

Paso 5 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 6** Clic en Guardar.

Para ver la información de la alarma en la pestaña Alarma, suscríbese al evento de alarma relevante. Para obtener más detalles, consulte "5.1.2 Suscripción de alarma".

Resultado

Puede ver el resultado de la cola en la interfaz en vivo.

El número de cola y el tiempo de espera de cada objetivo se muestran en la interfaz.

Figura 5-64 Resultado de la cola




5.12.4 Visualización del diagrama de conteo de personas

Puede buscar y exportar el mapa de calor y el mapa de seguimiento de acuerdo con los criterios de búsqueda establecidos. Esta función está disponible en algunas cámaras Fisheye.

Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Recuento de personas > Diagrama.

Figura 5-65




- Paso 2** Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de diagrama. Y luego puede buscar en el diagrama durante el período establecido.
- Paso 3** Establezca los criterios de búsqueda.

Tabla 5-17 Descripción de los criterios de búsqueda

Parámetro	Descripción
Tipo de informe	<p>Seleccione el tipo de informe entre los dos tipos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mapa de calor: Estadísticas de densidad del objeto en movimiento, el rango de color es de azul a rojo, azul significa el valor calorífico mínimo y rojo significa el valor calorífico máximo. ● Mapa de seguimiento: Estadísticas de tendencia del objeto en movimiento.
Hora de inicio	La hora de inicio del informe.
Hora de finalización	La hora de finalización del informe.
Número de personas	Al seleccionar el mapa de calor como tipo de informe, puede seleccionar Número de personas y establecer el umbral. El sistema busca en el diagrama según la cantidad de personas en el área y muestra el mapa de calor.
Límite	
Hora	Al seleccionar mapa de calor como tipo de informe, puede seleccionar Hora y establecer el umbral. El sistema busca en el diagrama según el tiempo de espera en el área y muestra el mapa de calor.
Límite	

- Paso 4** Haga clic en Buscar para completar el diagrama.
Haga clic en Exportar para exportar el informe.

Figura 5-66 Diagrama




Con la regla a la derecha, puede leer el diagrama con claridad.

5.12.5 Visualización del informe de recuento de personas

Genere datos de recuento de personas en forma de informe.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Recuento de personas> Informe de recuento de personas.

Figura 5-67 Informe de recuento de personas



Paso 2 Establecer condiciones de búsqueda.

Tabla 5-18 Descripción de los parámetros del informe de recuento de personas

Parámetro	Descripción
Regla	Seleccione la regla del informe en No de área y en cola.

Parámetro	Descripción
Tipo de estadística	El tipo estadístico de informe de recuento de personas. <ul style="list-style-type: none"> Al seleccionar Número de personas, el sistema genera el informe del número de personas que supera el número de personas configurado. Cuando selecciona Tiempo medio de varado, el sistema genera el informe del tiempo medio de varado que supera el tiempo medio de varada.
Intervalo de tiempo	Seleccione el período para el informe. <ul style="list-style-type: none"> Al seleccionar People Counting, puede ver el informe diario, el informe mensual y el informe anual. Al seleccionar In Area No., puede ver el informe diario y reporte mensual.
Hora de inicio	La hora de inicio y la hora de finalización del conteo de personas.
Hora de finalización	
Dirección de conteo de personas	Las direcciones de entrada y salida del informe de conteo de personas. Puede seleccionar Entrada o Salida. Seleccione Mostrar datos y la cantidad estadística se muestra en el informe.
Tiempo de varada	Cuente el tiempo de permanencia, seleccione 5 s, 30 s o 60 s.
Tiempo de cola	Cuente la línea de espera, seleccione 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos.
Tipo de informe (gráfico de barras / gráfico de líneas)	Incluye gráfico de barras y gráfico de líneas.
Regla 1, Regla 2 ...	Seleccione la casilla de verificación para buscar el informe de la regla correspondiente.

Paso 3 Haga clic en Buscar para completar el informe.

Haga clic en Exportar para exportar el informe en formato .bmp o .csv.

5.13 Configuración del mapa de calor

Haga estadísticas sobre la densidad acumulativa del movimiento de objetos y vea el mapa de calor en el informe.

5.13.1 Mapa de calor

Detecta la distribución de objetos que se mueven dinámicamente en el área objetivo dentro de un período determinado y muestra la distribución en un mapa de calor. El color varía de azul a rojo. El valor calorífico más bajo está en azul y el poder calorífico más alto está en rojo. Cuando se produce una duplicación en la cámara o cambia el ángulo de visión, se borrarán los datos originales en el mapa de calor


Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite Mapa de calor.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Mapa de calor> Mapa de calor.

Figura 5-68 Mapa de calor




- Paso 2** Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de mapa de calor. **Paso 3** Configure el período de armado. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1.1 Período de configuración". **Paso 4** Clic en Guardar.

5.13.2 Visualización del informe de mapa de calor

El sistema puede exportar datos de mapas de calor como un informe. **Paso 1** Seleccione Configuración> Evento> Mapa de calor> Informe.

Figura 5-69 Informe de mapa de calor



- Paso 2** Establezca la hora de inicio y la hora de finalización. Solo algunos dispositivos admiten números de secuencia de mapas de calor. **Paso 3** Haga clic en Buscar para completar el informe. Haga clic en Exportar para exportar el informe estadístico.

5.14 Configuración de la densidad del vehículo

Configure las reglas para la congestión del tráfico y el límite superior de estacionamiento, y vea los datos de conteo en la interfaz en vivo.

Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite Densidad del vehículo.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Densidad del vehículo.

Figura 5-70 Densidad de vehículos (congestión de tráfico)

Vehicle Density

<input checked="" type="checkbox"/>	No.	Region	Scene	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VD-1	Traffic Congi	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	VD-2	Parking Uppj	

Parameter Setup

Period

Repeat Alarm Time s (0~300)

Vehicle Congestio...

Threshold vehicles (10~1000)

Continuous Cong... Min. (1~100)

Record

Record Delay s (10~300)


Relay-out

Alarm Delay s (10~300)

Send Email

Snapshot

Figura 5-71 Densidad de vehículos (límite superior de estacionamiento)



Paso 2 Hacer clic para agregar la función de densidad del vehículo.


Paso 3 Haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla. Seleccione Congestión de tráfico o

Límite superior de estacionamiento.

- **La congestión del tráfico:** El sistema cuenta los vehículos en el área de detección. Cuando el número de vehículos contados y el tiempo de congestión continuo superan los valores configurados, se activa una alarma y el sistema realiza una vinculación de alarma.
- **Límite superior de estacionamiento:** El sistema cuenta los vehículos en el área de detección. Cuando el número de vehículo contado excede el valor configurado, se dispara una alarma y el sistema realiza un enlace de alarma.

Paso 4 Haga clic en Dibujar área para dibujar un área de detección en la imagen. Paso 5 Configure los parámetros.

Tabla 5-19 Descripción de los parámetros de conteo de personas

Parámetro	Descripción
Repita la hora de la alarma	Después de que se active la alarma, si el estado dura el tiempo configurado en Repetir hora de alarma, la alarma se activará nuevamente.  0 indica que la función está desactivada.
Alarma de congestión del vehículo	Seleccione la casilla de verificación y establezca el umbral y el tiempo de congestión continua. Cuando el vehículo contado y el tiempo de congestión continuo superan los valores configurados, se dispara una alarma.
Alarma de límite superior de cantidad de	Seleccione la casilla de verificación y configure el Umbral. Cuando el vehículo contado supera los valores configurados, se dispara una alarma.

vehículos	
-----------	--

Parámetro	Descripción
Contador de píxeles	Haga clic en Dibujar destino junto a Contador de píxeles y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; el Contador de píxeles muestra su píxel.

Paso 6 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 7** Clic en Guardar.

Para ver la información de la alarma en la pestaña Alarma, suscríbase al evento de alarma relevante. Para obtener más detalles, consulte "5.1.2 Suscripción de alarma".

Resultado


Puede ver el resultado del recuento en la interfaz en vivo.

- Para la regla de congestión de tráfico, se muestran los números de entrada y salida.
- Para la regla de límite superior de estacionamiento, se muestra el número interior.

Figura 5-72 Congestión del tráfico



Figura 5-73 Límite superior de estacionamiento



5.15 Configuración del análisis estéreo

El análisis estéreo incluye configuración de reglas y configuración de calibración.

5.15.1 Establecer reglas para el análisis estéreo

Las reglas para el análisis estéreo incluyen Detección de caídas, Detección de violencia, Número de personas con error, Detección de personas que se acercan y Detección de hilos.

Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite Análisis estéreo
Para conocer las funciones y aplicaciones de las reglas, consulte Tabla 5-20.

Tabla 5-20 Descripción de la función de análisis estéreo

Regla	Función	Escena aplicable
Detección de caídas	Cuando las personas que caminan o están paradas en el área de detección caen repentinamente al suelo, se activa la alarma.	Parque y pasillo
Detección de violencia	Cuando las personas que caminan o se paran dentro o fuera de la sala de autoservicio o la cabina de protección del cajero automático tienen movimientos violentos (como aplastar un cajero automático) o peleando, se activa la alarma.	Salas de bancos y cabinas de protección de cajeros automáticos
Número de personas Error (Las funciones de People No. Error varían según los dispositivos).	La cámara puede reconocer la cantidad de personas en tiempo real en el área de monitoreo. Cuando el número de personas supera el valor configurado, se dispara la alarma.	Bancos y lugares escénicos
	Cuando se utiliza un dispositivo de grabación, el dispositivo que monitorea el frente de un aula debe configurarse con esta función. Con esta función, las acciones del profesor se pueden rastrear y ampliar. Cuando el número de personas en la imagen no es 1, se muestra toda la imagen.	Aulas
Detección de personas acercándose	Cuando la distancia entre personas caminando o de pie alcanza el valor configurado, se dispara la alarma.	Bancos e instituciones educativas
Detección de hebras	Cuando las personas en el área de monitoreo permanecen más tiempo que el tiempo de varado configurado, se activa la alarma.	Bancos y parques

Esta sección toma la detección de caídas como ejemplo para presentar la configuración de la regla de análisis estéreo.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Análisis estéreo> Análisis estéreo.
Se muestra la interfaz de análisis estéreo.



Paso 2 Hacer clic , haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla y luego seleccione Personas que se acercan a la detección como Tipo de regla.

Figura 5-74 Personas acercándose a la detección



Paso 3 (Opcional) Haga clic en Borrar para eliminar el cuadro de regla predeterminado y luego haga clic en Dibujar regla para dibujar un área de detección en la imagen.



- Al seleccionar People No. Error para un dispositivo de grabación, dibuje el frente de un aula como área de detección.
- Al seleccionar Stand Detection para un dispositivo de grabación, dibuje el área donde los estudiantes permanecen como área de detección.
- Para otros dispositivos sin requisitos especiales, use el cuadro predeterminado del sistema (dibuje la pantalla completa como área de detección).

Paso 4 Establecer parámetros.

Los parámetros para el dispositivo de grabación y el dispositivo común son diferentes. La interfaz real prevalecerá.

Tabla 5-21 Descripción de los parámetros de análisis estéreo

Parámetro	Descripción
Sensibilidad	Establezca la sensibilidad activada por alarma. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil se activará la alarma.
Cantidad de personas de alarma	Al configurar Error de número de personas, establezca la cantidad de personas de alarma y el tipo de alarma. El tipo de alarma incluye Mayor que, Igual a, Menor que y Desigual a. Cuando el número de personas en tiempo real en el área de detección es mayor, igual, menor o diferente al Cantidad de personas de alarma, se activa la alarma.
Tipo de alarma	

Parámetro	Descripción
Duración	<ul style="list-style-type: none"> • Para la detección de personas que se acercan, cuando el tiempo para las personas que se acercan alcanza el valor configurado, se dispara la alarma. • Para la detección de caídas, cuando el tiempo de caída de las personas al suelo alcanza el valor configurado, se dispara la alarma. • Para People No. Error, cuando la cantidad de personas en el área alcanza el valor configurado de cantidad de personas de alarma y tipo de alarma, y el tiempo alcanza el valor configurado, se dispara la alarma.
Modo de primer plano	<ul style="list-style-type: none"> • Para la función de error de número de personas para un dispositivo de grabación, seleccione Modo de seguimiento como Modo de primer plano. Luego, la cámara traza la trayectoria del profesor. Puede ver el efecto de seguimiento a través de la transmisión secundaria 1 de la interfaz en vivo. Cuando el número de personas en la imagen no es 1, se muestra la pantalla completa. • Cuando configure la función de detección de soporte para un dispositivo de grabación, seleccione Modo fijo como Modo de primer plano. Luego, el subflujo 1 amplía y muestra la imagen de personas de pie. Cuando el número de personas de pie no es 1, se muestra la pantalla completa.  <p>Antes de ver el efecto de seguimiento o ampliación a través del subflujo 1, asegúrese de que el flujo secundario 1 esté habilitado y que la resolución del flujo principal y el flujo secundario sea 1080p. Para obtener detalles de configuración de las secuencias principal y secundaria, consulte "4.5.2.1 Vídeo".</p>
Repita la hora de la alarma	<p>Después de que se active la alarma, si el estado dura el tiempo configurado en Repetir hora de alarma, la alarma se activará nuevamente.</p>  <p>0 indica que la función está desactivada.</p>
Umbral de tiempo de hebra	<p>Al configurar la detección de hebras, debe establecer el umbral de tiempo de hebras. Cuando las personas en el área permanecen más tiempo que el umbral de tiempo de hebra configurado, se activa la alarma.</p>

Paso 5 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 6** Clic en Guardar.

- Seleccione Configuración > Evento > Análisis estéreo > Configuración de calibración para finalizar la configuración de calibración para otros dispositivos, y luego la regla de detección se vuelve válida. Para obtener más detalles, consulte "5.15.2 Configuración de calibración".
- Para ver la información de la alarma en la pestaña Alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más detalles, consulte "5.1.2 Suscripción de alarma".

5.15.2 Configuración de calibración

Después de configurar la regla para el análisis estéreo, establezca la altura y el ángulo de instalación de la cámara

a través de la configuración de calibración. Hay dos modos de calibración: Modo de calibración 1: ingrese directamente la altura y el ángulo de instalación de acuerdo con las condiciones reales; modo de calibración 2: Dibuje un área en la imagen para calcular automáticamente la altura y el ángulo de instalación. Esta sección toma el modo de calibración 2 como ejemplo.


Prerrequisitos

Ha establecido al menos una regla en Configuración> Evento> Análisis estéreo> Análisis estéreo.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Análisis estéreo> Configuración de calibración.

Figura 5-75 Configuración de calibración (análisis estéreo)



Paso 2 Haga clic en Borrar para borrar el cuadro de calibración predeterminado.

Paso 3 Haga clic en Suelo para dibujar un cuadro rectangular en la imagen.

El suelo debe estar en el mismo plano y lo más grande posible para la calibración.

Paso 4 Haga clic en Guardar y luego la cámara calcula su altura sobre el suelo y el ángulo que forma con el suelo.

Si la altura y el ángulo son bastante diferentes de la situación real, repita Paso 2- Paso 4.

5.16 Configuración de ANPR

Extraiga información de vehículos de motor y muestre atributos relacionados en la interfaz en vivo.

5.16.1 Configuración de escena

Configure la detección de vehículos no motorizados.


Prerrequisitos

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite ANPR.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> ANPR> Conjunto de escena.

Figura 5-76 Conjunto de escenas (ANPR)



Paso 2 Haga clic en Dibujar para dibujar una región de detección y una región de exclusión en la imagen.

- Detectar región: la región que se debe detectar.
- Excluir región: la región que no necesita ser detectada. Haga clic en Modificar para modificar la región dibujada.

Haga clic en Borrar en el lado derecho para volver a dibujar el área de detección.

Paso 3 Haga clic en Dibujar objetivo junto a Filtro de objetivo para dibujar el tamaño máximo y el tamaño mínimo para el objetivo de detección en la imagen.

Paso 4 Configure los parámetros.

Tabla 5-22 Descripción de los parámetros del conjunto de escenas (ANPR)

Parámetro	Descripción
Estadísticas de flujo de tráfico	Seleccione Traffic Flow Stat y el dispositivo detecta la cantidad de vehículos motorizados y vehículos no motorizados en el área de detección y genera el informe estadístico. Si Traffic Flow Stat está deshabilitado, el informe no tiene datos estadísticos.
OSD	Seleccione OSD para mostrar el resultado estadístico en la interfaz de vista previa. Para borrar el resultado estadístico, haga clic en Borrar.
Modo Snap	Seleccione el modo de ajuste: Ajuste optimizado y Tripwire.
Relevo	Seleccione la casilla de verificación Retransmisión y, cuando se active la alarma, el sistema interactuará con los dispositivos de alarma vinculados.
Retardo de alarma	El enlace de alarma sigue funcionando durante el tiempo configurado después de que finaliza la alarma.


Paso 5 Establecer períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 6** Clic en Guardar.

Result

ado El resultado de ANPR se muestra en la interfaz en vivo.

- La placa no. y la información de atributos del vehículo se muestran en el lado derecho.
- Haga clic en la imagen en el área de visualización y se mostrará la información detallada.

Figura 5-77 Resultado ANPR




5.16.2 Configuración de superposición de imágenes

Establecer superposición de vehículo de motor.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> ANPR> Imagen.

Figura 5-78 Imagen



Paso 2 Seleccione Vehículo de motor de la lista desplegable Tipo.

Paso 3 Configure la información de superposición y la posición del cuadro, como el número de placa, la hora, el color del automóvil, el tipo de automóvil y el logotipo del automóvil.

Paso 4 Clic en Guardar.

5.16.3 Visualización del informe ANPR

Genere datos de ANPR en forma de informe.


Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> ANPR> Informe.

Figura 5-79 Informe

Paso 2 Seleccione el tipo de informe, la hora de inicio, la hora de finalización y otros parámetros. **Paso 3** Haga clic en Buscar.

Se muestran los resultados estadísticos. Luego haga clic en Exportar para exportar el informe estadístico.

Figura 5-80 Resultados estadísticos



5.17 Configuración de metadatos de video

Clasifique personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en el video capturado y muestre los atributos relevantes en la interfaz en vivo.


5.17.1 Configuración de escena

Establezca las escenas y las reglas de detección, incluidas las reglas para personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados.

Seleccione Configuración> Evento> Plan inteligente y luego habilite Metadatos de video. Tomemos como ejemplo la configuración de las reglas de detección de personas.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Metadatos de video> Conjunto de escenas.

Figura 5-81 Conjunto de escenas (metadatos de video)



Paso 2 Hacer clic y haga doble clic en el nombre para modificar el nombre de la regla y seleccione Personas en

Tipo de regla lista.


Paso 3 Haga clic en Dibujar para dibujar una región de detección y una región de exclusión en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Dibujar objetivo junto a Filtro de objetivo para dibujar el tamaño máximo y el tamaño mínimo para el objetivo de detección en la imagen.

Paso 5 Establecer parámetros.

Tabla 5-23 Descripción de los parámetros del conjunto de escenas (metadatos de video)

Parámetro	Descripción
Estadísticas de flujo de personas	Seleccione la casilla de verificación Estadísticas de flujo de personas para contar el número de personas en el área de detección.
Estadísticas de flujo de tráfico	Seleccione la casilla de verificación Estadísticas de flujo de tráfico para contar el número de vehículos motorizados en el área de detección.
Capturar todo el vehículo	Seleccione la casilla de verificación Capturar todo el vehículo para capturar todo el vehículo. La instantánea se guarda en la ruta preestablecida para monitorear instantáneas. Para obtener más detalles, consulte "4.5.2.5 Ruta".
Estadísticas de flujo de vehículos no motorizados	Seleccione la casilla de verificación Estadísticas de flujo de vehículos no motorizados para contar el número de vehículos no motorizados en el área de detección.

Parámetro	Descripción
OSD	<p>Seleccione la casilla de verificación OSD y se mostrará el número de vehículos motorizados, vehículos no motorizados y personas en el área de detección.</p>  <p>Haga clic en Restablecer para volver a contar.</p>
Contador de píxeles	Haga clic en Dibujar destino junto a Contador de píxeles y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo; el Contador de píxeles muestra su píxel.
Protección de privacidad	Seleccione la casilla de verificación Protección de privacidad y luego seleccione Rostro o Cuerpo humano en la lista desplegable para desenfocar rostros o cuerpos humanos en la imagen.
Realce facial	Seleccione la casilla de verificación Mejora de rostro para garantizar preferiblemente un rostro claro con flujo bajo.
Capturar imagen de cara	Establezca un rango para capturar la imagen de la cara, incluida la imagen de la cara y la imagen de una pulgada.
Habilitar la exposición facial	Seleccione la casilla de verificación Habilitar exposición facial para aclarar la cara ajustando la apertura y el obturador de la lente.
Brillo objetivo facial	Establezca el brillo del objetivo de la cara, y es 50 por defecto.
Intervalo de detección de exposición facial	Configure el intervalo de detección de exposición de la cara para evitar el parpadeo de la imagen causado por el ajuste constante de la exposición de la cara. Son 5 segundos por defecto.
Escena	Establecer escena como Vista lejana o Vista cercana.


Paso 6 Establezca períodos de armado y acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". Paso 7 Clic en Guardar.

Result

ado Hacer clic  en la interfaz en vivo para ver los resultados de detección de metadatos de video.

- La placa no. y los atributos de los vehículos de motor se muestran en el lado derecho, y las imágenes de personas y vehículos no motorizados y sus atributos en la parte inferior.
- Haga clic en la imagen en el área de visualización y se mostrará la información detallada.

Figura 5-82 Resultado de metadatos de video




5.17.2 Configuración de la información de la imagen

Establezca la superposición de vehículos de motor, vehículos no motorizados y personas y la posición de la caja. Esta sección toma como ejemplo la configuración de la superposición de vehículos de motor.

Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Metadatos de video > Imagen.

Figura 5-83 Imagen (metadatos de video)



Paso 2 Seleccione Vehículo de motor de la lista desplegable Tipo.

Seleccione Vehículo no motorizado o Personas y configure la superposición de vehículos no motorizados y personas. Paso 3 Configure la información de superposición y la posición del cuadro, como el número de placa, la hora, el color del automóvil, el tipo de automóvil,

y logo del coche.

Paso 4 Clic en Guardar.

5.17.3 Visualización del informe de metadatos de video


Genere datos de reconocimiento de metadatos de video en forma de informe. Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Metadatos de video> Informe.

Se muestra la interfaz de Informe.

Paso 2 Seleccione el tipo de informe, la hora de inicio, la hora de finalización y otros parámetros. Paso 3 Haga clic en Buscar para completar el informe.

Se muestran los resultados estadísticos. Haga clic en Exportar para exportar el informe estadístico.


Figura 5-84 Informe de metadatos de video



5.18 Configuración de relé

Cuando se activa una alarma en el puerto de entrada de alarma, el sistema realiza un enlace de alarma. Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Configuración de alarma> Alarma.

Figura 5-85 Enlace de alarma



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de enlace de alarma. **Paso 3** Seleccione un puerto de entrada de relé y un tipo de sensor.

- Tipo de sensor: NO o NC.
- Anti-Dither: registra solo un evento de alarma durante el período de anti-dither.

Paso 4 Establecer períodos de armado y acción de vinculación de alarma. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 5** Clic en Guardar.

5.19 Configuración de anomalía

La anomalía incluye tarjeta SD, red, acceso ilegal, detección de voltaje y excepción de seguridad.



Solo el dispositivo con tarjeta SD tiene las funciones de anomalía, incluida Sin tarjeta SD, Tarjeta SD Error y Advertencia de capacidad.

5.19.1 Configuración de la tarjeta SD

En caso de anomalías en la tarjeta SD, el sistema realiza un enlace de alarma. Los tipos de eventos incluyen Sin tarjeta SD, Advertencia de capacidad y Error de tarjeta SD. Las funciones pueden variar con los diferentes modelos y prevalecerá la interfaz real.

Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Manejo de excepciones > Tarjeta SD.

Figura 5-86 Tarjeta SD

Paso 2 Seleccione el tipo de evento de la lista desplegable Tipo de evento y luego seleccione Habilitar

casilla de verificación para habilitar la función de detección de tarjeta SD. Al configurar Advertencia de capacidad como Tipo de evento, configure Límite de capacidad. Cuando el espacio restante de la tarjeta SD es menor que este valor, se activa la alarma.

Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". **Paso 4** Clic en Guardar.

5.19.2 Configuración de red

En caso de anomalías en la red, el sistema realiza un enlace de alarma. Los tipos de eventos incluyen

Desconexión y conflicto de IP.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Anormalidad> Red.

Figura 5-87 Red

Paso 2 Seleccione el tipo de evento de la lista desplegable Tipo de evento y luego seleccione Habilitar

casilla de verificación para habilitar la función de detección de red.

Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma".

Paso 4 Clic en Guardar.

5.19.3 Configuración de acceso ilegal

Cuando ingresa una contraseña de inicio de sesión incorrecta más de las horas establecidas, el sistema realiza un enlace de alarma.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Anormalidad> Acceso ilegal.

Figura 5-88 Acceso ilegal

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de detección de acceso ilegal. Paso 3 Establecer error de inicio de sesión.

Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta superior al valor establecido, la cuenta se bloqueará.

Paso 4 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma". Paso 5 Clic en Guardar.



5.19.4 Configuración de la detección de voltaje

Cuando el voltaje de entrada es mayor o menor que el valor nominal del dispositivo, el sistema realiza un enlace de alarma.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Anormalidad> Detección de voltaje.

Figura 5-89 Detección de voltaje

Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de detección de voltaje.

Seleccione Superposición y el icono de alarma se muestra superpuesto cuando se activa la alarma.  indica subtensión y  indica sobretensión.


Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma".

Paso 4 Clic en Guardar.

5.19.5 Configuración de la excepción de seguridad

Cuando se detecta un ataque hostil, el sistema realiza un enlace de alarma. Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Anormalidad> Excepción de seguridad.

Figura 5-90 Excepción de seguridad



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de detección de excepciones de seguridad. Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.1 Enlace de alarma".


Paso 4 Clic en Guardar.

5.19.6 Configuración de desarmado

Puede desactivar las acciones de vinculación a través de la aplicación en su teléfono inteligente, y luego el sistema no realizará ninguna acción de vinculación, pero se seguirán generando registros de alarma.

Paso 1 Seleccione Configuración> Evento> Desarmado.

Figura 5-91 Desarmado



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para desarmar.

Paso 3 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Habilitar junto a Desarmar por período para habilitar la función Desarmar por período, y luego puede desarmar por período. Para configurar el período de desarmado, consulte "5.1.1.1 Período



de configuración".

Esta función solo es válida cuando el desarmado está deshabilitado.

Paso 4 Seleccione las acciones de vinculación de alarmas según sea necesario. **Paso 5** Clic en Guardar.

6

Mantenimiento

6.1 Requisitos

Para asegurarse de que el sistema funcione normalmente, manténgalo según los siguientes requisitos:

- Verifique las imágenes de vigilancia con regularidad.
- Limpie con regularidad la información de usuarios y grupos de usuarios que no se utilizan con frecuencia.
- Modifique la contraseña cada tres meses. Para obtener más detalles, consulte "4.8.4 Cuenta".
- Vea los registros del sistema y analícelos, y procese la anomalía a tiempo.
- Realice una copia de seguridad de la configuración del sistema con regularidad.
- Reinicie el dispositivo y elimine los archivos antiguos con regularidad.
- Actualice el firmware a tiempo.

6.2 Mantenimiento automático

Puede reiniciar el sistema manualmente y establecer la hora del reinicio automático y la eliminación automática de archivos antiguos. Esta función está desactivada por defecto.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Mantenimiento automático.

Figura 6-1 Mantenimiento automático



Paso 2 Configure los parámetros de mantenimiento automático.

- Seleccione la casilla de verificación Reinicio automático y configure la hora de reinicio; el sistema se reinicia automáticamente a la hora establecida cada semana.
- Seleccione la casilla de verificación Eliminar archivos antiguos automáticamente y configure la hora; el sistema elimina automáticamente



los archivos antiguos como la hora establecida. El intervalo de tiempo es de 1 a 31 días.

Cuando habilita y confirma la función Eliminar archivos antiguos automáticamente, **el los archivos eliminados no se pueden restaurar, ¿estás seguro?** Se muestra el aviso. Operarlo cuidadosamente.

- Haga clic en Reinicio manual y luego haga clic en Aceptar en la interfaz que se muestra, la cámara se reiniciará.

Paso 3 Haga clic en Aceptar.

6.3 Restablecimiento de contraseña

Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad

a la dirección de correo electrónico ingresada que se puede utilizar para restablecer la contraseña.

Prerrequisitos

Ha habilitado el servicio de restablecimiento de contraseña. Para obtener más detalles, consulte "4.8.5.1 Servicio del sistema".

Procedimiento


Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones y presione Enter.

Figura 6-2 Inicio de sesión



Paso 2 Haga clic en ¿Olvidó su contraseña?

Figura 6-3 Mensaje



Paso 3 Haga clic en Aceptar.



Hacer clic en Aceptar significa que se le informa que algunos de sus datos personales recopilados para ayudar a restablecer la contraseña, como el número de teléfono, la dirección MAC y el número de serie del dispositivo. Lea atentamente el mensaje para decidir si autoriza la actividad de recolección.

Figura 6-4 Restablecer la contraseña (1)

Reset the password(1/2)

SN: 2C04AB9YAZ00019

QR code:

Please scan the QR code on the actual interface

Note(For admin only):
 Option 1. Please download Easy4ip and then from Me-Settings-Reset device password, scan the left QR code.
 Option 2. Please use an APP to scan the left QR code to get special strings. And then send the strings to support_rpwd@global.dahuatech.com.

The security code will be delivered to 1***@qq.com

Security code:

Cancel Next

Paso 4 Restablecer la contraseña.

Paso 5 Escanee el código QR y se enviará un código de seguridad a la dirección de correo electrónico que ingresó. Ingrese el código de seguridad según las



instrucciones.

- Utilice el código de seguridad dentro de las 24 horas posteriores a su recepción. De lo contrario, dejará de ser válido.
- Si no usa el código de seguridad dos veces seguidas, habrá un aviso de falla cuando intente obtener un código de seguridad por tercera vez. Debe restablecer el dispositivo para obtener un código de seguridad o esperar 24 horas para obtenerlo nuevamente.

Paso 6 Haga clic en Siguiente.

Figura 6-5 Restablecer la contraseña (2)

Reset the password(2/2)

Username admin

Password

Weak Middle Strong

Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.
(please do not use special symbols like " "; : &)

Confirm Password

Cancel Save

Paso 7 Restablezca y confirme la contraseña.

La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo " "; : &).

Paso 8 Clic en Guardar.

Se muestra la interfaz de inicio de sesión.


6.4 Copia de seguridad y predeterminado

6.4.1 Importación y exportación

- Exporte el archivo de configuración del sistema para realizar una copia de seguridad de la configuración del sistema.
- Importe el archivo de configuración del sistema para realizar una configuración rápida o recuperar la configuración del sistema.

Paso 1 Seleccione Configuración> Sistema> Importar / Exportar.

Figura 6-6 Importar / Exportar



Paso 2 Haga clic en Importar o Exportar.

- Importar: seleccione el archivo de configuración local y haga clic en Abrir para importar el archivo de configuración del sistema local al sistema.
- Exportar: seleccione la ruta de almacenamiento y haga clic en Guardar para exportar el archivo de configuración del sistema al almacenamiento local.

Paso 3 Haga clic en Guardar para finalizar la configuración.

6.4.2 Defecto

Restaurar el dispositivo a la configuración predeterminada o la configuración de fábrica.




Esta función restaurará el dispositivo a la configuración predeterminada o la configuración de fábrica. Seleccione Configuración> Sistema>

Predeterminado.

- Haga clic en Predeterminado y, a continuación, todas las configuraciones, excepto la dirección IP y la cuenta, se restablecerán a los valores predeterminados.
- Haga clic en Valores predeterminados de fábrica y todas las configuraciones se restablecerán a los valores de fábrica.

Figura 6-7 Predeterminado



6.5 Potenciar


La actualización al último sistema puede perfeccionar las funciones de la cámara y mejorar la estabilidad.



Si se ha utilizado un archivo de actualización incorrecto, reinicie el dispositivo; de lo contrario, es posible que algunas funciones no trabajen correctamente.

Paso 1 Seleccione Configuración > Sistema > Actualizar.

Figura 6-8 Actualización



Paso 2 Seleccione el método de actualización de acuerdo con las necesidades reales.

- Actualización de archivo
 1. Haga clic en Examinar y luego cargue el archivo de actualización.
 2. El archivo de actualización debe ser un archivo .bin.
 3. Haga clic en Actualizar.
Comienza la actualización.
- Actualización en línea
 1. Seleccione la casilla de verificación Comprobar automáticamente si hay actualizaciones.
El sistema verifica la actualización una vez al día automáticamente y habrá un aviso del sistema si hay alguna actualización disponible.



Necesitamos recopilar datos como el nombre del dispositivo, la versión de firmware y el dispositivo número de serie para proceder con la verificación automática. La información recopilada solo se utiliza para verificar la legalidad de las cámaras y el aviso de actualización.

2. Si hay alguna actualización disponible, haga clic en Actualizar y luego el sistema comenzará a actualizarse.



Haga clic en Verificación manual para verificar la actualización manualmente.

6.6 Información

Puede ver la información, incluida la versión, el registro y el usuario en línea, y hacer una copia de seguridad o borrar el registro.

6.6.1 Versión

Puede ver la información del dispositivo, como el hardware, la versión del sistema y la versión web. Seleccione Configuración> Información> Versión para ver la información de la versión.

6.6.2 Iniciar sesión

Puede ver y realizar copias de seguridad de los registros.

Paso 1 Seleccione Configuración> Información> Registro.

Figura 6-9 Registro

The screenshot shows a web interface for viewing logs. At the top, there are tabs for 'Log' and 'Remote Log'. Below the tabs, there are search filters: 'Start Time' (2019-07-17 19:25:40), 'End Time' (2019-07-18 19:25:40), and 'Type' (All). A 'Search' button is next to the Type dropdown. Below the filters is a table with columns: 'No.', 'Log Time', 'Username', and 'Log Type'. The table is currently empty. Below the table is a 'Detailed Information' section with fields for 'Time:', 'Username:', 'Type:', and 'Content:'. At the bottom left is a 'Backup' button. At the bottom right are navigation controls: '1/1' and a '1' button.

Paso 2 Configure Hora de inicio y Hora de finalización, y luego seleccione el tipo de registro.

La hora de inicio debe ser posterior al 1 de enero de 2000 y la hora de finalización debe ser anterior al 31 de diciembre de 2037.

El tipo de registro incluye Todo, Sistema, Configuración, Datos, Evento, Registro, Cuenta y Seguridad.

- **Sistema:** Incluye inicio del programa, cierre anormal, cierre, reinicio del programa, cierre del dispositivo, reinicio del dispositivo, reinicio del sistema y actualización del sistema.
- **Ajuste:** Incluye guardar la configuración y eliminar el archivo de configuración.
- **Datos:** Incluye la configuración del tipo de disco, la eliminación de datos, el intercambio en caliente, el estado de FTP y el modo de grabación.

- **Evento**(registra eventos como detección de video, plan inteligente, alarma y anomalías):

- incluye inicio y finalización del evento.
- **Grabar:** Incluye acceso a archivos, error de acceso a archivos y búsqueda de archivos.
- **Cuenta:** Incluye inicio de sesión, cierre de sesión, adición de usuario, eliminación de usuario, modificación de usuario, adición de grupo, eliminación de grupo y modificación de grupo.
- **La seguridad:** Incluye restablecimiento de contraseña y filtro de IP. Paso 3 Haga clic en Buscar.
- Haga clic en un registro determinado y luego podrá ver la información detallada en el área de Información detallada.
- Haga clic en Copia de seguridad y luego podrá realizar una copia de seguridad de todos los registros encontrados en la PC local.

Figura 6-10 Registro (detalles)

The screenshot shows a web interface for log management. At the top, there are tabs for 'Log' and 'Remote Log'. Below the tabs, there are input fields for 'Start Time' (2019-07-17 19:25:40) and 'End Time' (2019-07-18 19:25:40). A 'Type' dropdown is set to 'All', and a 'Search' button is present. Below this is a table with the following data:

No.	Log Time	Username	Log Type
1	2019-07-18 19:01:11	admin	Set Time
2	2019-07-18 19:01:11	admin	Set Time
3	2019-07-18 18:58:51	admin	Set Time
4	2019-07-18 18:56:30	admin	Login
5	2019-07-18 18:17:41	admin	Logout
6	2019-07-18 18:01:11	admin	Set Time
7	2019-07-18 18:01:11	admin	Set Time
8	2019-07-18 17:58:51	admin	Set Time
9	2019-07-18 17:31:36	admin	Set Time
10	2019-07-18 17:31:36	admin	Set Time

Below the table is a 'Detailed Information' section with fields for Time, Username, Type, and Content. At the bottom, there is a 'Backup' button and navigation controls.

6.6.3 Registro remoto

Configure el registro remoto y podrá obtener el registro relacionado accediendo a la dirección establecida. Paso 1 Seleccione Configuración> Información> Registro remoto.

Figura 6-11 Registro remoto

The screenshot shows the 'Remote Log' configuration page. It has tabs for 'Log' and 'Remote Log'. The 'Remote Log' tab is active. There is an 'Enable' checkbox which is currently unchecked. Below it are input fields for 'IP Address' (with a blurred value), 'Port' (514, with a range of 1~65534), and 'Device Number' (22, with a range of 0~23). At the bottom, there are three buttons: 'Default', 'Refresh', and 'Save'.


Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar para habilitar la función de registro remoto.

Paso 3 Configure la dirección, el puerto y el número de dispositivo. Paso 4 Clic en Guardar.

6.6.4 Usuario en línea

Ver todos los usuarios actuales que inician sesión en la web. Seleccione Configuración> Información> Usuario en línea.

Figura 6-12 Usuario en línea



The screenshot shows a web interface titled "Online User". It contains a table with the following data:

No.	Username	User Local Group	IP Address	User Login Time
1	admin	admin	[REDACTED]	2020-01-14 15:02:04

Below the table is a "Refresh" button.

Apéndice 1 Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos que están conectados a Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los dispositivos en red los hará menos susceptibles a los ataques. A continuación, se muestran algunos consejos y recomendaciones sobre cómo crear un sistema de seguridad más seguro.

Acciones obligatorias que deben tomarse para la seguridad de la red de equipos básicos:

1. Utilice contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;
- Incluya al menos dos tipos de personajes; los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos;
- No contenga el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso;
- No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc .;
- No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc .;

2. Actualice el firmware y el software cliente a tiempo

- De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de su equipo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el equipo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de “búsqueda automática de actualizaciones” para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware publicadas por el fabricante.
- Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software cliente.

Recomendaciones "Es bueno tener" para mejorar la seguridad de la red de su equipo:

1. Protección física

Le sugerimos que realice protección física a los equipos, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, coloque el equipo en una sala de computadoras especial y gabinete, e implemente permisos de control de acceso bien hechos y administración de claves para evitar que el personal no autorizado lleve a cabo contactos físicos como daños en el hardware, conexión no autorizada de equipos extraíbles (como un disco flash USB , puerto serie), etc.

2. Cambie las contraseñas con regularidad

Le sugerimos que cambie las contraseñas con regularidad para reducir el riesgo de ser adivinado o descifrado.

3. Establecer y actualizar contraseñas Restablecer información a tiempo

El equipo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas sobre protección de contraseña. Si la información cambia, modifíquela a tiempo. Al configurar las preguntas de protección por contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que se puedan adivinar fácilmente.

4. Habilitar bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos que la mantenga activada para garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, la cuenta

correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

5. Cambiar HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie el HTTP predeterminado y otros puertos de servicio en cualquier conjunto de números

entre 1024 ~ 65535, lo que reduce el riesgo de que personas externas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6. Habilitar HTTPS

Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación seguro.

7. Enlace de dirección MAC

Le recomendamos que vincule la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al equipo, reduciendo así el riesgo de suplantación de ARP.

8. Asignar cuentas y privilegios de forma razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de administración, agregue usuarios de manera razonable y asígneles un conjunto mínimo de permisos.

9. Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

- SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de cifrado y contraseñas de autenticación seguras.
- SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones.
- FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras.
- Punto de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure

contraseñas seguras. 10. Transmisión encriptada de audio y video

Si su contenido de datos de audio y video es muy importante o sensible, le recomendamos que utilice la función de transmisión encriptada, para reducir el riesgo de robo de datos de audio y video durante la transmisión.

Recordatorio: la transmisión encriptada provocará cierta pérdida en la eficiencia de transmisión.

11. Auditoría segura

- Verificar usuarios en línea: le sugerimos que verifique a los usuarios en línea con regularidad para ver si el dispositivo está conectado sin autorización.
- Verifique el registro del equipo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar sesión en sus dispositivos y sus operaciones clave.

12. Registro de red

Debido a la limitada capacidad de almacenamiento del equipo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante mucho tiempo, se recomienda que habilite la función de registro de red para asegurarse de que los registros críticos estén sincronizados con el servidor de registro de red para su seguimiento.

13. Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad de los equipos y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos:

- Desactive la función de asignación de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde una red externa.
- La red debe dividirse y aislarse de acuerdo con las necesidades reales de la red. Si no hay requisitos de comunicación entre dos subredes, se sugiere utilizar VLAN, red GAP y otras tecnologías para dividir la red, a fin de lograr el efecto de aislamiento de la red.
- Establezca el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes privadas.
- Habilite la función de filtrado de direcciones IP / MAC para limitar el rango de hosts permitidos para acceder

dispositivo.

HACIENDO UNA SOCIEDAD MÁS SEGURA Y UNA VIDA
MÁS INTELIGENTE

TECNOLOGÍA DE VISIÓN ZHEJIANG DAHUA CO , LIMITADO

Número de calle.1199 Compartimiento un La carretera, Binjiang Distrito, Hangzhou, PAG R China | Sitio web. www.dahuasecurity.com |
Código postal 3 10053 Correo electrónico. en el extranjero @ da huatech.com | Fax. + 86-571-876888 1 5 | Tel. + 86-57 ° | -87688883